

WS 170 KBR WS 170 KBL Reco-Boxx 170 CBR Reco-Boxx 170 CBL



Für Fachinstallateure For specialist installers Pour installateurs spécialisés

# DE Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung für WS 170- und Reco-Boxx 170-Wärmerückgewinnungsgeräte

Seite 2

- Inbetriebnahme und Wartung nur durch Fachinstallateure der Lüftungstechnik.
- Elektrischer Anschluss nur durch Elektrofachkräfte.
- Gerät wird mit der **Inbetriebnahmesoftware** konfiguriert und einreguliert. Für Download → www.maico-ventilatoren.com.
- Für Informationen zum Aufstellen des Lüftungsgerätes → Installationsanleitung.
- Gerät auch per APP oder APP oder APP oder → Schnelleinstieg.
- Anleitung vor Inbetriebnahme-/Wartungsarbeiten vollständig durchlesen/beachten.
- UK Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung für WS 170- und Reco-Boxx 170-Wärmerückgewinnungsgeräte
- Inbetriebnahme und Wartung nur durch Fachinstallateure der Lüftungstechnik.
- Elektrischer Anschluss nur durch Elektrofachkräfte.
- Gerät wird mit der **Inbetriebnahmesoftware** konfiguriert und einreguliert. Für Download → www.maico-ventilatoren.com.
- Für Informationen zum Aufstellen des Lüftungsgerätes → Installationsanleitung.
- Gerät auch per APP oder APP oder APP oder → Schnelleinstieg.
- Anleitung vor Inbetriebnahme-/Wartungsarbeiten vollständig durchlesen/beachten.

- Inbetriebnahme und Wartung nur durch Fachinstallateure der Lüftungstechnik.
- Elektrischer Anschluss nur durch Elektrofachkräfte.
- Gerät wird mit der **Inbetriebnahmesoftware** konfiguriert und einreguliert. Für Download → www.maico-ventilatoren.com.
- Für Informationen zum Aufstellen des Lüftungsgerätes  $\rightarrow$  Installationsanleitung.
- Gerät auch per APP oder APP
- Anleitung vor Inbetriebnahme-/Wartungsarbeiten vollständig durchlesen/beachten.



Service Tel: +49 7720 694-0 technik@maico.de



Ersatzteile / Spare Parts / Pièce détachée Tel: +49 7720 694-445

ersatzteilservice@maico.de



Bestellung Tel: +49 7720 694-444 bestellung@maico.de

FR Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung für WS 170- und Reco-Boxx 170-Wärmerückgewinnungsgeräte

# Inhaltsverzeichnis

1 Q	ualifikation Fachinstallateur		
2 Si	cherheitshinweise 3		
3 In	3 Inbetriebnahmemöglichkeiten 3		
4 Li	üftungsgerät in Betrieb nehmen 3		
4.1	Inbetriebnahme-Voraussetzungen 3		
4.2	Bedienungsanleitung aufrufen 4		
4.3	Inbetriebnahmesoftware 4		
4.4	PC-System/Notebook am		
	Lüftungsgerät anschließen 4		
5 Li	iftungsgerät einrichten/einregulieren 4		
5.1	Grundanzeige/Startbildschirm 5		
5.2	Hauptmenüs		
5.3	Kurzwahl-/Schnellauswahlmenüs 5		
6 H	auptmenü Einstellungen6		
6.1	Bedienstruktur Einstellungen		
6.2	Grundeinstellungen7		
6.3	Luftung		
6.4	Zeitprogramm Lüftung 11		
6.5	12 Iemperaturen		
6.6	Sensoren		
6.7	Feuerstatte		
6.8	Sole-EWI		
6.9	Zoneniuπung17		
6.10	3-wege Luftkiappe17		
0.11	Nachneizung		
0.12	Diuckkonstanz		
0.13	Filleruberwachung		
0.14	Enocean Funk (Steckmodul E-SM) 18		
6 16	RNA (Stecknood R-SNI)		
6 17	Internet 10		
6 1 8	Installateur 19		
7 H	nistaliateur		
71	Bedienstruktur Abfrage 20		
72	Lüftung 20		
73	Temperaturen 21		
74	Sensoren 21		
7.5	Schaltzustände 22		
7.6	Betriebsstunden 22		
7.7	EnOcean Funk 23		
7.8	Internet 23		
7.9	Software-Version		
7.10	Störmeldungen		
7.11	Hinweise		

	8 S	pezielle Funktionen	25
	8.1	Überfeuchtungsschutz	25
	8.2	Auto Sensor-Betrieb	25
	8.3	Bypass	25
	8.4	Frostschutzstrategien	25
	8.5	Kontakt externe Sicherheitseinrichtung	26
	8.6	Schalttest	26
	8.7	Verbindung über Netzwerk/Webserver .	27
	8.8	Bedienung über APP / WebTool	27
	8.9	RESET	27
	9 F	unktionen Zusatzplatine 1	28
	9.1	Regelung Sole-EWT	28
	9.2	Zonenlüftung	28
	9.3	Luft-EWT 3-Wege Luftklappe	28
	9.4	Regelung Nachheizung	28
	10 F	unktionen Zusatzplatine 2	29
	10.1	Druckkonstante Steuerung	29
	10.2	Filterüberwachung Druckmesssensor	29
	11 S	teckmodule EnOcean/KNX	30
	11.1	EnOcean-Komponenten	30
	11.2	KNX-Komponenten	30
12 Reinigung / Wartung –			
Nur durch Fachinstallateur zulässig 30			30
	12.1	Sicherheitshinweise Reinigung	30
	12.2	Luftfilter wechseln	30
	12.3	Kondensatablauf und Siphon reinigen.	31
	12.4	Wärmetauscher und Gerät innen	
		reinigen	31
	13 S	törungsbeseitigung	32
	13.1	Sicherheitsabschaltung	32
	13.2	Störungs-LED's auf der Hauptplatine	32
	13.3	Störungsmeldungen	32
	13.4	Ursachen für Sensorfehler	34
	13.5	Hinweise	35
14 Ersatzteile WS 170 3		36	
15 Ersatzteile Reco-Boxx 170 3		38	
16 Außerbetriebnahme, Demontage 4			40
17 Umweltgerechte Entsorgung			40

Impressum: © Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Deutsche Originalanleitung. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument erwähnten Marken, Handelsmarken und geschützten Warenzeichen beziehen sich auf deren Eigentümer oder deren Produkte.

# 1 Qualifikation Fachinstallateur

Das Lüftungsgerät darf nur von einer Fachkraft entsprechend dieser Anleitung eingerichtet, nachgerüstet, in Betrieb genommen und gereinigt bzw.gewartet werden.

Sie sind eine Fachkraft, wenn Sie aufgrund Ihrer fachlichen Ausbildung, Schulung oder Erfahrung in der Lüftungstechnik

- die Installation, das Einmessen und die Wartung des Lüftungsgerätes gemäß den Planungsunterlagen und dieser Anleitung fachgerecht und sicher ausführen können und
- Risiken durch eine fehlerhafte Installationen und Einstellungen und die daraus resultierenden Gefahren erkennen und vermeiden können.

Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Sie sind eine Elektrofachkraft, wenn Sie aufgrund Ihrer fachlichen Ausbildung, Schulung und Erfahrung

- die einschlägigen Normen und Richtlinien kennen
- die elektrischen Anschlüsse gemäß dem beigefügtem Verdrahtungsplan fachgerecht und sicher ausführen können und
- Risiken und Gefährdungen durch Elektrizität erkennen und vermeiden können.

# 2 Sicherheitshinweise

- Weisen Sie nach erfolgreicher Inbetriebnahme die Benutzer am Lüftungsgerät und den Bedieneinheiten ein.
- Verwenden Sie nur Original-Luftfilter.
- Beim Transport und bei Installations-, Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten unbedingt die <u>Sicherheitshin-</u> weise der Installationsanleitung beachten.

- Inbetriebnahme, Reinigung und Wartung nur durch Fachinstallateure gemäß Kapitel 1 zulässig.
- Lüftungsgerät nur gemäß den Planungsunterlagen des Planungsbüros einmessen/einstellen.
- Gerät nur komplett montiert betreiben.
- Veränderungen und Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und entbinden Maico von jeglicher Gewährleistung und Haftung.

# 3 Inbetriebnahmemöglichkeiten

Das Lüftungsgerät wird mit der Inbetriebnahmesoftware eingerichtet und einreguliert. Alternativ ist das Einrichten auch mit dem optionalen Komfort-BDE oder dem in der Gerätesteuerung integrierten Web-Server möglich.

# 4 Lüftungsgerät in Betrieb nehmen

# 4.1 Inbetriebnahme-Voraussetzungen

### Eine Inbetriebnahme ist nur zulässig, wenn:

- das Gebäude bezugsfertig ist.
- alle Anschlussleitungen korrekt angebracht sind und fest sitzen.
- alle Zu- und Abluftventile montiert und geöffnet sind.
- die Lüftungsleitungen gedämmt sind.
- alle Fort- und Außenlufthauben montiert sind.
- alle Klappen geöffnet sind.
- alle Schutzmaterialien (z. B. von bauseitigen Filtern) entfernt sind.
- das Lüftungsgerät korrekt am Stromnetz angeschlossen ist und die Leitungsdurchführungen dicht sind.
- die DIP-Schalter von installierten, optionalen Zusatzplatinen passend zur Anwendung eingestellt sind → Zubehöranleitung.

### DE | 5 Lüftungsgerät einrichten und einregulieren

### 4.2 Bedienungsanleitung aufrufen

Wählen Sie www.maico-ventilatoren.com und laden Sie die **Bedienungsanleitung** im Downloadbereich. Die Bedienungsanleitung enthält ausführliche Informationen zu Bedienung, Filterwechsel und Störungsbeseitigung.

### 4.3 Inbetriebnahmesoftware

#### Systemanforderungen

- PC mit Internetzugriff (möglicherweise gebührenpflichtig). Nicht für andere Betriebssysteme zugelassen, wie z. B. für Mac-OS (Mac-OS ist Marke der Apple Inc., USA).
- PC-Mindestanforderungen: Windows Vista<sup>®</sup> SP2 inkl. Microsoft .Net Framework 4.5<sup>®</sup>, Prozessor mit 1 GHz, 2 GB RAM, 3 GB freier Festplattenspeicher (Windows<sup>®</sup> ist Marke der Microsoft Corporation, USA) USB 2.0, LAN-100 MBit/Sek.



1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet und laden Sie die Inbetriebnahmesoftware auf Ihr PC-System/Notebook. Alternativ können Sie unter www.maicoventilatoren.com den Downloadbereich aufrufen und die Software downloaden.

### 4.4 PC-System/Notebook am Lüftungsgerät anschließen

# 🕂 WARNUNG

### Gefahr durch Stromschlag.

Vor dem Abnehmen der Frontabdeckung das Lüftungsgerät allpolig vom Netz trennen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

### ACHTUNG

### Kurzschlussgefahr/Gerätebeschädigung bei Wassereintritt in Elektronikfach.

Für korrekte, dichte Leitungszuführung durch Membran-Langlochtülle [T] sorgen.

- 1. Lüftungsgerät ausschalten, allpolig vom Netz trennen und ein Warnschild anbringen.
- Die beiden Schnellspannverschlüsse lösen und die Frontabdeckung nach oben abnehmen.
- 3. Elektronikfach lösen und herausziehen.



- 4. USB-Kabel durch die Membran-Langlochtülle [T] in das Lüftungsgerät einführen.
- 5. PC/Notebook via USB-Schnittstelle mit dem Lüftungsgerät verbinden.
- 6. Elektronikfach wieder einschieben und mit den beiden Schrauben befestigen.
- 7. Frontabdeckung anbringen und mit den Schnellspannverschlüsen sichern.
- 8. Sicherung einschalten und Lüftungsgerät mit Hauptschalter [S] einschalten.

# 5 Lüftungsgerät einrichten und einregulieren

- 1. Inbetriebnahmesoftware aufrufen.
- 2. Verbindung per USB wählen. Die Grundanzeige erscheint.
- Lüftungsgerät gemäß den Einstellvorgaben des Planungsbüros einstellen. Um in die Installateurebene zu gelangen, unter *Einstellungen/Installateur* das Ihnen mitgeteilte Passwort eingeben → Kap. 6.18.
- 4. Nach der Erstinbetriebnahme unbedingt ein Inbetriebnahmeprotokoll speichern.

### 5.1 Grundanzeige/Startbildschirm



- 1 Aktuelle Betriebsart
- 2 Aktuelle Lüftungsstufe
- 3 Aktuelle Raum-Isttemperatur
- 4 Aktuell eingestellte Jahreszeit
- 5 Hauptmenü Einstellungen
- 6 Hauptmenü Abfrage
- 7 Filterwechselanzeige\*
- 8 Statusanzeige\* Sommerbypass geöffnet (nur Bypassgeräte)
- 9 Statusanzeige\* Frostschutz aktiv
- 10 Statusanzeige\* Nachheizung ein
- 11 Logout-Feld
- 12 Tastensperre aktiv\*
- 13 Aktueller Hinweis\*
- 14 Aktuelle Störmeldung\*
- \* Erscheint nur wenn der Status aktiviert ist oder eine Meldung anliegt.

### 5.2 Hauptmenüs

Im Hauptmenü **Einstellungen** können Sie grundlegende Systemeinstellungen vornehmen und das Lüftungsgerät einmessen. Für weitere Informationen  $\rightarrow$  Kapitel 6

Im Hauptmenü **Abfrage** können Sie aktuelle Systemwerte/-zustände abfragen → Kapitel 7.

### 5.3 Kurzwahl-/Schnellauswahlmenüs



Betriebsart



Lüftungsstufe



- Raumtemperatur
- Jahreszeit



### Kurzwahl Betriebsart

Stellen Sie mit der Betriebsart die grundsätzliche Funktionsweise des Lüftungsgerätes ein.

Betriebsarten	Funktionsweise
Auto Zeit	Automatik-Zeitpro- gramm
Auto Sensor	Automatikbetrieb mit Sensorregelung
Manuell	Manueller Modus
Eco-Betrieb Zuluft	Stromsparender Sommerbetrieb mit Zuluftventilator
Eco-Betrieb Abluft	Stromsparender Sommerbetrieb mit Abluftventilator
Aus	Standby-Modus (Ventilatoren Aus)

Wählen Sie zwischen den **Automatik-Betriebsarten** Auto Zeit, Auto Sensor und den **manuellen Betriebsarten** Manuell, Eco-Betrieb Zuluft, Eco-Betrieb Abluft und Aus). Für weitere Informationen → Bedienungsanleitung, Kapitel 7.2.

# Kurzwahl Lüftungsstufe

Aktiviert die Lüftungsstufe. Die Einstellung ist in einer manuellen Betriebsart möglich.

Lüftungsstufe	Funktionsweise
Lüftung zum Feuchteschutz	Intervallbetrieb, ca. 43 % der reduzierten Lüftung (nach DIN 1946-6)
Lüftungsstufe 1	Dauerbetrieb mit Re- duzierte Lüftung RL
Lüftungsstufe 2:	Nennlüftung NL
Stoßlüftung:	Zeitbegrenzte Intensiv- lüftung IL (mit Timer)
Lüftungsstufe 3	Intensivlüftung IL

Für weitere Informationen  $\rightarrow$  Bedienungsanleitung und Kapitel 7, Spezielle Funktionen.

# Kurzwahl Raumtemperatur

Raum-Isttemperatur: In der Grundanzeige erscheint die aktuell gemessene Raum-Isttemperatur. Raum-Solltemperatur: Ist eine optionale Nachheizung angeschlossen, können Sie hier die Raum-Solltemperatur verstellen. Das Lüftungsgerät regelt dann die Raumtemperatur auf den vorgegebenen Wert.

# \*

### Kurzwahl Jahreszeit

Aktiviert die Jahreszeit **Sommer** oder **Winter**. Die Umstellung der Jahreszeit muss manuell vorgenommen werden.

Bei Anwahl Sommer: Das Sommer-Zeitprogramm startet, wenn die Betriebsart Auto Zeit gewählt wird. Bei Sommer sind auch die Betriebsarten Eco-Betrieb Zuluft und Eco-Betrieb Abluft verfügbar. Die Kühlfunktion mit Bypass und Sole-EWT ist freigegeben. Ein angeschlossenes Nacheizregister wird gesperrt.

**Bei Anwahl Winter:** Das Winter-Zeitprogramm startet, wenn die Betriebsart *Auto Zeit* gewählt wird. Die Kühlfunktion mit Bypass und Sole-EWT ist gesperrt. Ein angeschlossenes Nacheizregister wird freigegeben.



# 6 Hauptmenü Einstellungen

Im Hauptmenü Einstellungen können Sie **grundlegende Systemeinstellungen** vornehmen und das Lüftungsgerät einregulieren. Je nach Berechtigung (Installateur, Eigentümer, Mieter) sind unterschiedliche Systemparameter einstellbar.

# 6.1 Bedienstruktur Einstellungen



## ACHTUNG

Fehlerhafte Einstellungen können Störungen und Fehlfunktionen verursachen. Einstellungen in der Installateurebene sind nur durch **autorisierte Fachkräfte** der Lüftungstechnik zulässig.

Um die Installateurebene zu aktivieren, Feld Installateur anwählen und Passwort 6940 eingeben.

Wichtige Hinweise zu nachfolgenden Tabellen	
Spalte 1	Spalte 2
Einstell-	Mögliche Einstellwerte.
parameter	Werkseinstellung fett.

# 6.2 Grundeinstellungen

Datum

Uhrzeit

Tastensperre

Verriegelung Bedienteile

Statusanzeige

Sprache

Raumfühler Konfiguration

Werkseinstellung

Komfort-BDE (Touchscreen-BDE)

ModBus (nur in Inbetriebnahmesoftware

und Webserver)

Einfach-BDE

Einfach-BDE Blockierung Aus

Funktion Schaltkontakt

Bypass

PTC-Heizregister

Wärmetauscher Typ

### Datum, Uhrzeit

Parameter	Einstellwert
Datum	TT.MM.JJJJ
Uhrzeit	hh:mm

#### Tastensperre

Parameter	Einstellwert
Tastensperre	inaktiv: Sperre aus
	aktiv: Sperre ein

Funktion bei aktivierter Tastensperre: Wird 2 Minuten lang keine Eingabe an einer Hauptbedieneinheit vorgenommen, schaltet die Eingabesperre ein. Zum Aufheben der Sperre den Touchbildschirm 3 Sekunden berühren.

#### Verriegelung Bedienteile (Einfach-BDE's)

Einfach-BDE's lassen sich von einer Hauptbedieneinheit aus verriegeln. Alle Einfach-BDE's sind dann deaktiviert.

Parameter	Einstellwert
Verriegelung	inaktiv: Alle Einfach-
Bedienteile	BDE's freigeschaltet
	aktiv: Alle Einfach-
	BDE's deaktiviert

#### Statusanzeige

Die Statusanzeigen Sommerbypass geöffnet, Frostschutz aktiv oder Nachheizung ein erscheinen, wenn die jeweilige Funktion eingeschaltet ist → Kapitel 5.1.

Parameter	Einstellwert
Statusanzeige	nein: Anzeige aus
(Symbolanzeige)	ja: Anzeige ein

### Sprache

Parameter Sprache Einstellwert D, GB, F, I

### **Raumfühler Konfiguration**

Parameter	Einstellwert
Raumfühler	Bedienteil (Komfort-
Konfiguration	BDE), extern, intern,
	Bus

Die mit dem gewählten Raumfühler ermittelte Temperatur wird als Raumtemperatur zur Ansteuerung des Bypass und eines eventuell angeschlossenen Nachheizung herangezogen.

#### Werkseinstellung

Parameter	Einstellwert
Werkseinstellung	Kundenebene zurücksetzen Kunden- & Installateur- ebene zurücksetzen

Kundenebene zurücksetzen: Eigentümer und Mietereinstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Installateureinstellungen auf Installateurebene bleiben bestehen.

Kunden- & Installateurebene zurücksetzen: Werkseinstellung wird wiederhergestellt (Komplett-Reset).

### Komfort-BDE (Touchscreen-BDE)

Parameter	Einstellwert
Komfort-BDE	nein: Schnittstelle für Komfort-BDE deaktiviert
	ja: Schnittstelle für- Komfort-BDE aktiviert



### Bei Inbetriebnahme mit kurzzeitig angeschlossenem Komfort-BDE

- Komfort-BDE gemäß installationsanleitung an der KWL-Steuerung (Platine A2) anschließen und einschalten.
- 2. Diesen Parameter anwählen und mit "ja" die Schnittstelle aktivieren.
- Nach Beendigung der Inbetriebnahme mit "nein" die Schnittstelle deaktivieren, da sonst ein undefinierter Betrieb vorliegt.
- 4. Zuletzt den Anschluss an der KWL-Steuerung entfernen.

#### ModBus

**i** Einstellung nur mit Inbetriebnahmesoftware oder Webserver möglich.

Parameter	Einstellwert
ModBus	<b>nein</b> / ja:
	Für detaillierte Infos
	→ Downloadbereich
	unter www.maico-ven-
	tilatoren.com.

#### Einfach-BDE

i	Solobetrieb nur möglich, wenn kein Komfort-BDE angeschlossen ist.
	Funktion nicht mit AR <sup>home</sup> -APP oder AR <sup>home</sup> -WebTool verfügbar.

Parameter	Einstellwert
Einfach-BDE	Solo, Neben, inaktiv,
	digital

Solo: Lüftungsgerät wird mit dem mitgelieferten Einfach-BDE + maximal 4 optionale Einfach-BDE 's bedient.

Neben: Lüftungsgerät wird mit einem optionalen Komfort-BDE + maximal 5 optionalen Einfach-BDE 's bedient.

inaktiv: Die Anschlüsse werden für zusätzliche Sensoren (Sensor 3 und 4) benötigt. Funktion nur wenn kein Einfach-BDE angeschlossen. digital: Über einen Aktor kann eine 3-stufige Einfach-GLT-Schaltung (z. B. KNX) zur Lüftungsstufenverstellung aufgebaut werden  $\rightarrow$ Schaltbild in der Installationsanleitung, Kap. 14.

### **Einfach-BDE Blockierung Aus**

Parameter	Einstellwert
Einfach-BDE Blockierung Lüftungsstufe Aus	ja: Ausschaltfunktion des Lüftungsgerätes mit Einfach-BDE ge- sperrt * nein: Ausschaltfunk- tion des Lüftungs- gerätes mit dem Ein- fach-BDE aktiviert

\* Bei gesperrter Ausschaltfunktion läuft das Lüftungsgerät mindestens mit Intervalllüftung (Lüftung zum Feuchteschutz).

# 6.3 Lüftung

Volumenstromeinmessung (Nennlüftung)

Volumenstrom Lüftungsstufe:

- Reduzierte Lüftung
- Nennlüftung
- Intensivlüftung

Abaleich ABL ZUL (Abluft Zuluft): Abgleich ABL ZUL Reduzierte Lüftung Abgleich ABL ZUL Nennlüftung Abaleich ABL ZUL Intensivlüftuna

Filterstandzeit Gerätefilter

Filterwechsel Gerätefilter

Außenfilter

Filterstandzeit Außenfilter

Filterwechsel Außenfilter

Raumfilter

i

Filterstandzeit Raumfilter

Filterwechsel Raumfilter

Dauer Lüftungsstufe

Zu- und Abluftventile werden während der Erstinbetriebnahme eingestellt. Öffnen bzw. schließen Sie diese. um die vom Planungsbüro vorgegebenen Werte einzustellen.

### Volumenstromeinmessung (Nennlüftung)

Parameter Volumenstromeinmessuna (Nennlüftung)

Einstellwert aktivieren deaktivieren

Nach dem Aktivieren der Volumenstromeinmessung werden die Ventilatoren für maximal 3 Stunden in Nennlüftung betrieben.

Dabei lassen sich die Zu- und Abluft-Volumenströme im Gebäude einmessen, ohne dass sich die Luftmengen durch Sensorwerte ändern. Die Funktion schaltet nach 3 Stunden automatisch aus

Wird deaktivieren gewählt oder die Installateurebene verlassen, schaltet diese Funktion direkt aus.

#### Volumenstrom Lüftungsstufe

Parameter	Einstellwert
Volumenstrom Lüftungsstufe Reduzierte Lüftung "RL"	WS 170, Reco-Boxx 170: min. 40 m <sup>3</sup> /h ab Werk 60 m <sup>3</sup> /h max. 160 m <sup>3</sup> /h
Volumenstrom Lüftungsstufe Nennlüftung "NL"	WS 170, Reco-Boxx 170: min. 40 m <sup>3</sup> /h ab Werk 90 m <sup>3</sup> /h max. 160 m <sup>3</sup> /h
Volumenstrom Lüftungsstufe Intensivlüftung "IL"	WS 170, Reco-Boxx 170: min. 40 m <sup>3</sup> /h ab Werk 120 m <sup>3</sup> /h max.160 m <sup>3</sup> /h

Die Einstellung des Sollvolumenstroms gilt für beide Ventilatoren. Bei Feuchteschutzlüftung laufen die Ventilatoren im Intervallbetrieb 13 Min. RI - 17 Min. Aus - 13 Min RI usw. Wir empfehlen zuerst den Volumenstrom für NI einzustellen

Die Volumenströme RL und IL werden von der Regelung automatisch auf Basis des RL-Referenzwertes 1/3 kleiner (RL) und 1/3 größer (IL) eingestellt.

#### **Beispiel:**

NL 90 m<sup>3</sup>/h  $\rightarrow$  RL 60 m<sup>3</sup>/h, IL 120 m<sup>3</sup>/h.

Die Volumenströme IL und RL können auch manuell eingestellt werden. Bedingung: Volumenstrom Intensivlüftung > Nennlüftung > Reduzierte Lüftung.

### Abgleich ABL ZUL (Abluft/Zuluft)

Parameter	Einstellwert
Abgleich ABL ZUL	min50 m³/h
Lüftungsstufe RL	max. +50 m³/h
Abgleich ABL ZUL	min50 m³/h
Lüftungsstufe NL	max. +50 m³/h
Abgleich ABL ZUL	min50 m³/h
Lüftungsstufe IL	max. +50 m³/h

ABL = Abluft, ZUL = Zuluft Einstellwert ab Werk = 0 m<sup>3</sup>/h

Zu- und Abluftmengen müssen im gesamten Einsatzbereich ausgeglichen sein. Normalerweise sorgen die Ventilatoren selbständig für eine Balance, so dass kein Abgleich vorgenommen werden muss.

Um dennoch Ventilatortoleranzen auszugleichen, kann man mit den Abgleich-Parametern den Zuluftvolumenstrom an den Abluftvolumenstrom anpassen.

### **Beispiel:**

Zuluftvolumenstrom: gemessener Überschuss = 20 m<sup>3</sup>/h

Abgleich ABL ZUL Lüftungsstufe NL muss zum Abgleich auf +20 m<sup>3</sup>/h eingestellt werden. Beim Einstellen von NL gleicht die Steuerung automatisch auch RL und IL ab. Dabei wird die prozentuale Abweichung NL auf RL und IL übertragen.

Für RL und IL ist auch ein manueller Abgleich möglich, Abgleich NL ändert sich dabei nicht. Ein erneuter Abgleich von NL passt jedoch wieder den Abgleich RL und IL an. Ein Abgleich von RL ändert auch die Lüftung zum Feuchteschutz.



Mindest- und Maximalwerte der Ventilator-Versorgungspannungen können beim Abgleich nicht unter- bzw. überschritten werden.

### Gerätefilter

Parameter	Einstellwert
Filterstandzeit Gerätefilter	3 bis 12 Monate
Filterwechsel Gerätefilter	nein / ja

Angezeigt wird die Filterstandszeit der Gerätefilter (entspricht Laufzeit Zuluftventilator). Nach Ablauf des eingestellten Timerintervalls erscheint eine Filterwechsel-Meldung. Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Gerätefilter "ja" an. Die Filterstandzeit wird zurückgesetzt.

### Außenfilter

Parameter	Einstellwert
Außenfilter	nein / ja
Filterstandzeit Außenfilter	3 6 18 Monate
Filterwechsel Außenfilter	nein / ja

Außenfilter "ja" aktiviert die Filterwechselanzeige für einen dem Lüftungsgerät vorgeschalteten Außenluftfilter (Sole-EWT). Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der

Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Außenfilter "ja" an. Die Filterstandzeit wird zurückgesetzt.

### Raumfilter

Parameter	Einstellwert
Raumfilter	nein / ja
Filterstandzeit Raumfilter	1 2 6 Monate
Filterwechsel Raumfilter	<b>nein</b> / ja

Raumfilter "ja" aktiviert die Filterwechselanzeige für die Raumfilter in den Lufteinlässen, z. B. für Abluft-Filterelemente.

Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Raumfilter "ja" an. Die Filterstandzeit wird zurückgesetzt.

### Dauer Lüftungsstufe

Parameter	Einstellwert		
Dauer Lüftungsstufe	5 <b>30</b> 90 Min		

Betriebszeit einer manuell angewählten Lüftungsstufe in Betriebsart Auto Sensor oder Auto Zeit oder der Stoßlüftung.



# 6.4 Zeitprogramm Lüftung

Zeitprogramm Winter

Zeitprogramm Sommer

Parameter	Einstellwert
Zeitprogramm Winter	Reduzierte Lüftung täglich von 00:00 bis 23:59 Uhr
Zeitprogramm Sommer	<b>Nennlüftung</b> täglich von 00:00 bis 23:59 Uhr

Wird unter Betriebsarten *Auto Zeit* gewählt, startet das hier eingestellte *Sommer*- oder *Winter*-Zeitprogramm.

Für jeden Wochentag ist ein Tageszeitprogramm mit 4 Zeitfenstern und zugeordneter Lüftungsstufe programmierbar. Tageszeitprogramme sind auf andere Tage kopierbar. Kopierbar ist auch das komplette Zeitprogramm Winter ↔ Sommer.

Bei Zeitüberschneidungen laufen die Ventilatoren in der höheren Lüftungsstufe. Für nicht berücksichtigte Zeiten schalten die Ventilatoren aus. Einstellmöglichkeiten für Zeitprogramm Winter und Sommer

	Wochen- tag	Zeit- fenster	Lüftungs- stufe/Zone	von	bis
ſ	Montag, Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag	1	<ul> <li>Aus</li> <li>Feuchte schutz</li> <li>Reduziert*</li> <li>Nenn*</li> <li>Intensiv</li> <li>Zone 1</li> <li>Zone 2</li> <li>Zone Sensor</li> </ul>	00:00	23:59
		2	<ul> <li>Aus</li> <li>Feuchte schutz</li> <li>Reduziert</li> <li>Nenn</li> <li>Intensiv</li> <li>Zone 1</li> <li>Zone 2</li> <li>Zone Sensor</li> </ul>	00:00	23:59
	3	<ul> <li>Aus</li> <li>Feuchte schutz</li> <li>Reduziert</li> <li>Nenn</li> <li>Intensiv</li> <li>Zone 1</li> <li>Zone 2</li> <li>Zone Sensor</li> </ul>	00:00	23:59	
	4	<ul> <li>Aus</li> <li>Feuchte schutz</li> <li>Reduziert</li> <li>Nenn</li> <li>Intensiv</li> <li>Zone 1</li> <li>Zone 2</li> <li>Zone Sensor</li> </ul>	00:00	23:59	
	* Standardeinstellung in Zeitfenster 1:				

Winter = Reduziert (RL) Sommer = Nenn (NL) 1

### 6.5 Temperaturen

Abgleich Raumtemperatur T-Zuluft min kühlen Maximale Raumtemperatur

### Abgleich Raumtemperatur

Parameter	Einstellwert
Abgleich	-3 <b>0</b> +3 K
Raumtemperatur	

Ursachen für eine Abweichung der Raum-Isttemperatur:

- Ungünstiger Montageort für Komfort-BDE, externer Raumfühler oder Bus-Raumfühler.
- Zu hohe Toleranz Abluft-Temperatursensor.

Mit diesem Parameter ist ein Abgleich der Raum-Isttemperatur möglich. Der Abgleich bezieht sich auf den unter Raumfühler Konfiguration gewählten Raumfühler → Kapitel 6.2.

**Beispiel:** Am Komfort-BDE gemessene Raum-Isttemperatur 20,3 °C. Bei "Abgleich Raumtemperatur" von -0,4 K wird eine Raum-Isttemperatur von 19,9 °C angezeigt.

### T-Zuluft min kühlen

Parameter	Einstellwert
T-Zuluft min kühlen	8 <b>14</b> 29 °C

Begrenzt die minimale Zulufttemperatur, falls mit Bypass oder Sole-EWT gekühlt wird. Bypass schließt bzw. der Sole-EWT schaltet ab, wenn die eingestellte Temperatur unterschritten wird.

### Maximale Raumtemperatur

Parameter	Einstellwert
Maximale	18 <b>26</b> 30 °C
Raumtemperatur	

Die Regelung gibt die Kühlung über den Bypass frei, wenn die eingestellte *maximale Raumtemperatur* (gemessen am Temperatursensor) erreicht wird.

### Bedingungen für die Kühlung über den Bypass

• Jahreszeit Sommer oder

 $\rm T_{\scriptscriptstyle AUL}$  > 5 °C bei Einfach-BDE im Solobetrieb und

• T<sub>AUL</sub> < T<sub>Raum</sub>

# 6.6 Sensoren

Abgleich Feuchte Kombisensor

Abgleich Temperatur Kombisensor

Betrieb Kombisensor

Rel. Feuchte Grenzwert min

Rel. Feuchte Grenzwert max

Sensor 1 Konfiguration:

- Sensor 1 Typ
- Benennung Sensor 1

Sensor 2 Konfiguration:

- Sensor 2 Typ
- Benennung Sensor 2

Auswahl Sensor 3 und 4 Konfiguration aktiv, wenn Parameter Einfach-BDE inaktiv geschaltet

- CO<sub>2</sub> Grenzwert min
- CO, Grenzwert max
- VOC Grenzwert min
- VOC Grenzwert max
- CO<sub>2</sub>-Wert Steuerspannung 0 V
- CO<sub>2</sub>-Wert Steuerspannung 10 V
- VOC-Wert Steuerspannung 0 V
- VOC-Wert Steuerspannung 10 V
- Rel. Feuchte Steuerspannung 0 V
- Rel. Feuchte Steuerspannung 10 V

### Abgleich Feuchte Kombisensor Abgleich Temperatur Kombisensor

Parameter	Einstellwert
Abgleich Feuchte Kombisensor	-15 <b>0</b> 15 %
Abgleich Temperatur Kombisensor	-3 <b>0</b> 3 °C

Korrigiert eventuell auftretende Abweichungen des Kombisensor-Feuchtewertes bzw. Temperaturwertes.

### Betrieb Kombisensor Rel. Feuchte Grenzwert

Parameter	Einstellwert
Betrieb Kombisensor	stufig / linear
Rel. Feuchte Grenzwert min	30 <b>35</b> 45 % r. F.
Rel. Feuchte Grenzwert max	50 <b>60</b> 70 % r. F

stufig: *Rel. Feuchte Grenzwert max* für die Intensivlüftung. Der Maximumwert dient unabhängig von der eingestellten Betriebsart immer als Schaltpunkt zur Entfeuchtung. Der Minimumwert wird nicht berücksichtigt.

**linear:** *Rel. Feuchte Grenzwert min/max* für die Intensivlüftung bei linearer Feuchteregelung in Betriebsart *Auto Sensor*. Der Maximumwert dient unabhängig von der eingestellten Betriebsart immer als Schaltpunkt zur Entfeuchtung. Der Minimum-Grenzwert gilt für die Reduzierte Lüftung. Zwischen RL und IL erfolgt die Regelung linear, stufenlos und bedarfsgeführt.



i

Einstellung gilt auch bei Nennlüftung für Einfach-BDE im Solobetrieb und Einstellung linear.

Die Grenzwert-Einstellungen gelten für den internen Kombisensor und eventuell angeschlossene externe Feuchtesensoren.

### Konfiguration Sensor 1 / Sensor 2

Parameter	Einstellwert
Sensor 1 / Sensor 2 Konfiguration	nein / ja
Sensor 1 / Sensor 2 Typ	<b>CO</b> <sub>2</sub> , VOC, r. F., digital
Benennung Sensor 1 / Sensor 2	Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3, Sensor 4, Bad, WC, Küche, Schlafzimmer, Kinder- zimmer, Wohnzimmer, Zone 1, Zone 2

### DE | 6 Hauptmenü Einstellungen

"ja" aktiviert die mit Typ benannten, angeschlossenen externen Sensoren. Die Benennung erscheint an der Hauptbedieneinheit. Wird Parameter Sensor Typ "digital" gewählt, kann die 24 V-Versorgungsspannung über einen Taster geschleift und auf den zugehörigen 0-10 V-Eingang (Pfeil) zurückgeführt werden. Bei Tasterbetätigung schaltet das Lüftungsgerät für die unter *Dauer Lüftungsstufe* (→ Kapitel 6.3) angegebene Zeit auf Stoßlüftung. Nach Ablauf schaltet das Lüftungsgerät in die zuvor gewählte Lüftungsstufe zurück. Für Verdrahtungsplan → Installationsanleitung, Kapitel 12.

### Konfiguration Sensor 3 / Sensor 4

Bedingungen für den Anschluss von Sensor 3 und Sensor 4: Parameter Einfach-BDE inaktiv → Kapitel 6.2.

Parameter	Einstellwert
Sensor 3 / Sensor 4 Konfiguration	ja / <b>nein</b>
Sensor 3 / Sensor 4 Typ	<b>CO</b> <sub>2</sub> , VOC, r. F. digital
Benennung Sensor 3 / Sensor 4	Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3, Sensor 4, Bad, WC, Küche, Schlafzimmer, Kinder- zimmer, Wohnzimmer, Zone 1, Zone 2

Der ursprüngliche Einfach-BDE-Anschluss an der Klemme "RLS" wird zu zwei weiteren Sensoranschlüssen umfunktioniert:

- 0-10 V-Eingänge Klemme "S1+" für Sensor 3 und Klemme "S2-" für Sensor 4
- 12 V-Versorgungsspannung an Klemmen LD 1 - LD3

Für 24 V-Sensoren die Versorgungspannung von den Sensoren 1 und 2 abgreifen. "ja" aktiviert die mit Typ benannten, angeschlossenen externen Sensoren. Die Benennung erscheint an der Hauptbedieneinheit. Wird Parameter Sensor Typ "digital" gewählt, kann die 12 V-Versorgungsspannung über einen Taster geschleift und auf den zugehörigen 0-10 V-Eingang (S1+ oder S2-) zurückgeführt werden. Bei Tasterbetätigung schaltet das Lüftungsgerät für die unter *Dauer Lüftungsstufe* (→ Kapitel 6.3) angegebene Zeit auf Stoßlüftung. Nach Ablauf schaltet das Lüftungsgerät in die zuvor gewählte Lüftungsstufe zurück. Für Verdrahtungsplan → Installationsanleitung, Kapitel 12.

### CO<sub>2</sub>-Grenzwert min / max VOC-Grenzwert min / max

Parameter	Einstellwert
CO <sub>2</sub> Grenzwert min	500 <b>800</b> 900 ppm.
CO <sub>2</sub> Grenzwert max	1000 <b>1230</b> 2000 ppm
VOC Grenzwert min	500 <b>800</b> 900 ppm.
VOC Grenzwert max	1000 <b>1230</b> 2000 ppm

Bei linearer Sensorregelung der Lüftung (Betriebsart Auto Sensor) variiert der Volumenstrom stufenlos in Abhängigkeit der aktuellen CO<sub>2</sub>-/VOC-Konzentration.

Minimumgrenzwerte gelten für die reduzierte Lüftung RL, Maximumgrenzwerte für Intensivlüftung IL. Dazwischen erfolgt eine lineare Regelung.

### Beispiel



## CO<sub>2</sub>-Wert Steuerspannung 0 V/10 V VOC-Wert Steuerspannung 0 V/10 V Rel. Feuchte Steuerspannung 0 V/10 V

Parameter	Einstellwert
CO <sub>2</sub> -Wert	0 <b>800</b> 900 ppm
Steuerspannung 0 V	
CO <sub>2</sub> -Wert	900 <b>1230.</b> 3000 ppm
Steuerspannung 10 V	
VOC-Wert	0 <b>800</b> 900 ppm
Steuerspannung 0 V	
VOC-Wert	900 <b>1230</b> 3000 ppm
Steuerspannung 10 V	
Rel. Feuchte	<b>0</b> 100 % r. F.
Steuerspannung 0 V	
Rel. Feuchte	0 <b>100</b> % r. F.
Steuerspannung 10 V	

Mit den Steuerspannungen 0 V und 10 V" werden die Kennlinien der Sensoren definiert. Die Sensorkennlinie muss linear verlaufen



# 6.7 Feuerstätte (ZP)

**ZP:** Zusatzplatine

Parameter Feuerstätte Sicherheitsfunktion Einstellwert nein / ja

Aktiviert die Feuerstättenfunktion, wenn das Lüftungsgerät zusammen mit einer Feuerstätte betrieben wird. Nach dem Einbau muss die optionale Zusatzplatine mit "ja" aktiv geschaltet werden.

# 6.8 Sole-EWT (ZP 1)

**ZP: Zusatzplatine** 

Parameter	Einstellwert
Sole-Erdwärme- tauscher	<b>nein</b> / ja
Regelung Sole- Umwälzpumpe	geregelt / ungeregelt
T-Lufteintritt Offset heizen	0 <b>2</b> 5 K
T-Lufteintritt Hysterese heizen	<b>1</b> 6 K
T-Lufteintritt Hysterese kühlen	<b>2</b> 6 K

Mit Zusatzplatine 1 ist ein Sole-EWT mit geregelter oder ungeregelter Pumpe ansteuerbar.

Voraussetzungen für die Zusatzplatine 1: DIP-Schalter der ZP 1 auf Sole-EWT eingestellt und mit Parameter Sole-EWT aktiviert. Das *T-Lufteintritt Offset heizen* ist notwendig, damit bei vorhandenem Sole-EWT und PTC-Heizregister im Lüftungsgerät zuerst über den Sole-EWT geheizt wird. Erst bei weiterem Temperaturabfall wird ein elektrisches Heizregister eingeschaltet.

*T-Lufteintritt Hysterese kühlen* bezieht sich auf Parameter *T-Zuluft min kühlen*  $\rightarrow$  Kapitel 6.5.

### Bedingungen für das Heizen

### Einschalten der Sole-UP ,wenn

 T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) < minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung) + *T-Lufteintritt Offset heizen.*

# Ausschalten der Sole-UP bei ungeregelter Pumpe, wenn

 T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) > minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung) + *T-Lufteintritt Offset heizen* + 1 K.

# Ausschalten der Sole-UP bei geregelter Pumpe, wenn

• die Steuerspannung auf 0 V gesunken ist.

### Bedingungen für das Kühlen

#### Einschalten der Sole-UP

Die Luft wird gekühlt, wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind:

 Jahreszeit Sommer.
 Nicht gültig für Einfach-BDE im Solobetrieb, da der Parameter Jahreszeit nicht abgefragt wird.

- T<sub>R</sub> (Raumtemperatur) > eingestellte maximale Raumtemperatur (→ Kapitel 6.5) + 1 K
- T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) > *T-Zuluft min kühlen* (→ Kapitel 6.5) + *T-Lufteintritt Hysterese kühlen*.

Um ein Takten der Umwälzpumpe zu verhindern muss die Temperatur am Lufteintritt um die eingestellte Hysterese größer sein als die minimale Lufteintrittstemperatur.

### Ausschalten der Sole-UP

Die Luft wird nicht mehr gekühlt, wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist:

- T<sub>R</sub> (Raumtemperatur) < eingestellte maximale Raumtemperatur (→ Kapitel 6.5)</li>
   oder
- T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) < *T-Zuluft min kühlen* (→ Kapitel 6.5)

Die Umwälzpumpe schaltet aus, wenn die Temperatur am Fühler T-Lufteintritt die minimale Lufteintrittstemperatur unterschreitet, da die minimale Zulufttemperatur *T-Zuluft min kühlen* nicht gehalten werden kann.

Bei **geregelter Pumpe** wird bei Erreichen der Einschalttemperatur eine Vorgabespannung so eingestellt, dass die *T-Zuluft min kühlen* erreicht wird. Die Temperatur kann so mit dem geringsten Energieeinsatz gehalten werden. Die Pumpe wird abgeschaltet, sobald die Vorgabespannung durch die Regelung auf 0 V sinkt.



# 6.9 Zonenlüftung (ZP 1)

### ZP: Zusatzplatine

Zum Aktivieren Zusatzplatine 1 mit den DIP-Schaltern auf Zonenlüftung und den Parameter *Zonenlüftung* auf "ja" stellen.

Parameter	Einstellwert
Zonenlüftung	nein / ja
Reduzieren des Volumenstroms	0 <b>30</b> 60 %
Sensor Zone 1	<b>0</b> 4
Sensor Zone 2	<b>0</b> 4
Drehrichtung	links / rechts
Abweichung von Mittelstellung	-90 <b>0</b> 90 °
Abweichung vom Endanschlag 1	-90 <b>0</b> 90 °
Abweichung vom Endanschlag 2	-90 <b>0</b> 90 °

Die Zonenlüftung verteilt die Luftmengen auf zwei Raumzonen (externe Zonenklappe notwendig).

Bei angewählter Betriebsart *Auto Zeit* läuft das Zeitprogramm Lüftung (→ Kap. 6.4) mit den für Zone 1 und Zone 2 programmierten Zeitfenstern und Lüftungsstufen.

Wenn die Zonenlüftung aktiviert ist, wird der Volumenstrom um den eingestellten Prozentwert reduziert.

### Zonenlüftung mit Sensorregelung



Einsetzbar sind nur kabelgebundene Sensoren (Typ CO<sub>2</sub>, VOC, Feuchte).

Sind in beiden Zonen Sensoren installiert, ist eine Sensorregelung einstellbar → Kapitel 6.4, Zeitprogramm Lüftung, Einstellung Zone Sensor.

Die größere Luftmenge erhält die im Zeitprogramm hinterlegte Raumzone oder die mit der schlechteren Luftqualität gemessene Raumzone. Die andere Zone erhält den für die Hygiene notwendigen Mindestluftwechsel zugewiesen.

## 6.10 3-Wege Luftklappe (ZP 1)

### ZP: Zusatzplatine

Zum Aktivieren Zusatzplatine 1 mit den DIP-Schaltern auf die 3-Wege Luftklappe und den Parameter 3-Wege Luftklappe auf "ja" stellen.

Parameter	Einstellwert
3-Wege Luftklappe	nein / ja
Untere Grenztemperatur	-10 <b>5</b> 10 °C
Obere Grenztemperatur	15 <b>20</b> 30 °C
Hysterese	<b>2</b> 6 K



Für Zusatzinformationen zur 3-Wege Luftklappe  $\rightarrow$  Kapitel 9.2.

Oberhalb bzw. unterhalb der eingestellten Grenztemperaturen (Bezug auf Außentemperatur) wird die 3-Wege Luftklappe so gestellt, dass die Luft über den Luft-EWT geleitet und gekühlt bzw. erwärmt wird.

Bei Werten innerhalb der Grenzwerte wird die Luft direkt von außen angesaugt, ohne den Luft-EWT zu durchströmen.

Der zusätzlich benötigte Außenlufttemperatursensor (PT 1000) wird auf der Zusatzplatine angeschlossen.

### DE | 6 Hauptmenü Einstellungen



# 6.11 Nachheizung (ZP 1)

ZP: Zusatzplatine

Parameter Nachheizung Hysterese Solltemperatur Einstellwert nein / ja 0,1 ... **0,3** ... 1 K



Für Zusatzinformationen zur Nachheizung  $\rightarrow$  Kapitel 9.3.

Nachheizung z. B. über ein elektrisches oder hydraulisches Heizregister. Zum Abgleichen bleibt Parameter *Hysterese Solltemperatur* weiterhin einstellbar. Die Hysterese bezieht sich auf die eingestellte Raum-Solltemperatur im Kurzwahlmenü → Kapitel 5.3.



# 6.12 Druckkonstanz (ZP 2)

ZP: Zusatzplatine

Parameter	Einstellwert
Druckkonstanter Betrieb	nein / ja
Referenz	Druck / Volumen
Referenzvolumen- strom	0 <b>200</b> 500 m³/h
Referenzdruck	10 <b>200</b> Pa

Für Zusatzinformationen zur druckkonstanten Regelung → Kapitel 10 oder Zubehöranleitung.

# AP

### 6.13 Filterüberwachung (ZP 2)

**ZP:** Zusatzplatine

Parameter	Einstellwert
Filterüberwachung	nein / ja
Zulässiges Delta p	10 <b>80</b> 100 %

Für Zusatzinformationen zur Filterüberwachung  $\rightarrow$  Kapitel 10 und Zubehöranleitung.

# (îo

### 6.14 EnOcean Funk (Steckmodul E-SM)

Parameter	Einstellwert
EnOcean Funk	nein / ja
Anlernmodus	inaktiv / aktiv
Geräte-Liste	inaktiv / aktiv
Geräte auslernen	*

\* Hier können Sie entweder alle oder auch einzelne EnOcean Funk-Geräte auslernen.



# 6.15 KNX (Steckmodul K-SM)

Parameter	Einstellwert
KNX	nein / ja

Für Zusatzinformationen zum KNX-Steckmodul K-SM  $\rightarrow$  Zubehöranleitung.

# 6.16 Schalttest

Parameter	Einstellwert
Ventilator Zuluft	aus / ein
Ventilator Abluft	aus / ein
Bypassklappe	keine Funktion
PTC-Heizregister	aus / ein
Schaltkontakt Bypassklappe*	aus / ein
Sole-Umwälzpumpe (ZP 1)	aus / ein
Zonenklappe Zone 1 (ZP 1)	links / Mitte
Zonenklappe Zone 2 (ZP 1)	rechts / Mitte
3-Wege Luftklappe (ZP 1)	aus / ein
Relais Nachheizung (ZP 1)	aus / ein

\* Um die Bypassklappe zu prüfen, diesen Parameter auf "*ein*" stellen. Die Bypassklappe öffnet innerhalb von 2 Minuten.

# www. 6.17 Internet

Parameter	Einstellwert
IP-Adresse	statisch /
Konfiguration	dynamisch (DHCP)
IP-Adresse	192.168.1.100
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	
DNS	
air@home	nein / ja
Web-Server Reset Login	zurücksetzen / nicht zurücksetzen

# 6.18 Installateur

Parameter	Einstellwert
Passwort	6940 *

\* Passwort nicht veränderbar.



# DE | 7 Hauptmenü Abfrage

Störmeldungen

Hinweise → Kapitel 13.5



# 7 Hauptmenü Abfrage

Im Hauptmenü Abfrage lassen sich aktuelle Systemwerte, wie Temperatur- und Feuchtemesswerte oder Systemzustände, abfragen.

7.1 Be	edienstruktur Abfrage	Aktueller Volumenstrom	Aktueller Luftvolu- menstrom.
	Lüftuna	Ventilator Zuluft Drehzahl	Aktuelle Ventilator- drehzahl.
		Ventilator Abluft Drehzahl	Aktuelle Ventilator- drehzahl.
	Sensoren	Restlaufzeit Wechsel Außenfilter	Verbleibende Zeit (Tage), bis der Außenfilter gewech- selt werden muss.
	Schaltzustände Betriebsstunden	Restlaufzeit Wechsel Gerätefilter	Verbleibende Zeit (Tage), bis die Ge- rätefilter gewechselt werden müssen.
)) ((	EnOcean Funk	Restlaufzeit Wechsel Raumfilter	Verbleibende Zeit (Tage), bis der Raumfilter gewechselt werden muss.
www.	Internet		
( )	Software-Version		

7.2 Lüftung

Anzeige

Aktuell betriebene

Lüftungsstufe.

Parameter

Lüftungsstufe

Aktuelle



# 7.3 Temperaturen

Parameter	Anzeige
T-Raum Referenz	Temperatur des unter "Raumfühler Konfigu- ration" angewählten Temperatursensors. Ein eingestellter "Abgleich Raum- temperatur" wird berücksichtigt.
T-Außenluft vor EWT	An einem externen Raumfühler gemesse- ne Raumtemperatur. Ein eingestellter <i>Abgleich Raumtem- peratur</i> wird berück- sichtigt.
T-Lufteintritt Gerät	Gemessene Außen- lufttemperatur nach dem Sole-Erdwär- metauscher bzw. am Eingang des Gerätes.
T-Zuluft	Im Gerät gemessene Zulufttemperatur.
T-Abluft	Im Gerät gemessene Ablufttemperatur (Kombisensor).
T-Fortluft	Im Gerät gemessene Fortlufttemperatur.

C	1
1	1

# 7.4 Sensoren

Parameter	Anzeige
Rel. Feuchte-Wert intern	Mit dem Kombi- sensor gemessene relative Feuchte der gesammelten Abluft im Gerät. Ein unter "Abgleich Feuchte Kombisensor" einge- stellter Korrekturwert wird berücksichtigt.
Wert Sensor 1	Hinterlegter Sensor- typ, dessen Raum- zuordnung und der aktuelle Messwert.
Wert Sensor 2	Hinterlegter Sensor- typ, dessen Raum- zuordnung und der aktuelle Messwert.
Wert Sensor 3	Hinterlegter Sensor- typ, dessen Raum- zuordnung und der aktuelle Messwert.
Wert Sensor 4	Hinterlegter Sensor- typ, dessen Raum- zuordnung und der aktuelle Messwert.
Sensor relative Feuchte "r. F." extern (KNX oder EnOcean)	Hinterlegter Sensor- typ, dessen Raum- zuordnung und der aktuelle Messwert. Diese Sensoren werden auch im Auto Sensor-Betrieb berücksichtigt.
Sensor Luftqualität "LQ" extern (KNX oder EnOcean)	Hinterlegter Sensor- typ, dessen Raum- zuordnung und der aktuelle Messwert. Diese Sensoren werden auch im Auto Sensor-Betrieb berücksichtigt.

# DE | 7 Hauptmenü Abfrage

# 7.5 Schaltzustände (Ausgänge)

Parameter	Anzeige
Ventilator Zuluft	Zuluftventilator ein oder aus.
Ventilator Abluft	Abluftventilator ein oder aus.
Bypassklappe	Bypass-Position auf oder zu.
PTC-Heizregister	Interne Frostschutz- heizung ein oder aus.
Schaltkontakt Basisplatine (Hauptplatine)	Relais Schaltkontakt aktiv oder inaktiv.
Sole-Umwälzpumpe (ZP 1)	Sole-Umwälzpumpe ein oder aus.
Zonenklappe (ZP 1)	Zonenklappe auf oder zu.
3-Wege Luftklappe (ZP 1)	3-Wege Luftklappe EWT auf oder zu.
Relais Nachheizung (ZP 1)	Relais Nachheizung aktiv oder inaktiv.



# 7.6 Betriebsstunden

Aktuelle Laufzeiten/Betriebsstunden der Lüftungsstufen und ausgewählter Komponenten.

Parameter	Anzeige
Lüftungsstufe Feuchteschutz- lüftung	Betriebsstunden der Ventilatoren in Lüftung zum Feuchte- schutz.
Lüftungsstufe Reduzierte Lüftung	Betriebsstunden der Ventilatoren in redu- zierter Lüftung.
Lüftungsstufe Nennlüftung	Betriebsstunden der Ventilatoren in Nenn- lüftung.
Lüftungsstufe Intensivlüftung	Betriebsstunden der Ventilatoren in Inten- sivlüftung.
Lüftung gesamt	Gesamt-Betriebs- stunden der beiden Ventilatoren.
PTC-Heizregister	Betriebsstunden der internen Frostschutz- heizung.
Schaltkontakt Basisplatine (Hauptplatine)	Betriebsstunden Schaltkontakt
Sole-Umwälzpumpe (ZP 1)	Betriebsstunden Sole-Umwälzpumpe
Zonenklappe (ZP 1)	Betriebsstunden Zonenklappe.
3-Wege Luftklappe (ZP 1)	Betriebsstunden 3-Wege Luftklappe
Relais Nachheizung (ZP 1)	Betriebsstunden Relais-Nachheiz- register

# 7.7 EnOcean Funk

- Wählen Sie im EnOcean Funk-Menü "3. Geräte-Liste".
- Nach Anwahl eines Gerätes erscheint die Komponenten-Liste mit detaillierten Informationen zu dem EnOcean Funk-Gerät, wie zum Beispiel EEP-Code, Benennung etc.

Parameter	Anzeige
Komponenten-Liste	Werte & Status der einzelnen Kompo-
	nenten

## www. 7.8 Internet

P-Konfiguration	
IP-Adresse	
Subnetzmaske	
Gateway	
DNS	
air@home	



## 7.9 Software-Version

### Parameter

Steuerung Komfort-BDE Seriennummer

Angaben zum Stand der Software-Version in der Steuerung, einem event. angeschlossenen Komfort-BDE und der Seriennummer des Lüftungsgerätes.

#### Beispiel

Steuerung 1.3.2 Komfort-BDE 1.3.4 Seriennummer M151895223XF34R5Z7ZZ

Stand der Hauptversion = 1.3 Stand der Revision = 2 bzw. 4

### DE | 7 Hauptmenü Abfrage



# 7.10 Störmeldungen

Im Menü "Störungen" werden die letzten fünf Störungen mit Datum und Uhrzeit angezeigt. Bereits behobene Störungen sind in einem Logbuch aufgelistet.

Für Informationen zu Störungen und deren Beseitigung  $\rightarrow$  Kapitel 13.

Ventilator Zuluft

Ventilator Abluft

Kommunikation Haupt-Bedienteil (Komfort-BDE)

Sensor T-Außenluft vor EWT

Sensor T-Lufteintritt Gerät

Sensor T-Fortluft

Sensor T-Zuluft

Sensor T-Raum extern

Sensor T-Raum BDE

Sensor T-Raum KNX

Systemspeicher

System-Bus

Kombisensor

Zusatzplatine 1

Zusatzplatine 2

**Bypass** 

Zulufttemperatur zu kalt

Ablufttemperatur zu kalt

Frostschutz

Zonenklappe

Externe Vorheizung

Sollwert Druckkonstanz nicht erreicht



# **1** 7.11 Hinweise

Hinweise geben Ihnen Informationen zu aktuellen Systemzuständen mit Datum und Uhrzeit. Eine Übersicht mit möglichen Hinweisen ist in Kapitel 13.5 aufgeführt.

# 8 Spezielle Funktionen

# 8.1 Überfeuchtungsschutz

Der Überfeuchtungsschutz schützt vor Überfeuchtung der Wohneinheit.

Übersteigt die Abluftfeuchte den eingestellten Feuchtegrenzwert (→ Kapitel 6.6), schaltet das Lüftungsgerät auf Intensivlüftung, bis die Raumluftfeuchte auf 3 % unter dem eingestellten Grenzwert max. abgesunken ist. Danach schaltet das Lüftungsgerät in die zuletzt verwendete Lüftungsstufe zurück. Der maximale Feuchtegrenzwert ist auf

50 bis 70 % r. F. einstellbar  $\rightarrow$  Kapitel 6.6.



Diese Funktion ist immer aktiv und kann nicht abgestellt werden. Ausnahme: In der Betriebsart *Eco-Betrieb Zuluft* ist der Überfeuchtungsschutz deaktiviert.

Die Regelung schaltet den Überfeuchtungsschutz nur aktiv, wenn die Außenluft eine geringere absolute Feuchte aufweist als die Abluft.

### 8.2 Auto Sensor-Betrieb

(bedarfsgeführter Betrieb)

Aktiviert den Automatikbetrieb mit Sensorregelung, damit eine hygienisch einwandfreie Lüftung sichergestellt wird. Die Lüftungsregelung erfolgt anhand der Feuchte- und/oder CO<sub>2</sub>-/VOC-Luftqualitätswerte.

Die Automatik wird zeitbegrenzt deaktiviert, wenn die Lüftungsstufe manuell verstellt wird. Die Dauer des manuellen Betriebs richtet sich nach Parameter *Dauer Lüftungsstufe*  $\rightarrow$  Kapitel 6.3.

Die Betriebsart ist von jeder Hauptbedieneinheit anwählbar. Wird mit einem Einfach-BDE (Solobetrieb) die Nennlüftung aufgerufen, schaltet das Lüftungsgerät ebenso auf Auto Sensor um.

# 8.3 Bypass

Geräte mit Bypass sind mit einer Bypassregelung ausgestattet.

Diese sorgt für eine passive Kühlung des Gebäudes (wenn die Randbedingungen hierzu erfüllt sind) und dass beim Kühlen die minimale Zulufttemperatur nicht unterschritten wird → Parameter *maximale Raumtemperatur* und Parameter *T-Zuluft min kühlen* in Kapitel 6.5.

# 8.4 Frostschutzstrategien

i

# Geräte mit PTC-Heizregister

Reicht die Heizleistung bei extremen Bedingungen (hoher Volumenstrom und sehr niedrige Außentemperatur) nicht aus, schaltet das Lüftungsgerät eine Lüftungsstufe zurück.

### Geräte mit PTC-Heizregister

Das geregelte PTC-Heizregister hält das Gerät frei von Frost und schützt vor Vereisung des Wärmetauschers. Das Lüftungsgerät regelt die Temperatur am Geräteeintritt auf die minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung).

Sinkt die Fortlufttemperatur trotz vorhandenem PTC-Heizregister unter den im Werk eingestellten Wert *Fortluft min*, schaltet das Lüftungsgerät ab. An der Bedieneinheit erscheint eine Frostschutzstörung

### Geräte mit PTC-Heizregister und zusätzlicher Vorheizung

Wird zusätzlich eine Vorheizung vorgeschaltet (Sole-EWT, Elektroheizregister) und über die Gerätesteuerung angesteuert, sorgt die Vorheizung für die Frostfreihaltung.

Die Vorheizung schaltet ein, wenn die minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung) + *T-Lufteintritt Offset heizen* unterschritten wird.

Fällt die Lufteintrittstemperatur dennoch auf die minimale Lufteintrittstemperatur ab, wird zusätzlich das PTC-Heizregister aktiviert.

### 8.5 Kontakt für externe Sicherheitseinrichtung



An Klemme X2 (12 V) lässt sich eine externe Sicherheitseinrichtung (z. B. Differenzdruckwächter, Rauchmelder) anschließen. Für Verdrahtungsplan → Installationsanleitung, Kapitel 11.

### Raumluftabhängige Feuerstätten

Bei gleichzeitigem Betrieb des Lüftungsgerätes mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte ist ein **Differenzdruckwächter als Sicher**heitseinrichtung notwendig.

Der Differenzdruckwächter verhindert, dass die Lüftungsanlage weiterbetrieben werden kann, wenn der Luftdruck im Aufstellungsraum der Feuerstätte gegenüber dem Kaminzug um den zulässigen Druck absinkt. Ist dies der Fall, schaltet das Lüftungsgerät ab. Der Differenzdruckwächter wird als Öffner angeschlossen.

Bei Erreichen des unzulässigen Unterdruckes öffnet der Differenzdruckwächter und unterbricht so direkt die Stromversorgung der Ventilatoren. Ein vorhandenes PTC-Heizregister schaltet ebenfalls ab.



Es erscheint der Hinweis "Externe Sicherheitsabschaltung ausgelöst" an der Bedieneinheit. Bei geschlossenem Differenzdruckwächter läuft das Lüftungsgerät wieder an.

### Externe Sicherheitseinrichtung

Spricht die an Klemme X2 (12 V) angeschlossene Sicherheitseinrichtung an (Fehldruck, Rauch etc.), schaltet das Lüftungsgerät automatisch ab.

## 8.6 Schalttest

Mit einem Schalttest können Sie folgende Geräte- oder Zubehörkomponenten überprüfen.

- Ventilator Zuluft/Außenluft
- Ventilator Abluft/Fortluft
- Bypassklappe
- PTC-Heizregister
- Schaltkontakt Basisplatine (Hauptplatine)
- Sole-Umwälzpumpe (mit ZP 1)
- Zonenklappe Zone 1 und 2 (mit ZP 1)
- 3-Wege Luftklappe (mit ZP 1)
- Relais Nachheizung (mit ZP 1)

Sie erhalten Informationen, ob die Komponenten aktuell ein- oder ausgeschaltet bzw. geöffnet oder geschlossen sind. Zur Überprüfung der Komponenten → Kapitel 6.16.

### 8.7 Verbindung über Netzwerk/Webserver

# 🕂 WARNUNG

**Gefahr durch Stromschlag.** Vor dem Abnehmen der Frontabdeckung das Lüftungsgerät allpolig vom Netz trennen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

- 1. Lüftungsgerät und PC\* über ein Patchkabel mit dem Router/Netzwerk verbinden.
  - \* Systemanforderungen: PC mit Internetzugriff und Internet Explorer ab Vers. 11.
- Am PC/Notebook die IP-Adresse auf automatisch (DHCP) einstellen und Einstellung speichern.
- 3. In der Adresszeile des Internet-Browsers *http://maicokwl* eingeben. Es erscheint ein Eingabefenster.
- Als Benutzer: Benutzername admin eingeben. Eine Passwort-Eingabe ist nicht notwendig. Der Webserver öffnet sich. Als Installateur: Benutzername service und Passwort 6940 eingeben. Der Webserver öffnet sich.
- i

Sie können nun von jedem PC in Ihrem Netzwerk über *http://maicokwl* auf Ihr Lüftungsgerät zugreifen.

- 5. Inbetriebnahme durchführen.
- Anschlusskabel entfernen. Frontabdeckung anbringen und mit beiden Schnellspannverschlüssen sichern.

#### 8.8 Bedienung über APP / WebTool

- Anschluss wie in Kapitel 8.8, Schritt 1 bis 4 beschrieben vornehmen. Dabei in Schritt 2 im Webserver unter *Einstellungen/Internet* zusätzlich den Parameter *air@home* auf *ja* stellen.
- 3. Mit den bei der Registrierung per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen.

### 8.9 RESET

i

Geräteeinstellungen gehen beim Reset unwiederbringlich verloren. Sichern Sie die Daten zuvor mit der Inbetriebnahmesoftware.

Mit den beiden Reset-Funktionen lassen sich die Geräteeinstellungen zurücksetzen → Kapitel 6.2.

### Kunden & Installateurebene zurücksetzen

Komplett-Reset, sämtliche Geräteparameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

### Kundenebene zurücksetzen

Die Eigentümer und Mietereinstellungen werden gelöscht. Die im Installateurmenü vorgenommenen Einstellungen bleiben erhalten.

# 9 Funktionen Zusatzplatine 1

Auf der Steuerungskonsole befinden sich 2 Steckplätze für optionale Zusatzplatinen (ZP1 oder ZP2).

Die Kombination der Platinen ist frei wählbar. Die Installation erfolgt gemäß Zubehöranleitung.

# DIP-Schalter-Einstellmöglichkeiten (nur 1 Funktion einstellbar)

Sole-EWT, Zonenlüftung, 3-Wege Luftklappe oder Nachheizung.

### 9.1 Regelung Sole-EWT

Die Außenluft kann mit einem Sole-EWT im Winter erwärmt und im Sommer gekühlt werden.

Für die Regelung der Sole-Umwälzpumpe (geregelte oder ungeregelte Sole-UP) ist kein zusätzlicher Temperaturfühler notwendig. Diese Aufgabe übernimmt der Lufteintritts-Temperaturfühler im Lüftungsgerät.

Im Heizfall wird die Sole-UP anhand der gerätespezifischen Frostschutzstrategie geregelt  $\rightarrow$  Kapitel 8.4. Für weitere Informationen  $\rightarrow$  Kapitel 6.8.

# 9.2 Zonenlüftung

Einstellung der Zonenlüftung  $\rightarrow$  Kapitel 6.9.

Geräte mit Zonenlüftung können den bereitgestellten Luftvolumenstrom in unterschiedlicher Menge in 2 Raumzonen leiten. Zum Beispiel in Zone 1 (Wohnräume) und Zone 2 (Schlafräume).

- Der Volumenstrom einer Zone ist um bis zu 60 % reduzierbar.
- Die Zonenlüftung ist nur in Lüftungsstufe Nennlüftung aktiv. In den anderen Lüftungsstufen oder bei offenem Bypass wird die Zonenlüftung deaktiviert.

**Einstellung Zone 1 und 2** erfolgt in der Betriebsart *Auto Zeit* per Zeitprogramm. Pro Tag lassen sich 4 Zeitabschnitte mit für die Zone 1 und 2 festgelegten Zuluftmengen hinterlegen → Kapitel 6.4. **Einstellung Zone Sensor** erfolgt in der Betriebsart *Auto Zeit* per Zeitprogramm. Für die bedarfsgerechte Zonenlüftung herangezogen werden die mit  $CO_2$ - und/oder VOC- und Feuchte-Sensoren ermittelte Luftqualitätswerte. Das Lüftungsgerät regelt die Zuluftmengen automatisch. Pro Tag lassen sich 4 Zeitabschnitte mit für die Zone Sensor festgelegter Zuluftqualität hinterlegen  $\rightarrow$  Kapitel 6.4.

### 9.3 Luft-EWT 3-Wege Luftklappe

Die 3-Wege Luftklappe regelt die Förderung der Außenluft über einen Luft-Erdwärmetauscher oder direkt von draußen. Dazu wird die Luftklappe geöffnet oder geschlossen.

Vor allem in den Übergangszeiten kann es vorkommen, dass die Außentemperatur wärmer ist als die Temperatur über den Erdwärmetauscher. Dies hat im Heizfall zur Folge, dass die Außenluft energetisch günstiger ist als die Außenluft über den Erdwärmetauscher.

Oberhalb und unterhalb der eingestellten Grenztemperaturen (→ Kapitel 6.10) wird die Außenluft über einen Luft-Erdwärmetauscher angesaugt.

### 9.4 Regelung Nachheizung

### ACHTUNG

Gerätebeschädigung bei falscher Installation. Bei Anwahl *Nachheizung* ist die Spannungsversorgung der Komponente über ein externes Relais zu schalten.

### ACHTUNG

Gerätebeschädigung bei falschem Anschluss der Versorgungsspannung. Der Laststrom muss über eine externe Versorgung bereitgestellt werden.Der Laststrom darf nicht über die Hauptplatine geschaltet werden.

Für weitere Informationen  $\rightarrow$  Kapitel 6.11.

# **10 Funktionen Zusatzplatine 2**

Auf der Steuerungskonsole befinden sich 2 Steckplätze für optionale Zusatzplatinen (ZP1 oder ZP2).

Die Kombination der Platinen ist frei wählbar. Die Installation erfolgt gemäß Zubehöranleitung.

# DIP-Schalter-Einstellmöglichkeiten (nur 1 Funktion einstellbar)

- Druckkonstante Steuerung der Ventilatoren
- Filterüberwachung über Druckmesssensor

### 10.1 Druckkonstante Steuerung der Ventilatoren



Die Lüftungsstufen und Betriebsarten lassen sich im druckkonstanten Betrieb nicht verstellen. Die Funktionen sind gesperrt.

Die Ventilatoren können optional auch druckkonstant (statt volumenstromkonstant) geregelt werden.

Die Druckmessung erfolgt in der Zuluft- oder Abluftleitung, je nach Montageort des Drucksensors. Der jeweilige Ventilator wird als Masterventilator geregelt, der andere (Slaveventilator) wird mit gleichem Volumenstrom betrieben wie der Masterventilator.

Zur Aktivierung des druckkonstanten Betriebs und zur Eingabe der Grenzwerte für die Druckkonstanzregelung  $\rightarrow$  Kapitel 6.12.

Bei Änderung des Druckverlustes an der Zuluftleitung (Beispiel Umschaltung am Tellerventil) ändert sich der Druck und der Masterventilator regelt sich wieder auf seinen Referenzdruck ein.

### Referenzvolumenstrom

Der Referenzvolumenstrom ist in der Parametergruppe *Druckkonstanz* einstellbar  $\rightarrow$  Kapitel 6.12.

Öffnen Sie zum Einstellen eines gewünschten Volumenstromes in Nennlüftung alle Ventile komplett.

Das Gerät wird initialisiert und ermittelt den Druckabfall am Differenzdrucksensor bei eingestellten Volumenstrom (Referenzdruck).

Das Lüftungsgerät wird so geregelt, dass der Referenzdruck innerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs stabil bleibt.

### Referenzdruck

Der Referenzdruck ist in der Parametergruppe *Druckkonstanz* einstellbar  $\rightarrow$  Kapitel 6.12.

Geben Sie hier den vom Planungsbüro berechneten Druck ein. Dieser wird bei Betrieb konstant gehalten.

### 10.2 Filterüberwachung mit Druckmesssensor

Alternative Überwachung der Filter-Nutzungszeiten per Druckmesssensor.

Dabei wird bei sauberen Filtern für jeden Volumenstrom (FL, RL, NL, IL) ein Differenzdruck ermittelt und eine Druckverlustkennlinie hinterlegt.

Mit Parameter *zulässiges Delta* p wird die maximal zulässige Druckerhöhung in % vorgegeben  $\rightarrow$  Kapitel 6.13.

Für Zusatzinformationen zur Filterüberwachung  $\rightarrow$  Zubehöranleitung.

# 11 Steckmodule EnOcean/KNX

### 11.1 EnOcean-Komponenten

Steckmodul gemäß Zubehöranleitung installieren.

### 11.2 KNX-Komponenten

Steckmodul gemäß Zubehöranleitung installieren.

i

Über KNX ist die Installateurebene nicht anwählbar. Benutzen Sie hierzu die Inbetriebnahmesoftware, die



Für Parameter und mögliche Funktionen  $\rightarrow$  Zubehöranleitung.

# 12 Reinigung / Wartung

Nur durch Fachinstallateur zulässig!

# 12.1 Sicherheitshinweise Reinigung

Lüftungsgerät spätestens alle 2 Jahre reinigen bzw. warten.

Lüftungsgerät nie ohne Luftfilter betreiben. Nur Original-Luftfilter verwenden.

Verletzungsgefahr durch laufende Ventilatoren: Vor dem Abnehmen der Frontabdeckung abwarten, bis die Ventilatoren still stehen.

**Gefahr durch Stromschlag:** Vor dem Abnehmen der Frontabdeckung das Lüftungsgerät allpolig vom Netz trennen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile bei Geräten mit PTC-Heizregister: Nicht auf das Heizregister fassen. Abwarten, bis Heizregister und Gehäuseteile abgekühlt sind.

### 12.2 Luftfilter wechseln

bei Filterwechselanzeige –

i

Für Informationen zum Filterwechsel → Bedienungsanleitung. ?Dort aufnehmen?



Bei einem anstehenden Filterwechsel blinkt am Einfach-BDE die LED der Lüftungsstufe II regelmäßig in längeren Abständen.

# 12.3 Kondensatablauf und Siphon reinigen – alle 2 Jahre –



Auch nach längeren Trockenperioden den Siphon mit Wasser auffüllen.



- Lüftungsgerät mit Hauptschalter ausschalten und allpolig vom Netz trennen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.
- Die beiden Schnellspannverschlüsse lösen und die Frontabdeckung entfernen. Aufkleberhinweise beachten.
- Ablagerungen im Kondensatabflussbereich entfernen und Ablaufleitung durchspülen. Der Siphon muss mit Wasser aufgefüllt sein, damit das Lüftungsgerät keine Fehlluft ansaugt.
- 4. Frontabdeckung einhängen und mit beiden Schnellspannverschlüssen befestigen.
- 5. Lüftungsgerät einschalten.

### 12.4 Wärmetauscher und Gerät innen reinigen – alle 2 Jahre –



- Lüftungsgerät mit Hauptschalter ausschalten und allpolig vom Netz trennen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.
- 2. Die beiden Schnellspannverschlüsse lösen und die Frontabdeckung entfernen. Aufkleberhinweise beachten.

### ACHTUNG

Beschädigung des Dichtstreifens, falls der Wärmetauscher verkantet herausgezogen oder eingeschoben wird. Wärmetauscher nicht verkanten. Lüftungsgerät nicht verschieben.

- Wärmetauscher vorsichtig und gleichmäßig an dem Kunststoffband aus dem Lüftungsgerät herausziehen.
- 4. Wärmetauscher absaugen.

### ACHTUNG

Beschädigung des Wärmetauschers. Wärmetauscher <u>nicht</u> mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen.

- 5. Mit einem Reinigungstuch die Innenwände des Lüftungsgerätes abwischen.
- Wärmetauscher vorsichtig bis zum Anschlag in das Gehäuse einschieben → Positionsaufkleber.
- 7. Frontabdeckung einhängen und mit beiden Schnellspannverschlüssen befestigen.
- 8. Lüftungsgerät einschalten.

# 13 Störungsbeseitigung



Eine Störungsbeseitigung oder Reparatur ist nur durch eine Fachkraft gemäß Kapitel 1 zulässig.

#### 13.1 Sicherheitsabschaltung

**Timer bei Störungsmeldungen** Die Steuerung reagiert erst nach 10 min auf einen Sensorausfall. Warten Sie nach Quttierung eines Temperatursensorfehlers 10 Minuten ab und prüfen Sie dann den Temperaturwert auf Plausibilität. Ist der Fehler dann immer noch vorhanden, benachrichtigen Sie Ihren Fachinstallateur.

### Zu geringe Zulufttemperaturen

Fällt die Zulufttemperatur auf 5 °C ab, schaltet das Lüftungsgerät aus Sicherheitsgründen komplett ab. An der Bedieneinheit wird die Störungsmeldung Störung *T-Zuluft zu kalt* angezeigt. Am Einfach-BDE blinken alle 3 LED's. Steigt die Zulufttemperatur wieder auf 10 °C an, startet das Lüftungsgerät automatisch.

#### Zu geringe Ablufttemperaturen

Fällt die Ablufttemperatur unter 12 °C ab, schaltet das Lüftungsgerät aus, um eine schnelle, ungewollte Auskühlung des Gebäudes zu vermeiden.

Ist dies der Fall, liegt eine Fehlfunktion des externen Heizsystems vor. Nach einer Fehlfunktion:

### 13.2 Störungs-LED's auf der Hauptplatine

Rote LED	Störung/Abhilfe
Blinkt langsam	Störung
Grüne LED	
Blinkt langsam	Störungsfreier, normaler Betrieb
Keine Anzeige	Hauptcontroller defekt Abhilfe: Hauptcontrol- ler austauschen.

### 13.3 Störungsmeldungen

Nachfolgende Tabellen zeigen mögliche Störungen mit deren Ursachen. Spalte 3 "Quitt." gibt an, ob die Störung nach deren Beseitigung quittiert werden muss oder nicht.

**M:** Die Störungsbeseitigung muss manuell quittiert werden. Erst dann ist das Lüftungsgerät wieder betriebsbereit.

**A:** Die Behebung einer Temperaturfühlerstörung wird von der Steuerung erkannt. Das Lüftungsgerät arbeitet dann automatisch weiter.

# 13 Störungsbeseitigung | DE

Störung / Ausfall von	Meldung Mögliche Ursache	Quitt.	Stör Aus	ung / fall vo
Ventilator Zuluft	Störung Ventilator Zuluft Kabelbruch, Ventilator defekt	Μ	Sens T-Ra	sor ium B
Ventilator Abluft	Störung Ventilator Abluft Kabelbruch, Ventilator defekt	М	Sens	sor
Kommunikation Haupt-Bedienteil (Komfort-BDE)	Störung Kommu- nikation Haupt- bedieneinheit Kabelbruch; Haupt-Bedienein- heit defekt; Ver- drahtung falsch	A	T-Ra	emsp
Sensor T-Außenluft vor EWT	Störung Tempera- tursensor vor EWT Kabelbruch; Tem- peratur außerhalb Messbereich	A		
Sensor T-Lufteintritt Gerät	Störung Tempera- tursensor Geräte- eintritt Kabelbruch; Tem- peratur außerhalb Messbereich	A	Syst Kom	em-B bisen
Sensor T-Fortluft	Störung Tempera- tursensor Fortluft Kabelbruch; Tem- peratur außerhalb Messbereich	A	(Ablı -Tem	uft-Fe
Sensor T-Zuluft	Störung Tempera- tursensor Zuluft Kabelbruch; Tem- peratur außerhalb Messbereich	A	Zusa	atzpla
Sensor T-Raum extern	Störung Tempera- tursensor extern Kabelbruch; Tem- peratur außerhalb Messbereich	A	Zusa	atzpla

Störung / Ausfall von	Meldung Mögliche Ursache	Quitt.
Sensor T-Raum BDE	Störung Tempera- tursensor BDE Kabelbruch; Tem- peratur außerhalb Messbereich; Haupt-Bedienein- heit defekt	A
Sensor T-Raum Bus	Störung Tempera- tursensor KNX Kein Datentele- gramm für die Raumtemperatur in den vergange- nen 15 Minuten	A
Systemspeicher	Störung System- speicher Checksum-Fehler hinterlegter Para- meter; Inbetrieb- nahmedaten laden	Μ
System-Bus	Störung Sys- tem-Bus Geräteinterner Fehler; Fachkraft hinzuziehen	A
Kombisensor (Abluft-Feuchte/ -Temperatur)	Störung Feuchte-/ Temperatursensor Abluft Kabelbruch; Feuchte/Tempe- ratur außerhalb Messbereich	A
Zusatzplatine 1	Störung Kommuni- kation ZP 1 Kabelbruch; ZP1 defekt, Falsche DIP-Schalterein- stellung auf ZP 1	A
Zusatzplatine 2	Störung Kommuni- kation ZP 2 Kabelbruch; ZP 2 defekt, Falsche DIP-Schalterein- stellung auf ZP 2	A

## DE | 13 Störungsbeseitigung

Störung / Ausfall von	Meldung Mögliche Ursache	Quitt.
Bypass	Störung Bypass Motor defekt, Fremdkörper blo- ckiert Mechanik	Μ
Zulufttemperatur zu kalt	Temperatur Zuluft zu kalt Wärmetauscher vereist, PTC-Heiz- register defekt	A
Ablufttemperatur zu kalt	Temperatur Abluft zu kalt Abluft im Gerät zu kalt, Wohnung ausgekühlt	A
Frostschutz	Störung Frostschutz Kabelbruch, Heizmodul defekt, Temperaturschal- ter am Heizregister defekt	М
Zonenklappe	Klappenstörung Motor defekt, Fremdkörper blockiert Mechanik	М
Externe Vorheizung	Störung externe Vorheizung Externe Vorhei- zung defekt	Μ
Sollwert Druckkonstanz nicht erreicht	Störung Druck- konstanz Sollwert wird nicht erreicht	Μ

### 13.4 Ursachen für Sensorfehler

Ein Sensorfehler wird gemeldet, wenn der gemessene Temperaturwert außerhalb des Messbereiches liegt oder keine Temperatur erfasst wird.

### Fehlerursachen für Sensorfehler

Kabelbruch, Temperatur außerhalb Messbereich (Bereichsüberschreitung).

Sobald der Fehler behoben ist, wird er automatisch quittiert.

Sensor, Fühler	Messb	ereich
T-Lufteintritt Gerät	-50 °C	50 °C
T-Zuluft	-50 °C	80 °C
T-Raum BDE	0 °C	50 °C
T-Raum extern	0 °C	50 °C
T-Abluft	-50 °C	50 °C
T-Fortluft	-50 °C	50 °C
r.F. Abluft	0 %	100 %

# 13 Störungsbeseitigung | DE



# 13.5 Hinweise

Zeigt aktuelle Hinweise mit Datum/Uhrzeit an.

Hinweis	Beschreibung
Druckwächter Ofen ausgelöst	Der Sicherheitsdruck- wächter Ofen wurde durch einen unzu- lässigen Unterdruck ausgelöst. Das Gerät schaltet ab!
Schalttest aktiv	Es wird gerade ein Schalttest durchge- führt.
Zwangslauf aktiv	Zyklischer Zwangslauf aktiv. Eventuell vor- handene Pumpen und Stellmotoren werden kurzzeitig aktiviert, um ein Festsetzen zu vermeiden.
Frostschutz Volumenstrom- reduzierung	Die Heizleistung des PTC-Heizregisters ist für den aktuellen Volumenstrom bzw. die aktuelle Außen- temperatur zu gering. Deshalb wird der Volumenstrom redu- ziert, um die minimale notwendige Luftein- trittstemperatur für den Frostschutz zu erreichen.
Max. Feuchtegrenz- wert überschritten	Der eingestellte max. Feuchtegrenzwert wurde überschritten, der Überfeuchtungs- schutz (Erhöhung Vo- lumenstrom) ist aktiv.
Volumenstrom- einmessung aktiv	Ventilatoren werden für maximal 3 Stunden in Lüftungsstufe Nenn- lüftung betrieben.

Hinweis	Beschreibung
Sole-EWT Kühlleistung gering	Die Kühlleistung des Sole-EWT ist zu gering. Es wird kein Kühleffekt erzielt → Pumpe wird für eine Stunde gesperrt.
Kommunikation EnOcean	Es besteht keine Kom- munikation zwischen dem EnOcean-Steck- modul und der Basis- platine.
Kommunikation KNX	Es besteht keine Kom- munikation zwischen dem KNX-Steckmodul und der Basisplatine.
Kommunikation Internet	Es besteht keine Kommunikation zum Internet.
Kommunikation ModBus	Es besteht keine Kommunikation zu den ModBus-Kom- ponenten.
Externe Sicherheits- abschaltung	Ein angeschlossener externer Sicherheits- kontakt hat ausgelöst (Klemme X2). Die Brücke auf der Steuerplatine fehlt.

Das Gerät schaltet ab!

### 14 Ersatzteile WS 170

i

#### Wichtig bei Bestellungen

Geben Sie bei Ersatzteil- Bestellungen die Artikel-Nummer und zusätzlich den Gerätetyp und die Seriennummer des Lüftungsgerätes an.

#### Bei Rückfragen

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Steinbeisstraße 20 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland Tel. +49 7720 694 445 Fax +49 7720 694 175 E-Mail: ersatzteilservice@maico.de



i

Bei Austausch der Hauptplatine (auf dem Elektronikeinschub) muss die Geräte-Seriennummer der Platine zugeordnet werden. Die Zuordnung ist nur mit der Inbetriebnahmesoftware (→ Kapitel 4.3) möglich.

# 14 Ersatzteile WS 170 | DE

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Steckverbinder mit Lippendichtung SVR 125 (1 Stück)	0055.0183
2	Rohrbogen B90-125 (1 Stück)	0055.0312
3	Dichtstopfen	0059.1161.0000
4	Kabeldurchführung, 7-fach	0192.0586.0000
5	Kabelverschraubung, 1-fach	0192.0585.0000
6	Membran- Langlochtülle	0175.0301.0000
7	Geräteschalter	0157.1178.0000
8	Wandhalterung	0018.1076.0000
9	Raumluftsteuerung RLS 1 WR	0157.0809
10	Touchscreen-BDE RLS T1 WS (Komfort-BDE)	0055.0835
11	Türkontaktschalter	0157.1150.0000
12	Zusatzplatine ZP 1	0092.0554
13	Zusatzplatine ZP 2	0092.0555
14	Ersatz-Steuerung kpl. WS 170 KBR (Steuerplatine auf Blech montiert)	E093.1275.0000
	Ersatz-Steuerung kpl. WS 170 KBL (Steuerplatine auf Blech montiert)	E093.1276.0000
14.1	Feinsicherung, separat	0157.0889.0000
15	EnOcean-Steckmodul E-SM	0192.0556
16	KNX-Steckmodul K-SM	0192.0557
17	Kondensatbogen mit Reduzierstück	0093.1247.9000
18	Ventilator	0156.0127.0100
19	Fühler PT-1000	0157.1244.0000

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
20	Bypassklappe kpl. Rechtsausführung Linksausführung	0018.1089.9000 0018.1100.9000
21	Aktuatorantrieb für Bypass	0157.1177.0000
22	Abdeckgitter Frost- schutzheizung	0150.0336.0000
23	Feuchtesensor kpl.	0093.1270.0000
24	Frostschutzheizung	0157.1187.0000
25	Frontabdeckung mit Bypasskanal: Rechtsausführung Linksausführung	E018.1079.9000 E018.1079.9100
26	Wärmetauscher: Rechtsausführung Linksausführung	E192.0570.9000 E192.0570.9100
27	1x Pollenfilter WSF 170, Filterklasse F7 Alternativ: 1x Luftfilter Aktivkohle WSF-AKF 170,	0093.0271 0093.0272
	Filterklasse F7	
28	10x Luftfilter-Ersatz WSG 170, Filterklasse G4	0093.0270
29	Einschubrahmen für G4-Filter	0093.0269

### 15 Ersatzteile Reco-Boxx 170

i

#### Wichtig bei Bestellungen

Geben Sie bei Ersatzteil- Bestellungen die Artikel-Nummer und zusätzlich den Gerätetyp und die Seriennummer des Lüftungsgerätes an.

#### Bei Rückfragen

AEREX HaustechnikSysteme GmbH Steinkirchring 27 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland Tel. +49 7720 694 122 Fax +49 7720 694 175 E-Mail: haustechnikservice@aerex.de



i

Bei Austausch der Hauptplatine (auf dem Elektronikeinschub) muss die Geräte-Seriennummer der Platine zugeordnet werden. Die Zuordnung ist nur mit der Inbetriebnahmesoftware (→ Kapitel 4.3) möglich.

# 15 Ersatzteile Reco-Boxx 170 | DE

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Steckverbinder mit Lippendichtung NPU-125 (1 Stück)	0045.0036
2	Rohrbogen BU 125-90 (1 Stück)	0045.0104
3	Dichtstopfen	0059.1161.0000
4	Kabeldurchführung, 7-fach	0192.0586.0000
5	Kabelverschraubung, 1-fach	0192.0585.0000
6	Membran- Langlochtülle	0175.0301.0000
7	Geräteschalter	0157.1178.0000
8	Wandhalterung	0018.1076.0000
9	Raumluftsteuerung RB-ZF4	0043.0570
10	Touchscreen-BDE RLS T1 WS (Komfort-BDE)	0055.0835
11	Türkontaktschalter	0157.1150.0000
12	Zusatzplatine ZP 1	0092.0554
13	Zusatzplatine ZP 2	0092.0555
14	Ersatz-Steuerung kpl. WS 170 KBR (Steuerplatine auf Blech montiert)	E093.1275.0000
	Ersatz-Steuerung kpl. WS 170 KBL (Steuerplatine auf Blech montiert)	E093.1276.0000
14.1	Feinsicherung, separat	0157.0889.0000
15	EnOcean-Steckmodul E-SM	0192.0556
16	KNX-Steckmodul K-SM	0192.0557
17	Kondensatbogen mit Reduzierstück	0093.1247.9000
18	Ventilator	0156.0127.0100
19	Fühler PT-1000	0157.1244.0000

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
20	Bypassklappe kpl. Rechtsausführung Linksausführung	0018.1089.9000 0018.1100.9000
21	Aktuatorantrieb für Bypass	0157.1177.0000
22	Abdeckgitter Frost- schutzheizung	0150.0336.0000
23	Feuchtesensor kpl.	0093.1270.0000
24	Frostschutzheizung	0157.1187.0000
25	Frontabdeckung mit Bypasskanal: Rechtsausführung Linksausführung	E018.1079.9500 E018.1079.9600
26	Wärmetauscher: Rechtsausführung Linksausführung	E192.0570.9500 E192.0570.9600
27	1x Pollenfilter RBF 170, Filterklasse F7 Alternativ:	0043.0271 0043.0272
	1x Luftfilter Aktivkohle RBF-AKF 170, Filterklasse F7	
28	10x Luftfilter-Ersatz RBG 170, Filterklasse G4	0043.0270
29	Einschubrahmen für G4-Filter	0043.0269

# 16 Außerbetriebnahme, Demontage

Die Außerbetriebnahme und Demontage ist nur durch eine Elektrofachkraft zulässig.

# 

**Gefahr durch Stromschlag.** Vor dem Abnehmen der Frontabdeckung (Frontplatte) das Lüftungsgerät allpolig vom Netz trennen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

# 17 Umweltgerechte Entsorgung

# \Lambda WARNUNG

**Gefahr durch Stromschlag.** Vor dem Abnehmen der Frontabdeckung (Frontplatte) das Lüftungsgerät allpolig vom Netz trennen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

i

Eine fachgerechte Entsorgung vermeidet negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und ermöglicht eine Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe.

Luftfilter, Verpackungsmaterialien und Altgeräte sind nach deren Nutzungsende umweltgerecht nach den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen zu entsorgen.

Altgeräte dürfen nur durch eine elektrotechnisch unterwiesene Fachkraft demontiert werden.

