

Reco-Boxx Compact Recovery Boxx CRB

Installations- und Bedienungsanleitung





© AEREX Juni-2016

Inhaltsverzeichnis

1.1 Lieferumfang. 4 1.1.1 Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) 4 1.2 Systembeschreibung. 4 1.3 Konstruktive Ausführung. 4 1.4 Grundlegende Sicherheitshinweise 5 1.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 5 1.4.2 Bestimmunges für den Betrieb mit Feuerstätten 6 1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten 6 1.5 Reinigung, Wartung. 7 1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.2 Lufff Iterwechsel 7 1.5.3 Luff / Luff – Wärmetauscher 8 1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5) 8 1.5.5 Wartung 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 9 1.8.1 Luftlichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9	1	Produktinformationen	4
1.1.1 Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) 4 1.2 Systembeschreibung 4 1.3 Konstruktive Ausführung 4 1.4 Grundlegende Sicherheitshinweise 5 1.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 5 1.4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 5 1.4.3 Vorhersehbare Fehlanwendungen 6 1.4.4 Bestimmungsgemäße Verwendung 7 1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.2 Lufflitterwechsel 7 1.5.3 Luft / Luft – Wärmetauscher 8 1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5) 8 1.5.5 Wartung der Ventilatoren 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9 <td< td=""><td></td><td>1.1 Lieferumfang</td><td>4</td></td<>		1.1 Lieferumfang	4
1.2 Systembeschreibung. 4 1.3 Konstruktive Ausführung 4 1.4 Grundlegende Sicherheitshinweise 5 1.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 5 1.4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 5 1.4.3 Vorhersehbare Fehlanwendungen 6 1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten 6 1.5.4 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.3 Luft / Luft – Wärmetauscher 8 8 1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5) 8 1.6 1.5.5 Wartung der Ventilatoren 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.3 1.9 1.1 1.9.1 CRB 600 11 1.9.2 CRB 600 1		1.1.1 Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)	4
1.3 Konstruktive Ausführung, 4 1.4 Grundlegende Sicherheitshinweise 5 1.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 5 1.4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 5 1.4.3 Vorhersehbare Fehlanwendungen 6 1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten 6 1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten 7 1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.2 Luff / Luft – Wärmetauscher 8 1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5) 8 1.5.5 Wartung der Ventilatoren 8 1.6 Daten-Kontroilblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 450 11		1.2 Systembeschreibung	4
1.4 Grundlegende Sicherheitshinweise 5 1.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 5 1.4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 5 1.4.3 Vorhersehbare Fehlanwendungen 6 1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten 6 1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten 6 1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten 7 1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.2 Luff fülterwechsel 7 1.5.3 Luft / Uft – Wärmetauscher 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 10 1.9.1 CRB 600 11 <t< td=""><td></td><td>1.3 Konstruktive Ausführung</td><td>4</td></t<>		1.3 Konstruktive Ausführung	4
1.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 5 1.4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 5 1.4.3 Vorhersehbare Fehlanwendungen 6 1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten 6 1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.2 Luffflerwechsel 7 1.5.3 Luft / Luft – Wärmetauscher 8 1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5) 8 1.5.5 Wartung der Ventilatoren 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9 1.8.5 Schutzklassen 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 450 11 <td< td=""><td></td><td>1.4 Grundlegende Sicherheitshinweise</td><td>5</td></td<>		1.4 Grundlegende Sicherheitshinweise	5
1.4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 5 1.4.3 Vorhersehbare Fehlanwendungen 6 1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten 6 1.5 Reinigung, Wartung 7 1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.2 Luff / Luft – Wärmetauscher 8 1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5) 8 1.5.5 Wartung der Ventilatoren 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 <td></td> <td>1.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise</td> <td>5</td>		1.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	5
1.4.3 Vorhersehbare Fehlanwendungen 6 1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten 6 1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.2 Luffliterwechsel 7 1.5.3 Luft / Luft – Wärmetauscher 8 1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5) 8 1.5.5 Wartung 8 1.5.5 Wartung 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 10 1.9.1 CRB 450. 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 450. 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 <td></td> <td>1.4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung</td> <td>5</td>		1.4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten 6 1.5 Reinigung, Wartung		1.4.3 Vorhersehbare Fehlanwendungen	6
1.5 Reinigung, Wartung		1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten	6
1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Offnen des Gerätes zu beachten! 7 1.5.2 Luffrilterwechsel 7 1.5.3 Luff / Luft - Wärmetauscher 8 1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5) 8 1.5.5 Wartung der Ventilatoren 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21		1.5 Reinigung, Wartung	7
1.5.2 Luff / Luff – Wärmetauscher 7 1.5.3 Luff / Luff – Wärmetauscher 8 1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5) 8 1.5.5 Wartung der Ventilatoren 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luffdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 10 1.9 Naße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21		1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beacht	en! 7
1.5.3 Luft / Luft – Wärmetauscher 8 1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5) 8 1.5.5 Wartung der Ventilatoren 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9 1.8.5 Schutzklassen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung 22 2.4.1 <		1.5.2 Luftfilterwechsel	7
1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5) 8 1.5.5 Wartung der Ventilatoren 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 </td <td></td> <td>1.5.3 Luft / Luft – Wärmetauscher</td> <td>8</td>		1.5.3 Luft / Luft – Wärmetauscher	8
1.5.5 Wartung der Ventilatoren 8 1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9 1.8.5 Schutzklassen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23		1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5)	8
1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang) 8 1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9 1.8.5 Schutzklassen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 15 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 <t< td=""><td></td><td>1.5.5 Wartung der Ventilatoren</td><td>8</td></t<>		1.5.5 Wartung der Ventilatoren	8
1.7 Gewährleistung 8 1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9 1.8.5 Schutzklassen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB 25 3.1.		1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang)	8
1.8 Technische Daten 9 1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformitäk 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9 1.8.5 Schutzklassen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.3.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung 21 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 <td< td=""><td></td><td>1.7 Gewährleistung</td><td>8</td></td<>		1.7 Gewährleistung	8
1.8.1 Luftdichtigkeit 9 1.8.2 Konformität 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9 1.8.5 Schutzklassen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.3.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung 21 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 <tr< td=""><td></td><td>1.8 Technische Daten</td><td>9</td></tr<>		1.8 Technische Daten	9
1.8.2 Konformität. 9 1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9 1.8.5 Schutzklassen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450. 11 1.9.2 CRB 600. 13 1.9.3 CRB 800. 15 1.9.4 CRB 1200. 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.3.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung 21 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan		1.8.1 Luftdichtigkeit	9
1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät 9 1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9 1.8.5 Schutzklassen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversor		1.8.2 Konformität	9
1.8.4 Elektrische Spezifikationen 9 1.8.5 Schutzklassen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.4.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung 21 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversorgung 28		1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät	9
1.8.5 Schutzklassen 10 1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450. 11 1.9.2 CRB 600. 13 1.9.3 CRB 800. 15 1.9.4 CRB 1200. 17 2 Installationshinweise. 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.3.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung 21 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromyersorgung 28		1.8.4 Elektrische Spezifikationen	9
1.9 Maße und Kennlinien 10 1.9.1 CRB 450 11 1.9.2 CRB 600 13 1.9.3 CRB 800 15 1.9.4 CRB 1200 17 2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.3.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung 21 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversorgung 28		1.8.5 Schutzklassen	10
1.9.1 CRB 450		1.9 Maße und Kennlinien	10
1.9.2 CRB 600		1.9.1 CRB 450	
1.9.3 CRB 800		1.9.2 CRB 600	
1.9.4 CRB 1200		1.9.3 CRB 800	
2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.3.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung 21 2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversorgung 28		1.9.4 CRB 1200	17
2 Installationshinweise 19 2.1 Regelfunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.3.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung 21 2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversorgung 28	\mathbf{r}	Installationshipwaiaa	10
2.1 Regenunktionen 19 2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.3.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung 21 2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversorgung 28	2	2.1 Degelfunktionen	
2.2 Ruizamentung inbetnebhanme mit RC-1 20 2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung 21 2.3.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung 21 2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversorgung 28		2.1 Regellulikuolleli	
2.3 Austelien der Geräte - Innenaufstellung		2.2 Aufstellen der Geräte Innensufstellung	20
2.3.1 Kondensatablauf - Milenaufstellung 21 2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversorgung 28		2.3 1 Kondensatablauf - Innenaufstellung	
2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversorgung 28		2.3.1 Rondensatabiladi - Innenadistending	
2.4.1 Rondensatabilititi - Adischaufsteilung intervention 22 2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufsteilung, optional) 23 2.5 Normen und Vorschriften 24 3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversorgung 28		2.4 1 Kondensatablauf - Außenaufstellung	
2.4.2 Montage des Regendaenes RD (Adisenadistenalisten		2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, ontional)	
3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB. 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversorgung 28		2.5 Normen und Vorschriften	20
3 Allgemeine Wartungshinweise 25 3.1 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB 25 3.1.1 Fühlerpositionierung 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais 27 3.2 Stromversorgung 28			
3.1 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB. 25 3.1.1 Fühlerpositionierung. 26 3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan 26 3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais. 27 3.2 Stromversorgung 28	3	Allgemeine Wartungshinweise	25
3.1.1 Fühlerpositionierung	Ŭ	3.1 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB	
3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan		3.1.1 Fühlerpositionierung	
3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais		3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan	
3.2 Stromversorgung 28		3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais	
		3.2 Stromversorgung	



4	Regelu	ng: Konfiguration – Verdrahtung – Betrieb	29
	4.1 Ans	chluss der Fernbedienung RC-1 an das CTR-i/o Modul	
	4.1.1	Öffnen des Fernbedienungsgehäuses RC-1	29
	4.1.2	Anschlussplan der Fernbedienung RC-1 an das CTR-i/o Modul:	30
	4.2 Aus	wahl der Mastereinheit	31
	4.3 Ven	tilator - Regelung	
	4.3.1	Arbeits-Modi	32
	4.3.2	CA Modus: Setup, Betriebsvorschriften und Anschlusspläne	33
	4.3.3	LS Modus: Setup, Betriebsvorschriften und Anschlusspläne	36
	4.3.4	CPs Modus: Setup, Betriebsvorschriften und Anschlusspläne	
	4.4 Zeits	schaltfunktionen.	43
	4.4.1	Definition	43
	4.4.2	Konfiguration	43
	4.4.3	Aktivieren der Zeitschaltfunktion	45
	4.5 Alar	m	
	4.5.1	Alarm - Typen	46
	4.5.2	Anschlusspläne für Relais zur Alarmanzeige:	49
	4.5.3	Feuer-Alarm	49
	4.6 BOC	DST Funktion	50
	4.6.1	Setup	50
	4.6.2	Anschlussplan	50
	4.7 BYF	ASS Funktion (freecooling)	50
	4.8 Einf	rierschutzsystem der Wärmerückgewinnungseinheit	51
	4.8.1	Einfrierschutz der Wärmerückgewinnungseinheit durch	
	Volume	nstromreduzierung	51
	4.9 Öffn	en / Schließen der Jalousieklappen	52
	4.9.1	Setup	52
	4.9.2	Anschlussplan	52
	4.10 D	isplavanzeigen auf der Fernbedienung RC-1	53
	4.11 A	arm bei Ausfall eines Ventilators	
	4.12 E	weitertes Setup	
5	Anhano		57
	5.1 Date	en-Kontrollblatt für Inbetriebnahme	57
	5.2 Erw	eitertes Setup (Advanced Setup)	58
	5.3 AEF	EX Kontaktdaten	62

1 Produktinformationen

1.1 Lieferumfang

1 Stück Compact Recovery Boxx CRB

1 Siphon

1 Installations- und Bedienungsanleitung

1.1.1 Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Nicht im Lieferumfang enthalten ist das Steuermodul. Es stehen zur Auswahl:

- Fernbedienung RC-1 (Standardsteuerung für 1 Gerät)
- Touchpanel TP-2 (Netzwerkfähig für bis zu 247 Geräte)
- GPRS-Modem (Betrieb über Internetverbindung)
- TCP/IP-Modem (Betrieb über Internetverbindung)
- Interface SAT MODBUS (zur Ansteuerung mittels externem MODBUS-System)

Bei druckkonstantem Betrieb ist ein externer Drucksensor, z.B. DDT 500 (Art.-Nr. 0043.0597) notwendig.

Empfehlung CO2-Sensor:	AEREX	SKD (ArtNr. 0043.0576)
Empfehlung Feuchtesensor:	AEREX	RFS-W (ArtNr. 0043.0716),
		RFS-WD (ArtNr. 0043.0717) und
		RFS-E (ArtNr. 0043.0718)

Es können mehrere Feuchte- und/oder CO2-Sensoren im LS-Modus parallel angeschlossen werden. Dazu ist eine Diodenschaltung notwendig. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte AEREX.

1.2 Systembeschreibung

Reco-Boxx-Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung werden zur kontrollierten Lüftung eingesetzt. Verbrauchte Luft wird bei gleichzeitigem Wärmeentzug nach außen befördert. Bei diesem Vorgang werden ca. 90 % der Energie der Abluftwärme zurückgewonnen. Zum Schutz gegen Luftverunreinigungen ist das Lüftungsgerät serienmäßig mit einem Pollenfilter der Filterklasse F7 in der Außenluftansaugung und einem Luftfilter der Filterklasse G4 in der Abluftansaugung ausgestattet. Das Lüftungssystem wird mit einem separaten Steuermodul bedient.

1.3 Konstruktive Ausführung

Das Gehäuse der Compact Recovery Boxx CRB besteht aus 15 mm dicken Sandwichpaneelen. Die Paneele bestehen aus Stahlblech (verzinkt) mit innerer Isolierung. Die zur Raumseite hin gerichteten Paneele sind in RAL 9002 lackiert. Die thermische Isolierung mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(mK) entspricht bezüglich des Brandverhaltens der Klasse B1 (nach DIN 4102).

Die CRB-Geräte sind als Kompaktgeräte ausgeführt. Der Zugang zu den Filtern und Ventilatoren wird seitlich ermöglicht.

Die CRB-Geräte sind mit einem automatischem 70% Bypass zur freien Kühlung ausgestattet.

1.4 Grundlegende Sicherheitshinweise

1.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme aufmerksam durch.
- Lassen Sie sich nach der Installation durch Ihren Installateur an Lüftungsgerät und Steuerung einweisen!
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
- Lüftungsgerät und Steuerung dürfen nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Menschen benutzt zu werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten nicht genügen, die Sicherheitshinweise dieser Anleitung zu verstehen und umzusetzen. Diese Einschränkung bezieht sich auch auf Kinder. Das Gerät kann dennoch von diesen Menschen gefahrlos benutzt werden, sofern sie von einer für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder in geeigneter Weise unterwiesen werden.
- Betreiben Sie das Lüftungsgerät niemals ohne Filter!
- Überprüfen Sie die Filter regelmäßig auf Verschmutzung und Beschädigung, siehe §1.5 Reinigung und Wartung.
- Wechseln Sie die Filter, wenn die Filterwechselanzeige an der Steuerung aufleuchtet, aber spätestens nach einem Jahr! Verwenden Sie nur Originalfilter!
- Wechseln Sie die Filter aus hygienischen Gründen auch vor erneuter Inbetriebnahme nach Stillstandszeiten, z.B. vor der Heizperiode im Herbst!
- Setzen Sie das Lüftungsgerät sofort außer Betrieb, wenn Sie Schäden oder Fehler feststellen, die Personen oder Sachen gefährden können! Verhindern Sie bis zur völligen Instandsetzung eine weitere Benutzung!
- Die Montage ist nur durch autorisierte Fachkräfte zulässig.
- Elektrischer Anschluss und Reparaturen sind nur durch Elektrofachkräfte zulässig.
- Betreiben Sie das Lüftungsgerät nur mit auf dem Typenschild angegebener Spannung und Frequenz.
- Trennen Sie das Lüftungsgerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten vom Netz (schalten Sie den Hauptschalter / Reparaturschalter aus). Bringen Sie ein Warnschild gegen versehentliches Wiedereinschalten am Hauptschalter an.
- Nie ohne Rohranschlüsse! Betreiben Sie das Lüftungsgerät nur mit sämtlichen angebauten Rohranschlüssen. Schalldämpfer reduzieren die Geräuschmissionen erheblich.
- Veränderungen und Umbauten am Lüftungsgerät sind nicht zulässig und entbinden den Hersteller von jeglicher Gewährleistung und Haftung.

1.4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die CRB ist ein Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung.
- Das Lüftungsgerät ist ein Zentralgerät und dient zum kontrollierten Luftaustausch in Wohnungen, Büros oder vergleichbaren Räumen:
 - Wohnungen in Mehrfamilienhäusern
 - Energetische Sanierung
 - Neubauwohnungen
 - o Effizienzhäuser und Passivhäuser
 - o Schulen, Kindergärten, Büros
 - Gewerberäume, in denen sich Personen aufhalten können
 - Haushaltsähnlichen Anwendungen (für den häuslichen Gebrauch bestimmtes Haushaltsgerät)
- Das Gerät ist zur festen Installation in Gebäuden bestimmt.
- Das Gerät ist ausgelegt für eine minimale Außentemperatur von -15°C.
- Die Umgebungstemperatur am Ventilatormotor darf nicht kleiner als -10°C oder höher als 55°C sein.
- Das Gerät darf nur gemäß den vom Planungsbüro durchgeführten Berechnungen/ Auslegungen betrieben werden.

1.4.3 Vorhersehbare Fehlanwendungen

Aerex haftet nicht für Schäden durch bestimmungswidrigen Gebrauch.

Gerät bei folgenden Anwendungsfällen auf keinen Fall einsetzen:

- Das Gerät darf nicht zum Austrocknen / Entfeuchten von Gebäuden verwendet werden.
- Das Gerät darf während der Bauphase, aufgrund der hohen Staubbelastung, nicht betrieben werden.
- Das Entlüften von Räumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Schwimmbad oder Sauna ist unzulässig.
- Eine Förderung von Chemikalien, Rauchgasen, explosiver Abluft, aggressiven Gasen oder Dämpfen bzw. eine Kombination mit einer Laborabsaugung ist unzulässig.
- Das Gerät darf nicht in einer explosiven Atmosphäre betrieben werden.
- Die Absaugung extrem stark fetthaltiger Luft, insbesondere der direkte Anschluss an eine Dunstabzugshaube, ist untersagt. Aus energetischer Sicht empfehlen wir Dunstabzugshauben in Umluftbetrieb.

1.4.4 Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten

Beachten Sie die aktuellen Regeln des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks- Zentralverbandes (Beurteilungskriterien für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätte – Wohnungslüftung – Dunstabzugshaube) sowie sonstige einschlägige Vorschriften und Richtlinien.

Das Lüftungsgerät darf in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe mit raumluftabhängigen Feuerstätten nur installiert werden, wenn:

• die Beurteilungskriterien in Abstimmung mit dem zuständigen Bezirks-Schornsteinfegermeister erfüllt werden.

• ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe und der luftabsaugenden Anlage durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird oder

• die Abgasführung der raumluftabhängigen Feuerstätte durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht wird. Im Auslösefall muss die Lüftungsanlage oder die Feuerstätte abgeschaltet werden.

Betreiben Sie das Lüftungssystem bei gleichzeitigem Betrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte nur in Kombination mit einer Differenzdrucksteuerung.

ACHTUNG!

Das Lüftungsgerät darf nicht installiert werden, wenn sich in der Nutzungseinheit eine raumluftabhängige Feuerstätte befindet, die an eine mehrfachbelegte Abgasanlage angeschlossen ist.

Verbrennungsluftleitungen müssen eventuell absperrbar sein. Bei Feuerstätten für feste Brennstoffe darf die Absperrung nur von Hand bedient werden können.

1.5 Reinigung, Wartung

1.5.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten!

- Schalten Sie das Lüftungsgerät über die Softstop-Funktion aus ("OFF" am Steuermodul oder öffnen der Eingänge K1/K2/K3 am CTR-i/o-Modul).
- Trennen Sie das Lüftungsgerät vom Netz, indem Sie den Hauptschalter / Reparaturschalter ausschalten, bevor Sie das Gerät öffnen. Bringen Sie ein Warnschild gegen versehentliches Wiedereinschalten am Hauptschalter an.
- Führen Sie die vorgesehene Tätigkeit am geöffneten Gerät aus.
- Verbinden Sie das Lüftungsgerät wieder mit dem Netz, indem Sie den Hauptschalter / Reparaturschalter einschalten, nachdem Sie die das Gerät geschlossen haben. Entfernen Sie das Warnschild gegen versehentliches Wiedereinschalten am Hauptschalter.
- Schalten Sie das Lüftungsgerät über die Softstop-Funktion wieder an ("ON" am Steuermodul oder schließen der Eingänge K1/K2/K3 am CTR-i/o-Modul).
- Betreiben Sie das Lüftungsgerät nie ohne Filter.

1.5.2 Luftfilterwechsel

Wechseln Sie die Luftfilter, wenn die Filterwechselanzeige aufleuchtet, spätestens aber nach 1 Jahr! Verwenden Sie nur Original-Ersatzfilter.

Für die Außenluft werden F7-Filter und für die Abluft G4-Filter verwendet. Die Filter dienen als Schutz für den Wärmetauscher und sorgen für gute Luftqualität. Der Zustand der Filter sollte regelmäßig (2-4 x pro Jahr) überprüft werden. Bei Bedarf sind die Filter zu ersetzen, spätestens nach 1 Jahr unbedingt zu ersetzen. Stark verschmutzte Filter können folgende Störungen verursachen:

- Nicht ausreichende Lüftung
- Starke Erhöhung der Ventilatordrehzahl, verbunden mit höherem Schallleistungspegel und Stromaufnahme

- Ein defekter Filter kann zu einer Verschmutzung/ zum Dichtsetzen des Wärmetauschers führen

Filterwechsel durchführen:

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise unter §1.4.1 !
- Lösen Sie die Inbusschrauben und nehmen Sie die Revisionsdeckel ab.
- Ziehen Sie die Metallrahmen mit Luftfilter aus dem Lüftungsgerät.
- Nehmen Sie die Filtereinlagen aus den Metallrahmen heraus. Entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Bestimmungen.
- Reinigen Sie die Metallrahmen mit einem feuchten Tuch und lassen Sie diese abtrocknen.
- Legen Sie neue Filtereinlagen in die Metallrahmen ein, so dass die Filter flach, ohne Faltenbildung bis in die Ecken aufliegen. Achten Sie auf die Luftrichtung (siehe Pfeil auf Rahmen und Filter).
- Schließen Sie die Revisionsdeckel. Befestigen Sie diesen mit den Inbusschrauben.
- Über das "*Erweiterte Setup*" siehe Anhang, können Sie die Betriebsparameter weiter verändern / anpassen und auch den Wartungsalarm / Filterwechsel in Stunden festlegen (Siehe hierzu: RESET SERVICE ALARM) Der Wartungsalarm / Filterwechsel ist werkseitig auf 4400 h (ca. ½ Jahr) vorprogrammiert und kann über das *Erweiterte SETUP* höher gesetzt werden.

Alternativ kann auch im CA und LS-Modus eine Filterdruckerhöhung einprogrammiert werden.

1.5.2.1 Ersatzfilter

Gerätetyp / ArtNr.	Filter Abluft G4, ArtNr.:	Filter Außenluft F7, ArtNr.:
CRB 450 ArtNr.: 0040.0411/ 0415/ 0451/ 0455	0043.0156	0043.0157
CRB 600 ArtNr.: 0040.0412/ 0416/ 0452/ 0456	0043.0158	0043.0159
CRB 800 ArtNr.: 0040.0413/ 0417/ 0453/ 0457	0043.0160	0043.0161
CRB 1200 ArtNr.: 0040.0414/ 0418/ 0454/ 0458	0043.0162	0043.0163

1.5.3 Luft / Luft – Wärmetauscher

Bei richtiger Wartung können mit dem Wärmetauscher bei entsprechenden Arbeitsbedingungen Wirkungsgrade von über 90% erreicht werden. Dies kann zum Anfall von Kondensat führen, dass in der Kondensatwanne aufgefangen wird. Bei niedrigen Außentemperaturen kann das Kondensat im Wärmetauscher gefrieren.

Schützen Sie den Wärmetauscher durch regelmäßiges Reinigen oder Austauschen der Filter!

Bei Benutzung des Gerätes mit regelmäßig gewechselten Filtern ist eine Verschmutzung des Wärmetauschers so gut wie ausgeschlossen. Sollte dennoch eine Reinigung erfolgen, so kann der Wärmetauscher mit Druckluft durchgespült werden.

Um ein Einfrieren des Wärmetauschers zu verhindern, ist die Regelung standardmäßig mit einer Antifrost-Funktion versehen (Reduzierung des Zuluftvolumenstromes).

Die CRB-Geräte sind für maximale Geschwindigkeiten von 2,0 m/s (bezogen auf die Anströmgeschwindigkeit des Wärmeaustauschers) konzipiert.

- Vor der Inbetriebnahme überprüfen, ob die Kondensatableitung ordnungsgemäß hergestellt ist.
- Bei Frostgefahr an der Kondensatableitung ist eine Frostschutzheizung zu installieren (nicht im Lieferumfang).

1.5.4 Kondensatabfluss reinigen (siehe auch 1.5)

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise unter §1.5.1 !
- Nehmen Sie die Fronttür am Kondensatblauf ab.
- Entfernen Sie eventuell in der Kondensatwanne bzw. in der Abflussleitung befindliche Ablagerungen. Spülen Sie die Leitung mit ausreichend Wasser durch.
- Füllen Sie Wasser in die Kondensatwanne, so dass der Siphon mit Wasser gefüllt ist.
- Schließen Sie die Fronttür. Befestigen Sie diese mit den Schnellspannverschlüssen.

1.5.5 Wartung der Ventilatoren

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise unter §1.4.1!
- Prüfen Sie den Zustand der Ventilatoren. Für die Reinigung verwenden Sie trockene oder feuchte Tücher mit einem Entfetter. Erzeugen Sie keine Unwucht durch Entfernen der Gewichte.

1.6 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme (siehe Anhang)

Nach Installation und Inbetriebnahme empfehlen wir unbedingt das Ausfüllen des Daten-Kontrollblattes, um alle wichtigen Daten verfüg- und rekapitulierbar zu haben. Fertigen Sie eine Kopie dieses Datenblattes an, um sie ständig verfügbar zu haben:

- Ermöglicht eine klare Diskussion bei Problemen
- Liefert Informationen, wenn einige Parameter geändert werden müssen
- Kann ein wichtiger Faktor im Falle von Gewährleistungsangelegenheiten werden.

1.7 Gewährleistung

Die Gewährleistung beginnt mit dem Datum der Rechnungsstellung von Aerex an den gewerblichen Käufer und ist auf 2 Jahre begrenzt (siehe aktuell gültige AGB).

1.8 Technische Daten

1.8.1 Luftdichtigkeit

Intern: Klasse 1 nach EN 13141-7. Extern: Klasse 2 nach EN 13141-7.

1.8.2 Konformität

(egeprüft

1.8.3 Technische Daten Lüftungsgerät

Die CRB ist mit 2 energiesparenden EC-Gleichstrom-Radialventilatoren ausgerüstet.

Gerätetyp / Art.	-Nr.	CID des	REC-	Förder-	Wirkungsgrad	Gewicht
		Ventilators	Туре	volumen	(1)	
CRB 450-L-I	ArtNr.: 0040.0451	720089	884106	$100-450 \text{ m}^{3}/\text{h}$	90-95%	75 kg
CRB 450-L-A	ArtNr.: 0040.0455	720003	004100	100-400 111 /11	30-3370	75 Kg
CRB 450-R-I	ArtNr.: 0040.0411					
CRB 450-R-A	ArtNr.: 0040.0415					
CRB 600-L-I	ArtNr.: 0040.0452	720114	88/101	$100-600 \text{ m}^3/\text{b}$	01-04%	105 kg
CRB 600-L-A	ArtNr.: 0040.0456	720114	004101	100-000 111 /11	91-9470	105 Kg
CRB 600-R-I	ArtNr.: 0040.0412					
CRB 600-R-A	ArtNr.: 0040.0416					
CRB 800-L-I	ArtNr.: 0040.0453	720054	99/102	$200,800,m^{3}/h$	00.04%	120 kg
CRB 800-L-A	ArtNr.: 0040.0457	720034	004102	200-000 111 /11	90-94 /0	120 kg
CRB 800-R-I	ArtNr.: 0040.0413					
CRB 800-R-A	ArtNr.: 0040.0417					
CRB 1200-L-I	ArtNr.: 0040.0454	720055	88/103	$300_{-}1200 \text{ m}^{3/b}$	00.04%	175 kg
CRB 1200-L-A	ArtNr.: 0040.0458	120000	004103	300-1200 111 /11	30-34 /0	175 Kg
CRB 1200-R-I	ArtNr.: 0040.0414					
CRB 1200-R-A	ArtNr.: 0040.0418					

(1) Bei AU -10°C/90% r.F., AB 22°C/50% r.F.

1.8.4 Elektrische Spezifikationen

<u>ACHTUNGI</u>: Lebensgefahr! Vor dem Öffnen des Gerätes müssen alle Stromkreise am Hauptschalter ausgeschaltet werden! Eine Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren Körperverletzungen führen.

Bei den spannungsführenden Teilen können 230 V anliegen.

Die Start/Stopp-Funktion der Ventilatoren muss über die Eingänge K1/K2/K3 oder über das Steuermodul aktiviert werden und nicht über die Stromversorgung.

Prüfen Sie immer die folgenden elektrischen Spezifikationen:

Elektrische Spezifikationen Lüftungsgerät.

Gerätetyp / Art	·Nr.	Bemessungs- spannung (1)	Netz- frequenz	Imax	Sicherungs- größe (2)	Netz-Stecker (3)
CRB 450-L-I	ArtNr.: 0040.0451	230 V ~/N/PE	50/60 Hz	2,9 A	C-16 A	CEE, 3-pol., 16A-6h
CRB 450-L-A	ArtNr.: 0040.0455					•
CRB 450-R-I	ArtNr.: 0040.0411					
CRB 450-R-A	ArtNr.: 0040.0415					
CRB 600-L-I	ArtNr.: 0040.0452	230 \/ ~/N/PE	50/60 Hz	310	C-16 A	CEE 3 nol 164-6h
CRB 600-L-A	ArtNr.: 0040.0456	250 V 3/11/1 L	30/00 112	3,17	0-10 A	CEE, 5-pol., 10A-011
CRB 600-R-I	ArtNr.: 0040.0412					
CRB 600-R-A	ArtNr.: 0040.0416					
CRB 800-L-I	ArtNr.: 0040.0453	230 \/ ~/N/PE	50/60 Hz	354	C-16 A	CEE 3 nol 164 6h
CRB 800-L-A	ArtNr.: 0040.0457	230 V 3/11/1 L	50/00 112	3,3 A	0-10 A	
CRB 800-R-I	ArtNr.: 0040.0413					
CRB 800-R-A	ArtNr.: 0040.0417					
CRB 1200-L-I	ArtNr.: 0040.0454	230 \/ ~/N/PE	50/60 Hz	184	C-16 A	CEE 3-pol 16A-6b
CRB 1200-L-A	ArtNr.: 0040.0458	230 V ~/IN/FE	30/00 112	4,0 A	0-10 A	OLL, 5-pol., 10A-011
CRB 1200-R-I	ArtNr.: 0040.0414					
CRB 1200-R-A	ArtNr.: 0040.0418					

(1): Erdung ist zwingend erforderlich.

(2): es wird empfohlen, aufgrund der hohen Anlaufströme grundsätzlich eine träge C-Sicherung zu verwenden.

(3): CEE-Stecker am 5 m langen Netzkabel vorkonfektioniert.

Erdung der Einheit ist zwingend notwendig!

Der Motor ist gegen Überlast "eigensicher". Es ist deshalb nicht notwendig, einen elektrischen Überlastschutz zu installieren. Siehe Abschnitt 3 für detaillierte Hinweise.

Die CRB darf nicht öfter als in Mindestabständen von 5 Minuten ein- und ausgeschaltet werden.

1.8.5 Schutzklassen

Compact Recovery Box CRB: IP 44 Ventilatoren: IP 44 Fernbedienteil RC-1: IP 20 Temperaturbereich am Ventilatormotor: -10° C / + 55° C

1.9 Maße und Kennlinien

Achtung:

- Einbringmaß beachten (Türen müssen ausreichend große Öffnung haben)!
- Mindestabstände 100 cm vor und 60 cm hinter dem Gerät einhalten!
- Der / die Hauptschalter müssen unbedingt zugänglich sein!
- Der / die Hauptschalter befinden sich an der Frontseite.
- Das i/o-Modul muss zugänglich sein.

1.9.1 CRB 450 1.9.1.1 CRB 450 - Innenaufstellung [Maße in mm]

CRB 450-L-I

Linksversion



1) Zuluft 2) Abluft 3) Fortluft 4) Außenluft

CRB 450-R-I

Rechtsversion



1) Zuluft 2) Abluft 3) Fortluft 4) Außenluft





Seite 11 von 62

1.9.1.3 CRB 450 – Außenaufstellung [Maße in mm]

CRB 450-L-A

Linksversion



CRB 450-R-A

Rechtsversion





1.9.2 CRB 600 1.9.2.1 CRB 600 - Innenaufstellung [Maße in mm]

CRB 600-L-I

Linksversion





CRB 600-R-I

Rechtsversion





1.9.2.2 Kennlinie CRB 600



Seite 13 von 62

1.9.2.3 CRB 600 Außenaufstellung

[Maße in mm]

CRB 600-L-A

Linksversion



CRB 600-R-A

Rechtsversion



(1) Zuluft (2) Abluft (3) Fortluft (4) Außenluft

1.9.3 CRB 800 1.9.3.1 CRB 800 - Innenaufstellung [Maße in mm]

CRB 800-L-I

Linksversion





CRB 800-R-I

Zuluft

2 Abluft

③ Fortluft

④ Außenluft

Rechtsversion





1.9.3.2 Kennlinie CRB 800



Seite 15 von 62

1.9.3.3 CRB 800 - Außenaufstellung

[Maße in mm]

CRB 800-L-A

Linksversion



CRB 800-R-A

Rechtsversion



(1) Zuluft (2) Abluft (3) Fortluft (4) Außenluft

1.9.4 **CRB 1200** 1.9.4.1 CRB 1200 - Innenaufstellung [Maße in mm]

CRB 1200-L-I

Linksversion



2 Abluft 1 Zuluft ③ Fortluft ④ Außenluft

CRB 1200-R-I

Rechtsversion



1) Zuluft (2) Abluft ③ Fortluft ④ Außenluft





Seite 17 von 62

1.9.4.3 CRB 1200 - Außenaufstellung

[Maße in mm]

CRB 1200-L-A

Linksversion



(1) Zuluft (2) Abluft (3) Fortluft (4) Außenluft

CRB 1200-R-A

Rechtsversion



¹ Zuluft 2 Abluft 3 Fortluft 4 Außenluft

2 Installationshinweise

2.1 Regelfunktionen

Der **Controller** [*CTR-i/o Modul*] ist an den Geräten der Reco-Boxx Modellreihen CRB werkseitig montiert und betriebsfertig elektrisch angeschlossen.

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen des CTR-i/o Moduls, wenn gleichzeitig die optionale Fernbedienung RC-1 benutzt wird.



Fernbedienung RC-1 (Zubehör)

Der Controller **CTR** mit dem **i/o Modul** (Ein/Ausgabeeinheit) und der Fernbedienung **RC-1** bietet folgende Möglichkeiten:

- Überwachung der Ventilatoren (Zu- und Abluft) im gewählten Modus: konstanter Volumenstrom (CA), konstanter Druck (CPs) oder konstanter Volumenstrom in Abhängigkeit von einem 0-10V Signal (LS) (z.B. CO2 Sensor).
- Management von 4 Zeitprogrammen.
- Alarm bei Defekten, Grenzwerten und Überdruck.
- Luftvolumenstrommanagement bei Feueralarm.
- BOOST Funktion, die es ermöglicht, mit einem voreinstellbaren Volumenstrom (Zu- / Abluft) den aktuellen Wert zu überschreiben
- Automatisches Management der Jalousieklappen (CT) (über das SAT 3 Relais).
- Sicherung des Einfrierschutzes der CRB durch Modulation des Volumenstromes.
- Anzeige der Einstellungen und der Werte der Ventilatoren
- Analoge Ausgangssignale für Luftvolumenstrom und Druck
- Erweitertes Setup

Folgende Optionen können mit dem Controller CTR-i/o Modul kombiniert werden:

 Touchpanel TP-2 Option: Erweiterter Funktionsumfang gegenüber RC-1, graphische Kontrolle und Netzwerkfähigkeit bis zu 247 Geräte (siehe hierzu die Touchpanel TP-2 Installations- und Bedienungsanleitung für detaillierte Informationen).

• SAT BA/KW Option:

Regelung von 2 externen Wärmetauschern im Zuluftkanal (elektrisch/Wasser, heizen und/oder kühlen). (Siehe hierzu die SAT BA/KW Installations- und Bedienungsanleitung für detaillierte Informationen)

- SAT MODBUS Option:
 MODBUS RTU Kommunikation (siehe hierzu die MODBUS RTU Installations- und Bedienungsanleitung für detaillierte Informationen).
- TCP/IP Modem Option: MODBUS TCP/IP Kommunikation (siehe hierzu die MODBUS TCP/IP Installations- und Bedienungsanleitung f
 ür detaillierte Informationen).
- GPRS Modem Option: GPRS Kommunikation (siehe hierzu die GPRS Installations- und Bedienungsanleitung f
 ür detaillierte Informationen).
- Die SAT3 Option ist ein Stromkreis mit 2 Relais (2 SAT3 können aufgesteckt werden)
 - Bei Position OR1/OR2: Betriebstatus der Ventilatoren ("Fan On/ Off") und "Druckalarm" -Warnung und/oder
 - Bei Position OR3/OR4: Status des PWW-Nacherhitzers und des Bypasses

Siehe separate Installationshandbücher für jede der genannten Optionen.

2.2 Kurzanleitung Inbetriebnahme mit RC-1

Die CRB wird steckerfertig und mit Grundparametern programmiert ausgeliefert und ist nach Anschluss des Fernbedienteils RC-1 (10 m Kabel liegt bei) sofort betriebsbereit.

Schließen Sie zunächst das Gerät elektrisch an. Dafür den/die vorkonfektionierten CEE-Stecker mit dem 5 m Anschlusskabel mit der bauseitigen Steckdose verbinden.

Wenn das Gerät elektrisch, luftseitig, und mit dem Kondensatablauf angeschlossen ist erfolgt die erste Inbetriebnahme.

<u>Achtung:</u> Das WRG-Gerät darf nicht während Baumaßnahmen (extreme Verschmutzung) und zur Entfeuchtung von Neubauten (Kondensation!) verwendet werden!

Kurzanleitung Inbetriebnahme:

1. Schalten Sie zunächst den / die Hauptschalter auf "ON" (seitlich am Gerät, siehe 3.1).

2. Drücken Sie die "I" -Taste, die Anlage fährt mit den vorgegebenen Grundparametern an
3. Drücken Sie die linke "Modus"-Taste, die obere LED "Setup" LED muss leuchten
4. Drücken Sie die "SETUP"-Taste ca. 3 Sekunden lang, bis der Text "SETUP" im Display erscheint.

5. Folgen Sie den Programmieranweisungen in der jeweiligen Tabelle für den entsprechenden Modus (4.3.1 ff.)

Achtung: Es muss die Betriebsart (CA, LS oder CPs) sowie der planmäßige Nennvolumenstrom und ggf. der Volumenstrom für Absenkbetrieb bekannt sein!

- CA Constant Airflow (konstanter Volumenstrom) siehe 4.3.2
- LS Link to Signal (Führung über 0-10 V Signal) von externer Führungsgröße siehe 4.3.3
- CPs Constant Pressure Signal (konstanter Druck, wahlweise für Zuluft- oder Abluftseite), hierfür ist der Anschluss eines externen Drucksensors notwendig siehe 4.3.4

6. Über das "*Erweiterte Setup*" - siehe Anhang, können Sie die Betriebsparameter weiter verändern / anpassen und auch den Wartungsalarm / Filterwechsel in Stunden festlegen (Siehe hierzu: RESET SERVICE ALARM).
Der Wartungsalarm / Filterwechsel ist werkseitig auf 4400 h (ca. ½ Jahr) vorprogrammiert und kann über das *Erweiterte SETUP* zurückgesetzt werden (Reset).

2.3 Aufstellen der Geräte - Innenaufstellung

- Einbringmaß beachten (Türen und Durchgänge müssen ausreichend große Öffnung haben)!
- Installieren Sie die CRB auf einer ebenen Oberfläche.
- Sorgen Sie f
 ür einen freien Zugang zu allen Bauteilen (Kontrolleinrichtungen, Ventilatoren, Filter usw.) f
 ür Wartungszwecke und um den m
 öglichen Austausch fehlerhafter Teile zu gew
 ährleisten. Wir empfehlen einen minimalen Abstand von 100 cm vor dem Ger
 ät und einen Abstand von 60 cm hinter dem Ger
 ät einzuhalten.
- Es ist große Sorgfalt auf die Dichtheit des Gerätes verwendet worden. Stellen Sie sicher, dass auch das Kanalnetz insbesondere an den Verbindungsstellen mit der Einheit luftdicht ist.

2.3.1 Kondensatablauf - Innenaufstellung

• Der Siphon muss richtig installiert werden, um den Wasserabfluss sicherzustellen:

Prüfen Sie vor Beginn folgende Punkte:

- Die Kondensatwanne muss wasserdicht sein.
- Die Verbindung zwischen der Kondensatwanne und dem Abfluss muss luftdicht sein.
- Die Installationshöhe des Siphons beträgt 180 mm Mitte Rohr.
- Die Druckdifferenz zwischen Innen- und Außenseite des Gerätes darf nicht höher als 350 Pa sein! Bei größerer Druckdiffernez sind gesonderte Maßnahmen zur sicheren Kondensatableitung, z.B. der Einsatz des Kugelsiphones Art.-Nr. 0043.0699 (Saugsiphon) vorzusehen!
- Das Kondensat ist in einen freien Auslauf zu führen.
- Das Gefälle der Abflussleitung muss mindestens 1 cm/m betragen.
- Der Siphon muss für Reinigungszwecke zugänglich sein.
- Für die sichere Kondensatabfuhr bei Frost raten wir dringend zum Einsatz einer elektrischen Begleitheizung für den Kondensatablauf!



2.4 Aufstellen der Geräte - Außenaufstellung

- Installieren Sie die Reco-Boxx auf einer ebenen Oberfläche.
- Sorgen Sie für einen freien Zugang zu allen Bauteilen (Kontrolleinrichtungen, Ventilatoren, Filter usw.) für Wartungszwecke und um den möglichen Austausch fehlerhafter Teile zu gewährleisten. Wir empfehlen einen minimalen Abstand von 100 cm vor dem Gerät und einen Abstand von 60 cm hinter dem Gerät einzuhalten.
- Es ist große Sorgfalt auf die Dichtheit des Gerätes verwendet worden. Stellen Sie sicher, dass auch das Kanalnetz insbesondere an den Verbindungsstellen mit der Einheit luftdicht ist.
- Beachten Sie bei Außenaufstellung:

٠

- die dominierende Windrichtung:
 - Schützen Sie insbesondere die Lufteintritte vor starkem Wind und Regen.
 - Bei starken Windlasten ist das Gerät fest auf einer gesicherten Unterkonstruktion zu verschrauben!
- die mögliche Schneehöhe: Die Außenluftansaugung muss im Winter schneefrei bleiben. Eventuell muss das Gerät auf einem Sockel installiert werden oder die Ansaugung muss mit einem Rohrkanal nach oben verlängert werden.

2.4.1 Kondensatablauf - Außenaufstellung

• Der Siphon muss richtig installiert werden, um den Wasserabfluss sicherzustellen :

Der mit Reco-Boxx für Außenaufstellung mitgelieferte Siphon ist ein Spezialsiphon mit Membran. Er muss nicht an eine Abflussleitung angeschlossen werden, das Wasser kann direkt abfließen. Die integrierte Membran gewährleistet Luftdichtheit.

Prüfen Sie vor Beginn folgende Punkte:

- Die Kondensatwanne muss wasserdicht sein.
- Die Verbindung zwischen der Kondensatwanne und dem Abfluss muss luftdicht sein.
- Die Installationshöhe des Siphons beträgt 180 mm Mitte Rohr.
- Die Druckdifferenz zwischen Innen- und Außenseite des Gerätes darf nicht höher als 350 Pa sein! Bei größerer Druckdifferenz sind gesonderte Maßnahmen zur sicheren Kondensatableitung, z.B. der Einsat des Kugelsiphons Art.-Nr. 0043.0699 (Saugsiphon) vorzusehen!
- Das Kondensat ist in einen freien Auslauf zu führen.
- Das Gefälle der Abflussleitung muss mindestens 1 cm/m betragen.
- Der Siphon muss für Reinigungszwecke zugänglich sein.
- Für die sichere Kondensatabfuhr bei Frost raten wir dringend zum Einsatz einer elektrischen Begleitheizung für den Kondensatablauf!



Seite 22 von 62



2.4.2 Montage des Regendaches RD (Außenaufstellung, optional)

Das Dach wird aus Transportgründen einzeln geliefert. Folgen Sie den nachfolgenden Instruktionen für eine fachgerechte Montage:

a) Platzieren Sie die Einzelteile des Daches auf der Oberseite der Reco-Boxx über den Silikondichtungen. Stellen Sie sicher, dass das Dach symmetrisch angeordnet wird und die Oberseite gleichmäßig bedeckt ist. (Vorgeschlagener Überstand: +/-50mm an den Seiten, +/-100mm auf den Stirnseiten).



b) Verwenden Sie die beigelegten M8-Schrauben zur Verschraubung von Dach und Reco-Boxx. Die Schrauben müssen ins Aluminiumprofil geschraubt und richtig ausgerichtet werden. Markieren Sie die Schraubenposition mit einem Stift. Setzen Sie die Plastikkappen auf die Schraubenköpfe.

c) Bringen Sie Silikon in die U-Schienen ein, die zur Verbindung der einzelnen Dachteile dienen und setzen Sie diese Schienen auf die Dachteile auf (wie in den Bildern c und d gezeigt)





b)

e) Legen Sie umlaufend eine Silikonnaht zwischen den Aluminiumprofilen und dem Dach (siehe Bild e).



2.5 Normen und Vorschriften

Bei der Planung und Ausführung müssen folgende Normen berücksichtigt werden:

DIN 1946-1	Raumlufttechnik, Terminologie und Symbole
DIN 1946-6	Raumlufttechnik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen; Anforderungen, Ausführung,
	Abnahme (VDI-Lüftungsregeln)
DIN 1946-10	Raumlufttechnik, Lüftung von Wohnungen
DIN 4102	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4108-7	Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von
	Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise
DIN 18017-1	Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster; Einzelschachtanlagen ohne Ventilatoren
DIN 18017-3	Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster mit Ventilatoren
DIN V 24194 DIN EN 779	Kanalbauteile für lufttechnische Anlagen; Dichtheit; Dichtheitsklassen von Luftkanalsystemen Partikel-Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik
DIN EN 832	Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden. Berechnung des Heizenergiebedarfs -
DITELTOOL	Wohngebäude
DIN EN 12831	Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast
DIN EN 13779	Lüftung von Nichtwohngebäuden
EN 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine
	Anforderungen
EN 60335-2-30	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -
	Teil 2 - 30: Besondere Anforderungen für Raumheizgeräte
VDI 2071	Wärmerückgewinnung in raumlufttechnischen Anlagen
VDI 2081	Geräuscherzeugung und Lärmminderung in raumlufttechnischen Anlagen
VDI 2087	Luftleitungssysteme - Bemessungsgrundlagen
VDI 3801	Betreiben von raumiuttechnischen Anlagen
	Hygienische Antorderungen an raumiuttechnische Anlagen
VDIMA 24186	11, 12 Leistungsprogramm für die Wartung von luttechnischen und anderen technischen
	Austustungen in Gebauden Teil 1: Luftteebnische Ceröte und Anlegen:
	Teil 2: Heiztechnische Geräte und Anlagen
	Frichtung von Starketromanlagen mit Nennspannungen his 1000 V/VRG 20 Kälteanlagen
DIN VDE 0100	
Die ieweilige Lan	desbauordnung
EnEV	Verordnung über energieeinsparenden Wärmeschutz und energieeinsparende Anlagentechnik
	bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV)
LüAR	Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen.

 Lüftungsanlagenrichtlinie LüAR

 Baurecht
 Bauaufsichtliche Richtlinien

3 Allgemeine Wartungshinweise



3.1 Allgemeines Schema der Compact Recovery Boxx CRB

- 1. Hauptschalter für die Stromversorgung der Ventilatoren und Kontrolleinrichtungen mit 5 m Anschlusskabel und 3-Pol. CEE-Stecker. Achtung: der Hauptschalter muss zugänglich sein!
- 2. Zentrale Regel- und Steuereinheit RS mit i/o Modul (werkseitig vorverdrahtet)
- 3. Fernbedienung (RC-1)
- 4. Zuluftventilator
- 5. Fortluftventilator
- 6. Wärmetauscher und Sommerbypassklappe
- 7. Kondensatwanne
- 8. Kondensatablauf
- 9. Außenluftfilter F7
- 10. Abluftfilter G4

Bauseits sind durch den Installateur das Steuermodul (z.B. RC-1 Fernbedienung (9)) mit dem i/o Modul (2) zu verbinden. Ein 10 m Kabel liegt bei. Das Kabel zur RC-1 Fernbedienung darf bis zu 1000 m max. Länge haben. Zur Stromversorgung muss die passende CEE-Steckdose bauseits installiert werden, siehe §1.8.4.

3.1.1 Fühlerpositionierung



Um eine leichtere Identifizierung der Temperatursensoren zu ermöglichen, werden 4 verschiedene Leitungsfarben verwendet:

- T1 : schwarz
- T2 : weiß
- T3 : blau

3.1.2 Anschlussbelegung CTR-i/o-Modul / Klemmenplan



3.1.3 Besondere Hinweise zum CTR-i/o-Modul und SAT3 Relais

Besondere Hinweise:

- Die Platine stellt eine Bordspannung von 12 V DC zum Schalten der Kontakte "K 1-3" und "IN 1+2" zur Verfügung.
- Durch schließen der Kontakte K1 / K2 oder K3 wird der jeweilige Volumenstrom (Stufe 1-3) aktiviert. Dieses kann auch durch externe Schalter oder bei Ansteuerung mittels BUS-System oder MSR/GLT über externe Aktoren erfolgen (siehe separate Anschlusspläne bei den gewünschten Betriebsmodis CA, LS oder CPs)
- Die Relaiskontakte R2 und R3 sind potentialfrei mit maximal 30 V DC/4A oder 230 V AC/4A zu belasten. Diese Relaiskontakte sind als "NO" (normaly open) ausgeführt (z.B. R3 "Fan on" schließt bei laufenden Ventilatoren und öffnet bei Ventilatorstillstand).
- Über folgende Relais sind Alarm- bzw. Statusmeldungen möglich:



3.2 Stromversorgung

Alle internen Kabel (Ventilatoren, Regelkomponenten, Sensoren, ...) zum Hauptschalter sind vorverdrahtet. Zur Stromversorgung ist lediglich der CEE-Stecker in die bauseits zu stellende Steckdose zu stecken. Kabellänge: 5 m, vorkonfektioniert mit CEE-Stecker.

Elektrische Spezifikationen:

Gerätetyp / Art	·Nr.	Bemessungs-	Netz-	Imax	Sicherungs-	Netz-Stecker (4)
		spannung (1)	frequenz	(2)	größe (3)	
CRB 450-L-I	ArtNr.: 0040.0451	230 V ~/N/PE	50/60 Hz	29A	C-16 A	CEE 3-pol 16A-6h
CRB 450-L-A	ArtNr.: 0040.0455	200 1 1111 2	00/00112	2,071	0.1077	
CRB 450-R-I	ArtNr.: 0040.0411					
CRB 450-R-A	ArtNr.: 0040.0415					
CRB 600-L-I	ArtNr.: 0040.0452	230 \/ ~/N/PE	50/60 Hz	314	C-16 A	CEE 3 nol 164 6h
CRB 600-L-A	ArtNr.: 0040.0456	230 V 3/11/1 L	50/00 112	3,1 A	0-10 A	
CRB 600-R-I	ArtNr.: 0040.0412					
CRB 600-R-A	ArtNr.: 0040.0416					
CRB 800-L-I	ArtNr.: 0040.0453	230 \/ ~/N/PE	50/60 Hz	354	C-16 A	CEE 3 nol 164 6h
CRB 800-L-A	ArtNr.: 0040.0457	230 V 3/11/1 L	50/00 112	3,3 A	0-10 A	CEE, 5-pol., 10A-011
CRB 800-R-I	ArtNr.: 0040.0413					
CRB 800-R-A	ArtNr.: 0040.0417					
CRB 1200-L-I	ArtNr.: 0040.0454	220 \/ ~/N/DE	50/60 47	1 Q A	C 16 A	CEE 3 pol 16A 6b
CRB 1200-L-A	ArtNr.: 0040.0458	230 V ~/IN/FE	50/00 112	4,0 A	C-10 A	CEE, 5-pol., 10A-011
CRB 1200-R-I	ArtNr.: 0040.0414					
CRB 1200-R-A	ArtNr.: 0040.0418					

(1): Erdung ist zwingend erforderlich; (2): pro Phase! (3): es wird empfohlen, aufgrund der hohen Anlaufströme grundsätzlich eine träge C-Sicherung zu verwenden. (4): CEE-Stecker am 5 m langen Netzkabel vorkonfektioniert.

Technische Spezifikationen:

Gerätetyp / Art	-Nr.	CID des	REC-	Förder-	Wirkungsgrad	Gewicht
		Ventilators	Туре	volumen		
CRB 450-L-I	ArtNr.: 0040.0451	720089	884106	100-450 m ³ /h	90-95%	75 ka
CRB 450-L-A	ArtNr.: 0040.0455	120000	001100		00 00 /0	/ o kg
CRB 450-R-I	ArtNr.: 0040.0411					
CRB 450-R-A	ArtNr.: 0040.0415					
CRB 600-L-I	ArtNr.: 0040.0452	720114	884101	$100_{-}600 \text{ m}^{3}/\text{h}$	Q1_Q4%	105 kg
CRB 600-L-A	ArtNr.: 0040.0456	720114	004101		31- 34 70	105 Kg
CRB 600-R-I	ArtNr.: 0040.0412					
CRB 600-R-A	ArtNr.: 0040.0416					
CRB 800-L-I	ArtNr.: 0040.0453	720054	88/102	$200_{800} \text{ m}^{3/b}$	00-04%	120 kg
CRB 800-L-A	ArtNr.: 0040.0457	720034	004102	200-000 111 /11	30-34 /0	120 Kg
CRB 800-R-I	ArtNr.: 0040.0413					
CRB 800-R-A	ArtNr.: 0040.0417					
CRB 1200-L-I	ArtNr.: 0040.0454	720055	994103	$300, 1200, m^{3/b}$	00 04%	175 kg
CRB 1200-L-A	ArtNr.: 0040.0458	120000	004103	500-1200 III /II	30-34 /0	175 Kg
CRB 1200-R-I	ArtNr.: 0040.0414					
CRB 1200-R-A	ArtNr.: 0040.0418					

<u>ACHTUNG</u>!: Lebensgefahr! Vor dem Öffnen des Gerätes müssen alle Stromkreise am Hauptschalter ausgeschaltet werden! Eine Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren Körperverletzungen führen.

Bei den spannungsführenden Teilen können 230 V anliegen.

Die Start/Stopp-Funktion der Ventilatoren muss über die Eingänge K1/K2/K3 oder über das Steuermodul aktiviert werden und nicht über die Stromversorgung.



4 Regelung: Konfiguration – Verdrahtung – Betrieb

Die Regelung (CTR-i/o-Modul) wird werkseitig komplett vorverdrahtet. Lediglich die Fernbedienung RC-1 und die i/o-Signale (Eingangs- und Ausgangssignale), soweit notwendig, müssen noch vom Installateur verdrahtet werden.

Damit das RC-1 verwendet werden kann, muss die Brücke zwischen IN1 und +12V entfernt werden.

4.1 Anschluss der Fernbedienung RC-1 an das CTR-i/o Modul

Die Verbindung zwischen den verschiedenen Stromkreisen erfolgt über einen Kommunikations-BUS. Verbinden Sie die Fernbedienung RC-1 mit dem CTR-i/o Modul in folgenden Schritten:

4.1.1 Öffnen des Fernbedienungsgehäuses RC-1



Benutzen Sie einen kleinen Schraubendreher zum Eindrücken der 4 Verriegelungen



2 Verriegelungen an jeder Seite



Nehmen Sie den Deckel ab



Gehäusebefestigungspunkte (Abstand = 88mm) RC-1 Maße = B: 122 mm x H: 66mm x T: 30 mm



Zur Beachtung:

- Das RC-1 Modul besitzt die Schutzklasse IP20 und darf deshalb nicht außerhalb des Gebäudes installiert werden. Wird dies trotzdem gewünscht, muss es in einem wasserdichten Gehäuse montiert werden.
- Die Konfigurationsdaten sind im CTR-i/o Modul gespeichert. Es ist deshalb im Gegensatz zur vorherigen Version nicht mehr notwendig, dass die Fernbedienung permanent mit der Regeleinheit verbunden ist um eine sichere Funktion zu gewährleisten.



4.1.2 Anschlussplan der Fernbedienung RC-1 an das CTR-i/o Modul:

Kabelspezifikation :

- Empfohlene Kabel: Kategorie 5 (CAT5) abgeschirmtes, paarweise verdrilltes Kabel mit einem Querschnitt von 0,26 ... 0,50 mm². Verwenden Sie ein Paar für die Anschlüsse GND und +12V und 1 Paar für B- und A+
- Maximale Kabellänge: 1000 m.
- Verlegen Sie das Datenkabel in entsprechendem Abstand zu Stromkabeln.
- Ist die Einheit in einem Raum mit hohem elektro-mechanischem Interferenz-Pegel installiert, empfehlen wir, die Abschirmung des Kabels nur auf einer Seite zu erden.
- Bei Außenaufstellung des Gerätes sollte ein Kabel für Außeneinsatz (UV-beständig) verwendet werden.

4.2 Auswahl der Mastereinheit

« Auswahl der Mastereinheit » bedeutet die Festlegung, welches Modul die Ventilatorsteuerung übernimmt. "Steuerung" der Ventilatoren bedeutet:

- Im CA-Modus (siehe 4.3.2): übernimmt der Master die Start/Stop-Funktion genauso wie die Auswahl der Volumenströme

- Im LS- oder CPs-Modus (siehe 4.3.3 und 4.3.4) übernimmt der Master die Start/Stop-Funktion genauso wie die Aktivierung / Deaktivierung verschiedener weiterer Aufgaben (Aufgabenmultiplikator).

1) Controller (CTR-i/o Modul) ist « Master »: Kontakt zwischen den Klemmen IN1 und +12Vdc am CTR-i/o Modul ist geschlossen.

- Der Controller ermöglicht die Steuerung der Ventilatoren über seine Eingänge.

- Die Fernbedienung RC-1 ermöglicht die Konfiguration und Visualisierung aller Parameter über das Display.

2) Fernbedienung RC-1 ist « Master »: Kontakt zwischen den Klemmen IN1 und +12Vdc am CTR-i/o Modul ist geöffnet.

Der Controller ist dann in die Steuerung des Systems integriert und dient als Verbindung zwischen Ventilatoren und Fernbedienung

- Die Fernbedienung RC-1 ermöglicht die Konfiguration und Visualisierung aller Parameter über das Display.

- Die Fernbedienung RC-1 steuert die Ventilatoren über die OFF / I / II / III – Tasten.



Anschlussplan



Mit diesem Kontakt kann automatisch zwischen dem **RC-1**-Master und dem **CTR-i/o-Modul**-Master umgeschaltet werden.

Damit ist beispielsweise folgendes möglich:

- Schaltet man vom **RC-1**-Master auf den **CTR-i/o-Modul**-Master, so stoppen automatisch alle Ventilatoren (Achtung, in diesem Fall müssen die Eingänge K1/K2/K3 am **CTR-i/o-Modul** vom Anschluss +12V getrennt sein).
- Schaltet man vom RC-1-Master auf den CTR-i/o-Modul-Master, so kann automatisch eine "Nachtabsenkung" realisiert werden (Achtung: Die Kontakte K1/K2/K3 am CTR-i/o-Modul-Master müssen richtig belegt sein, um diesen Wert zu aktivieren).

4.3 Ventilator - Regelung

4.3.1 Arbeits-Modi

Die verschiedenen Arbeits-Modi geben dem Nutzer die Möglichkeit, die Volumenströme an seine Anwendungen anzupassen.

In allen Arbeits-Modi arbeitet der **Zuluftventilator** entsprechend dem gewählten Modus und den vorgegebenen Parametern. Der Volumenstrom des **Abluftventilators** ist immer gleich einem prozentualen Anteil des aktuellen Zuluftvolumenstromes (Parameter % FOL / ZUL für Verhältnis von Abluft zu Zuluft).

Die Regelung kann in einem der 4 folgenden Arbeitsmodi betrieben werden (nachfolgend kurz beschrieben:

• CA MODUS (constant Airflow - konstanter Volumenstrom):

CA-Modus (constant airflow) bedeutet konstanter Volumenstrom.

Der Volumenstrom wird unabhängig von äußeren Druckänderungen konstant gehalten.

Durch den Nutzer können 3 konstante Volumenströme für den Zuluftventilator frei gewählt werden (m³h K1, m³h K2 und m³h K3).



• LS MODUS (link to signal - Führungsgröße ist ein 0-10 V Signal, konstanter Volumenstrom):

⇒ Ideal zur Ansteuerung mittels GLT / BUS-System

LS-Modus (link with signal) bedeutet linearer Spannungs- / Volumenstromzusammenhang.

Der Volumenstrom kann z.B. von einem CO2-Sensor über ein 0–10 Volt Signal beeinflusst werden.

Der Zuluftvolumenstrom ist eine Funktion eines linearen 0-10V Signals.

Dieses kann sowohl als positiver als auch negativer Zusammenhang programmiert werden.

Über das erweiterte SETUP kann festgelegt werden, dass die Ventilatoren beim Unter- und/oder Überschreiten eines definierten Eingangswertes stoppen.



CPs MODUS (konstant pressure signal - konstanter Druck nach F ührungsgr öße Drucksensor): Achtung: Es wird ein externer Drucksensor (0-10 V) mit externer Spannungsversorgung ben ötigt (z.B. Aerex Art.-Nr. 0043.0597)

CP-Modus (constant pressure) bedeutet konstanter Druck. Der Druck wird unabhängig von äußeren Druckänderungen konstant gehalten.

Dieser Modus kann für die Zuluft oder Abluft angewendet werden:

CPs für Zuluft: Der Volumenstrom des Zuluftventilators stellt sich so ein, dass

ein vorgegebener, im Zuluftkanal gemessener Druck konstant gehalten wird.

CPs für Fortluft: Der Volumenstrom des Fortluftventilators stellt sich so ein,

dass ein vorgegebener, im Abluftkanal gemessener Druck konstant gehalten wird.



• MODE OFF:

Dies ist kein realer Arbeitsmodus sondern nur eine Möglichkeit zur Verkürzung des Master Setups. Dann können die Ventilatoren mit der Fernbedienung RC-1 gestoppt werden (CTR-i/o Modul ist Master). Für einen Neustart der Ventilatoren muss aber einer der oben genannten Arbeitsmodi ausgewählt werden

4.3.2 CA Modus: Setup, Betriebsvorschriften und Anschlusspläne

4.3.2.1 Setup CA Modus

Das Setup wird durchgeführt mit Hilfe des LCD-Displays und der 4 Tasten SETUP, \uparrow , \downarrow und ENTER auf der RC-1. Start des Setups:

- SETUP-Modus: linke Taste drücken, bis die Setup-LED leuchtet.

- Drücken Sie die SETUP Taste, bis der Text 'SETUP' auf dem Display erscheint.

AUTO SETUP OFF

Grundsätzlich erfolgt die Auswahl der Werte mit den ↑↓ Tasten und die Bestätigung mit 'ENTER'. Zahlen müssen ziffernweise bestätigt werden.

1	SPRACHE?	Wählen Sie die Sprache aus (English, French, Dutch, German)
2	ZULUFT? xx°C BA+	Wenn über das erweiterte SETUP "SAT BA und BA +" oder "BA +/-, ausgewählt wurden, so ist die Zulufttemperatur für das mit dem BA SAT verbundene PWW-Register einzutragen.
3	ZULUFT? xx°C BA-	Wenn über das erweiterte SETUP "SAT BA und BA +" oder "BA +/-, ausgewählt wurden, so ist die Zulufttemperatur für das mit dem BA SAT verbundene PKW-Register einzutragen.
4	ARBEITS MODE	Wähle CA aus CA, LS, CPs
5	m³h K1?	Gewünschter Zuluftvolumenstrom 1 (aktiviert, wenn Kontakte zwischen K1 und +12V am CTR-i/o Modul geschlossen oder Taste I an RC-1 gewählt)
6	m³h K2?	Gewünschter Zuluftvolumenstrom 2 (aktiviert, wenn Kontakte zwischen K1 und +12V am CTR-i/o Modul geschlossen oder Taste II an RC-1 gewählt)
7	m³h K3?	Gewünschter Zuluftvolumenstrom 3 (aktiviert, wenn Kontakte zwischen K1 und +12V am CTR-i/o Modul geschlossen oder Taste III an RC-1 gewählt)
8	%FOL/ZUL	Gewünschtes Verhältnis zwischen Fortluft (FOL) und Zuluft (ZUL) [im Raum wird Über-, Unter- oder ausgeglichener Druck erzeugt
9	ZEIT SCHALT?N	Wähle J um die Zeitsteuerfunktion zu aktivieren
10		Für mehr Details siehe § 4.4
11	DRUECK ALARM?	Druckalarm ist optional. Bei Auswahl N(ein) gehe zu Pkt. 14. Bei Auswahl J(a) folgen die nächsten Schritte. Für mehr Details siehe § 4.5
12	∆ P ZUL	Festlegung des zulässigen Druckanstieges für den Zuluftvolumenstrom.
13	∆ P FOL	Festlegung des zulässigen Druckanstieges für den Fortluftvolumenstrom.
14	INIT Pa REF?	Soll der Referenzdruck (Bezugsdruck) für den Zuluft- und Abluftvolumenstrom ermittelt werden? Auswahl J oder N
15	m³h INIT	Bei Auswahl J ist hier der (Referenz-) Volumenstrom einzutragen, für den der Referenzdruck ermittelt werden soll. (gleicher Volumenstrom für Zuluft und Fortluft)
16	Pa REF INIT	Referenzdruck wird ermittelt Nach +/-1 Minute speichert das System den ermittelten Druck als Referenzdruck. Während des Vorganges werden Druck und Volumenstrom des Ventilators F1 auf dem Display angezeigt.
17	ALARM RESET?	Möglichkeit zum RESET des Alarms. Auswahl J oder N
18	ENDE KONFIG	Ende888

4.3.2.2 CA-Modus mit der Fernbedienung RC-1 als Master

- Einer der 3 möglichen Volumenströme (m³h K1, m³h K2 und m³h K3) wird mit den Tasten I / II / III auf der RC-1 ausgewählt. Die Auswahl wird durch jeweilige LED auf der RC-1 bestätigt. Der Fortluftvolumenstrom ist gleich dem vorgegebenen Verhältnis (%FOL/ZUL) zum Zuluftvolumenstrom.
- Mit der OFF-Taste werden die Ventilatoren abgeschaltet.

4.3.2.3 CA-Modus mit dem CTR-i/o Modul als Master

Einer der 3 möglichen Volumenströme (m³h K1, m³h K2 und m³h K3) wird durch das Schließen der jeweiligen Kontakte K1/K2/K3 am CTR-i/o Modul ausgewählt. Die Auswahl wird durch jeweilige LED auf der RC-1 bestätigt. Der Fortluftvolumenstrom ist gleich dem vorgegebenen Verhältnis (%FOL/ZUL) zum Zuluftvolumenstrom.

Anschlusspläne

a) Anschluss von 3 externen Kontakten an 1 Modul



b) Anschluss des 3-Stufenschalters mit 0-Stellung COM4 an 1 Modul





c) Anschluss von 3 externen Kontakten an mehrere Module

d) Anschluss des 3-Stufenschalters mit 0-Stellung COM4 an mehrere Module



4.3.3 LS Modus: Setup, Betriebsvorschriften und Anschlusspläne

4.3.3.1 Setup LS Modus

Das Setup wird durchgeführt mit Hilfe des LCD-Displays und der 4 Tasten SETUP, \uparrow,\downarrow und ENTER auf der RC-1.

Start des Setups:

- SETUP-Modus: linke Taste drücken, bis die Setup-LED leuchtet.----

- Drücken Sie die SETUP Taste, bis der Text 'SETUP' auf dem Display erscheint.



Grundsätzlich erfolgt die Auswahl der Werte mit den ↑↓ Tasten und die Bestätigung mit 'ENTER'. Zahlen müssen ziffernweise bestätigt werden.

1	SPRACHE?	Wählen Sie die Sprache aus (English, French, Dutch, German)
2	ZULUFT? xx°C (BA+)	Wenn über das erweiterte SETUP "SAT BA und BA +" oder "BA +/-, ausgewählt wurden, so ist die Zulufttemperatur für das mit dem BA SAT verbundene PWW-Register einzutragen.
3	ZULUFT? xx°C (BA-)	Wenn über das erweiterte SETUP "SAT BA und BA +" oder "BA +/-, ausgewählt wurden, so ist die Zulufttemperatur für das mit dem BA SAT verbundene PKW-Register einzutragen.
4	ARBEITS MODE	Wähle LS aus CA, LS, CPs
7	V min?	Festlegung des minimalen Spannungswertes
6	V max?	Festlegung des maximalen Spannungswertes
7	m³/h≡Vmin	Vorgabe des Volumenstromes für den minimalen Spannungswert Vmin
8 9	m³/h≡Vmax % an K3?	Vorgabe des Volumenstromes für den maximalen Spannungswert Vmax Reduzierung des Volumenstromes auf xx%, wenn Kontakte zwischen +12V und K3 (CTR i/o-Modul) geschlossen oder Taste III der RC-1 gedrückt wird. (Nachtabsenkung,)
10	%FOL/ZUL	Gewünschtes Verhältnis zwischen Fortluft (FOL) und Zuluft (ZUL) [im Raum wird Über-, Unter- oder ausgeglichener Druck erzeugt]
11	ZEIT SCHALT?N	Wähle J um die Zeitsteuerfunktion zu aktivieren
12		Für mehr Details siehe § 4.4
13	DRUECK ALARM?	Druckalarm ist optional. Bei Auswahl N(ein) gehe zu Pkt. 16. Bei Auswahl J(a) folgen die nächsten Schritte. Für mehr Details siehe § 4.5
14	∆ P ZUL	Festlegung des zulässigen Druckanstieges für den Zuluftvolumenstrom.
15	∆ P FOL	Festlegung des zulässigen Druckanstieges für den Fortluftvolumenstrom.
16	INIT Pa REF?	Soll der Referenzdruck (Bezugsdruck) für den Zuluft- und Abluftvolumenstrom ermittelt werden? Auswahl J oder N
17	m³h INIT	Bei Auswahl J ist hier der (Referenz-) Volumenstrom einzutragen, für den der Referenzdruck ermittelt werden soll. (gleicher Volumenstrom für Zuluft und Fortluft)
18	Pa REF	Referenzdruck wird ermittelt Nach +/-1 Minute speichert das System den ermittelten Druck als Referenzdruck. Während des Vorganges werden Druck und Volumenstrom des Ventilators F1 auf dem Display angezeigt.
19	ALARM RESET?	Möglichkeit zum RESET des Alarms. Auswahl J oder N
20	ENDE KONFIG	Ende



4.3.3.2 LS-Modus mit der Fernbedienung RC-1 als Master

Der Volumenstrom ist eine Funktion eines 0-10V Signals, das an die Klemmen K2 und GND des CTR-i/o Moduls angelegt wird. Der Zusammenhang zwischen Spannung und Volumenstrom ist linear. Der Fortluftvolumenstrom ist gleich dem vorgegebenen Wert [%FOL/ZUL] (ausgenommen, es werden 2 verschiedene 0-10V Signale für Zu- und Fortluft verwendet, siehe erweitertes Setup).

- Der Start / Stop der Ventilatoren wird mit den Tasten I/III und OFF vorgenommen.
- Der Drucksensor wird an die Klemmen K2 und GND des CTR-i/o Moduls gelegt.
- Durch Drücken der Taste III auf der RC-1 wird eine Volumenstromreduzierung (% on K3) aktiviert.

a) Anschluss an 1 Modul



b) Parallelanschluss mehrerer Module



(*) K2⇔ 0-10V Signal, maximal zulässige Impedanz: 1500 Ω

4.3.3.3 LS-Modus mit CTR-i/o Modul als Master

Der Volumenstrom ist eine Funktion eines 0-10V Signals, das an die Klemmen K2 und GND des CTR-i/o Moduls angelegt wird. Der Zusammenhang zwischen Spannung und Volumenstrom ist linear. Der Fortluftvolumenstrom ist gleich dem vorgegebenen Wert [%FOL/ZUL] (ausgenommen, es werden 2 verschiedene 0-10V Signale für Zu- und Fortluft verwendet, siehe erweitertes Setup).

- Der Start / Stop der Ventilatoren erfolgt über den Kontakt K1 am CTR-i/o Modul.
- Der Drucksensor wird an die Klemmen K2 und GND des CTR-i/o Moduls gelegt.
- Über den Kontakt K3 des CTR-i/o Moduls wird eine Volumenstromreduzierung (% on K3) aktiviert.

Anschlusspläne

a) Anschluss von 3 externen Kontakten an 1 Modul



b) Parallelanschluss mehrerer Module



4.3.4 CPs Modus: Setup, Betriebsvorschriften und Anschlusspläne

4.3.4.1 Setup CPs-Modus

Das Setup wird durchgeführt mit Hilfe des LCD-Displays und der 4 Tasten SETUP, ↑, ↓ und ENTER auf der RC-1. Start des Setups:

- SETUP-Modus: linke Taste drücken, bis die Setup-LED leuchtet.---

- Drücken Sie die SETUP Taste, bis der Text 'SETUP' auf dem Display erscheint.



Grundsätzlich erfolgt die Auswahl der Werte mit den ↑↓ Tasten und die Bestätigung mit 'ENTER'. Zahlen müssen ziffernweise bestätigt werden.

1	SPRACHE?	Wählen Sie die Sprache aus (English, French, Dutch, German)
2	ZULUFT?	Wenn über das erweiterte SETUP "SAT BA und BA +" oder "BA +/-"
	xx°C (BA+)	ausgewählt wurden, so ist die Zulufttemperatur für das mit dem BA SAT verbundene PWW-Register einzutragen.
3	ZULUFT?	Wenn über das erweiterte SETUP "SAT BA und BA +" oder "BA +/-"
	xx°C (BA-)	ausgewählt wurden, so ist die Zulufttemperatur für das mit dem BA SAT verbundene PKW-Register einzutragen.
4	ARBEITS MODE	Wähle CPs aus CA, LS, CPs
5	CPs Auf ZULUFT	Auswahl 'Kontanter Druck" für Zuluft (Auswahl ZULUFT), oder für Fortluft (Auswahl FORTLUFT) oder für beide Volumenströme (Auswahl ZU+FORT).
		Wenn ZU+FORT ausgewählt, springe zu Pkt. 10.
6	% an K3?	Reduzierung des Volumenstromes auf xx%, wenn Kontakte zwischen +12V und K3 (CTR-i/o Modul) geschlossen oder Taste III der RC-1 gedrückt wird. (Nachtabsenkung,)
7	%FOL/ZUL	Gewünschtes Verhältnis zwischen Fortluft (FOL) und Zuluft (ZUL) [im Raum wird Über-, Unter- oder ausgeglichener Druck erzeugt]
8	ZEIT	Wähle J um die Zeitsteuerfunktion zu aktivieren
	SCHALT?N	
9		Für mehr Details siehe § 4.4
10	INIT CPS REF ? N	Ermittlung des konstant zu haltenden Referenzdruckes ?
		Wähle J um die Ermittlung des Referenzdruckes zu aktivieren.
11	INIT via AIRFLOW?	Bei J (Pkt. 7): Auswahl, ob der Referenzdruck automatisch über den Volumenstrom ermittelt oder manuell vorgegeben wird.
Ermit	tlung über Volumenstro	om (voreingestellt):das Gerät ermittelt automatisch den Referenzdruck
12	0000 m ³ h	Festlegung des Zuluft-Volumenstromes, dem der Referenzdruck zugeordnet werden soll (wenn ZULUFT oder ZU+FORT in Pkt. 7 ausgewählt wurde).
13	INIT FOL 0000 m³h	Festlegung des Fortluft-Volumenstromes, dem der Referenzdruck zugeordnet werden soll (wenn FORTLUFT oder ZU+FORT in Pkt. 7 ausgewählt wurde).
14	INIT ZUL	Initialisierung des CPs-Zusammenhanges für Zuluft(wenn ZULUFT oder
P	xx,x V	ZU+FORT in Pkt. 7 ausgewählt wurde).
Ģ		Nach 1 Minute speichert das System den Druckwert des Sensors, der beim dewählten Volumenstrom (Pkt. 11) gemessen wird
	xxxx m ³ h	Auf dem Display werden der aktuelle Volumenstrom und der aktuelle
		Sensordruckwert angezeigt.
15	INIT FOL	Initialisierung des CPs-Zusammenhanges für Fortluft (wenn FORTLUFT
a	xx,x V	oder ZU+FORT in Pkt. 7 ausgewählt wurde).
Ś		Nach 1 Minute speicher das System den Druckwert des Sensors, der beim
	INTFOL	gewannen volumenstionn (FKL TT) gemessen wird.



	xxxx m ³ h	Auf dem Display werden der aktuelle Volumenstrom und der aktuelle Sensordruckwert angezeigt.
16	ALARM RESET?	Möglichkeit zum RESET des Alarms. Auswahl J oder N
17	END SETUP	Die Konfiguration des Systems ist beendet.
Druck	kvorgabe (siehe erweite	rtes Setup): der Nutzer gibt den Referenzdruck vor
18	ZUL REF ? xx,x V	Festlegung des Referenzdruckes als Spannungswert für die Zuluft (wenn ZULUFT oder ZU+FORT in Pkt. 7 ausgewählt wurde).
19	FOL REF ? xx,x V	Festlegung des Referenzdruckes als Spannungswert für die Fortluft (wenn FORTLUFT oder ZU+FOR in Pkt. 7 ausgewählt wurde).
20	ALARM RESET?	Möglichkeit zum RESET des Alarms. Auswahl J oder N
21	ENDE KONFIG	Die Konfiguration des Systems ist beendet.

CPs für Zuluftseite: Der Zuluftvolumenstrom wird automatisch so angepasst, dass ein konstanter Druck entsprechend den Vorgaben am Sensor gemessen wird. Der Fortluftvolumenstrom ist gleich dem vorgegebenen Wert [%FOL/ZUL].

CPs für Abluftseite: Der Fortluftvolumenstrom wird automatisch so angepasst, dass ein konstanter Druck entsprechend den Vorgaben am Sensor gemessen wird. Der Zuluftvolumenstrom ist gleich 1 / vorgegebenen Wert [%FOL/ZUL].

CPs für ZULUFT + FORTLUFT: Der Zuluftvolumenstrom wird automatisch so angepasst, dass ein konstanter Druck eingehalten wird, der an einem am Anschluss K2 angeschlossenen Drucksensor gemessen wird. Der Fortluftvolumenstrom wird automatisch so angepasst, dass ein konstanter Druck eingehalten wird, der an einem am Anschluss K3 angeschlossenen Drucksensor gemessen wird.



4.3.4.2 CPs-Modus mit der Fernbedienung RC-1 als Master

- Der Start / Stop der Ventilatoren wird mit den Tasten I/III und OFF auf der RC-1 vorgenommen.
- Der Drucksensor wird an die Klemmen K2 und GND des CTR-i/o Moduls gelegt. Ist der Modus CPs für Zuluft und Fortluft ausgewählt, so wird der Drucksensor für die Zuluft an die Klemmen K2 und GND und der Drucksensor für die Fortluft an die Klemmen K3 und GND angelegt.
- Durch Drücken der Taste III auf der RC-1 wird eine Volumenstromreduzierung (% on K3) aktiviert.

a) Anschluss an 1 Modul



b) Parallelanschluss mehrerer Module



(*) K2 \Rightarrow 0-10V Signal, maximal zulässige Impedanz: 1500 Ω

4.3.4.3 CPs-Modus mit dem CTR-i/o Modul als Master

- Der Start / Stop der Ventilatoren erfolgt über den Kontakt K1 am CTR-i/o Modul.
- Der Drucksensor wird an die Klemmen K2 und GND des CTR-i/o Moduls gelegt.
- Über den Kontakt K3 des CTR-i/o Moduls wird eine Volumenstromreduzierung (% on K3) aktiviert.

a) Anschluss von 3 externen Kontakten an 1 Modul



b) Parallelanschluss mehrerer Module



4.4 Zeitschaltfunktionen

4.4.1 Definition

Die Regelung erlaubt es, 4 Zeitprogramme festzulegen und Tage auszuschließen.

- Auswahl für jedes Zeitprogramm:
 - Im CA-Modus: gewünschter Volumenstrom durch Auswahl m³h K1 / m³h K2 / m³h K3 / AUS (Stop) -
 - Im LS-Modus: AN / AUS -_
 - Im CPs-Modus: AN / AUS

Für jeden Tag der Woche kann ausgewählt werden: AUTO / AUS (Funktion als "normaler" oder aus dem Programm "ausgeschlossener" Tag)

4.4.2 Konfiguration

		[TS = Timer Start]
1	CONFIG ZEIT? N	Wähle 'J' um die Zeitschaltfunktion zu aktivieren
2	UHRZEIT xx:xx	Aktuelle Zeiteingabe
3	DATUM: xx/xx/xx	Aktuelle Datumeingabe
4	ZEIT SCHALT? N	Wähle 'J' um die Zeitschaltfunktion zu aktivieren
Im C/	A Modus	
5	ZEIT 1:	Eingabe der Startzeit für Programm 1. (Ohne Angabe inaktiv).
6	ZULUFT 0000 m³h	Für TS1, Vorgabe des Zuluftvolumenstromes (0000 = Ventilator stop)
7	FORTLUFT 0000 m³h	Für TS1, Vorgabe des Fortluftvolumenstromes (0000 = Ventilator stop)
8	ZEIT 2: :	Eingabe der Startzeit für Programm 2. (Ohne Angabe inaktiv).
9	ZULUFT 0000 m³h	Für TS2, Vorgabe des Zuluftvolumenstromes (0000 = Ventilator stop)
10	FORTLUFT 0000 m³h	Für TS2, Vorgabe des Fortluftvolumenstromes (0000 = Ventilator stop)
11	ZEIT 3: :	Eingabe der Startzeit für Programm 3. (Ohne Angabe inaktiv).
12	ZULUFT 0000 m³h	Für TS3, Vorgabe des Zuluftvolumenstromes (0000 = Ventilator stop)
13	FORTLUFT 0000 m ³ h	Für TS3, Vorgabe des Fortluftvolumenstromes (0000 = Ventilator stop)
14	ZEIT 4:	Eingabe der Startzeit für Programm 4. (Ohne Angabe inaktiv).
15	ZULUFT 0000 m³h	Für TS4, Vorgabe des Zuluftvolumenstromes (0000 = Ventilator stop)
16	FORTLUFT 0000 m³h	Für TS4, Vorgabe des Fortluftvolumenstromes (0000 = Ventilator stop)



Im LS	6 Modus	
5	ZEIT 1:	Eingabe der Startzeit für Programm 1. (Ohne Angabe inaktiv).
6	SOLLWERT LS 000 %	Für TS1, Vorgabe des Koeffizienten (%) basierend auf dem Zusammenhang zwischen Spannungswert und Volumenstrom (m³/h≡Vmin und m³/h≡Vmax im Setup). Auswahl 000 stoppt Zuluft- und Abluftventilatoren.
7	%FOL/ZUL 100 %	Für TS1, Vorgabe des Volumenstromverhältnisses zwischen Fortluft (Ventilator F3,F4) und Zuluft (Ventilatoren F1,F2).
8	ZEIT 2: :	Eingabe der Startzeit für Programm 2. (Ohne Angabe inaktiv).
9	SOLLWERT LS 000 %	Für TS2, Vorgabe des Koeffizienten (%) basierend auf dem Zusammenhang zwischen Spannungswert und Volumenstrom (m³/h≡Vmin und m³/h≡Vmax im Setup). Auswahl 000 stoppt Zuluft- und Abluftventilatoren.
10	%FOL/ZUL 100 %	Für TS2, Vorgabe des Volumenstromverhältnisses zwischen Fortluft (Ventilator F3,F4) und Zuluft (Ventilatoren F1,F2)
11	ZEIT 3: :	Eingabe der Startzeit für Programm 3. (Ohne Angabe inaktiv).
12	SOLLWERT LS 000 %	Für TS3, Vorgabe des Koeffizienten (%) basierend auf dem Zusammenhang zwischen Spannungswert und Volumenstrom (m³/h≡Vmin und m³/h≡Vmax im Setup). Auswahl 000 stoppt Zuluft- und Abluftventilatoren.
13	%FOL/ZUL 100 %	Für TS3, Vorgabe des Volumenstromverhältnisses zwischen Fortluft (Ventilator F3,F4) und Zuluft (Ventilatoren F1,F2)
14	ZEIT 4: :	Eingabe der Startzeit für Programm 4. (Ohne Angabe inaktiv).
15	SOLLWERT LS 000 %	Für TS4, Vorgabe des Koeffizienten (%) basierend auf dem Zusammenhang zwischen Spannungswert und Volumenstrom (m³/h≡Vmin und m³/h≡Vmax im Setup). Auswahl 000 stoppt Zuluft- und Abluftventilatoren.
16	%FOL/ZUL 100 %	Für TS4, Vorgabe des Volumenstromverhältnisses zwischen Fortluft (Ventilator F3,F4) und Zuluft (Ventilatoren F1,F2)
Im CF	Ps Modus	
5	ZEIT 1: :	Eingabe der Startzeit für Programm 1. (Ohne Angabe inaktiv).
6	SOLLWERT CPs 000 %	Für TS1, Vorgabe des Koeffizienten (%), basierend auf den im Setup festgelegten Druckvorgaben. Auswahl 000 stoppt Zuluft- und Abluftventilatoren.
t7	%FOL/ZUL 100 %	Für TS1, Vorgabe des Volumenstromverhältnisses zwischen Fortluft (Ventilator F3,F4) und Zuluft (Ventilatoren F1,F2)
8	ZEIT 2: :	Eingabe der Startzeit für Programm 2. (Ohne Angabe inaktiv).
9	SOLLWERT CPs 000 %	Für TS2, Vorgabe des Koeffizienten (%), basierend auf den im Setup festgelegten Druckvorgaben Auswahl 000 stoppt Zuluft- und Abluftventilatoren.
10	%FOL/ZUL 100 %	Für TS2, Vorgabe des Volumenstromverhältnisses zwischen Fortluft (Ventilator F3,F4) und Zuluft (Ventilatoren F1,F2)
11	ZEIT 3:	Eingabe der Startzeit für Programm 3. (Ohne Angabe inaktiv).



12	SOLLWERT CPs 000 %	Für TS3, Vorgabe des Koeffizienten (%), basierend auf den im Setup festgelegten Druckvorgaben. Auswahl 000 stoppt Zuluft- und Abluftventilatoren
13	%FOL/ZUL 100 %	Für TS3, Vorgabe des Volumenstromverhältnisses zwischen Fortluft (Ventilator F3,F4) und Zuluft (Ventilatoren F1,F2)
14	ZEIT 4: :	Eingabe der Startzeit für Programm 4. (Ohne Angabe inaktiv).
15	SOLLWERT CPs 000 %	Für TS4, Vorgabe des Koeffizienten (%), basierend auf den im Setup festgelegten Druckvorgaben. Auswahl 000 stoppt Zuluft- und Abluftventilatoren.
16	%FOL/ZUL 100 %	Für TS4, Vorgabe des Volumenstromverhältnisses zwischen Fortluft (Ventilator F3,F4) und Zuluft (Ventilatoren F1,F2)
Für a	lle Arbeits-Mod	li
17	TAG AUS N	Wähle J, wenn die TAG-AUS-Funktion aktiviert werden soll
18	MONTAG AUTO	Ist die TAG-AUS-Funktion aktiviert: Für Montag Auswahl von AUTO (normale Zeitprogrammfunktion) oder AUS (keine Lüftung am Montag)
19	DIENSTAG AUTO	Ist die TAG-AUS-Funktion aktiviert: Für Dienstag Auswahl von AUTO (normale Zeitprogrammfunktion) oder AUS (keine Lüftung am Dienstag)
20	MITTWOCH AUTO	Ist die TAG-AUS-Funktion aktiviert: Für Mittwoch Auswahl von AUTO (normale Zeitprogrammfunktion) oder AUS (keine Lüftung am Mittwoch)
21	DONNERST AUTO	Ist die TAG-AUS-Funktion aktiviert: Für Donnerstag Auswahl von AUTO (normale Zeitprogrammfunktion) oder AUS (keine Lüftung am Donnerstag)
22	FREITAG AUTO	Ist die TAG-AUS-Funktion aktiviert: Für Freitag Auswahl von AUTO (normale Zeitprogrammfunktion) oder AUS (keine Lüftung am Freitag)
23	SAMSTAG AUTO	Ist die TAG-AUS-Funktion aktiviert: Für Samstag Auswahl von AUTO (normale Zeitprogrammfunktion) oder AUS (keine Lüftung am Samstag)
24	SONNTAG AUTO	Ist die TAG-AUS-Funktion aktiviert: Für Sonntag Auswahl von AUTO (normale Zeitprogrammfunktion) oder AUS (keine Lüftung am Sonntag)

4.4.3 Aktivieren der Zeitschaltfunktion

Zum Aktivieren der Zeitschaltfunktion am Bedienteil RC-1 folgendermaßen vorgehen:

Um die Zeitschaltfunktion zu aktivieren, muss die linke Taste ca. 3 sek. Lang gedrückt werden, bis die gelbe LED im oberen Feld « AUTO » leuchtet.





Um wieder in den manuellen Betrieb zu wechseln, muss die linke Taste ca. 3 sek. Lang gedrückt werden, bis die gelbe LED im unteren Feld « OFF / 1 / 2 / 3 » leuchtet.

4.5 Alarm

4.5.1 Alarm - Typen

Typ 1: Alarm zeigt einen Ventilatorfehler an.

Alarm zeigt einen Fehler am Ventilator Fx an.

Dieses Problem wird normalerweise vom Motor verursacht und nicht durch ein internes Kabel oder die Steuerung. Siehe **1** in folgender Tabelle 4.5.2.

Typ 2: Alarm bei Druckänderungen (nur bei CA- und LS-Modus).

Alarm zeigt an, daß ein vorgegebener Druckwert am Ventilator Fx erreicht wurde. Setup des Druckalarms im CA- oder LS- Modus (siehe § 4.3.2.1 und 4.3.3.1):

DRUECK ALARM?	Druckalarm ist optional. Bei Auswahl N(ein) gehe zu Pkt. 16. Bei Auswahl J(a) folgen die nächsten Schritte.
∆ P ZUL	Festlegung des zulässigen Druckanstieges für den Zuluftvolumenstrom.
∆ P FOL	Festlegung des zulässigen Druckanstieges für den Fortluftvolumenstrom.
INIT Pa REF?	Soll der Referenzdruck (Bezugsdruck) für den Zuluft- und Abluftvolumenstrom ermittelt werden? Auswahl J oder N
m³h INIT	Bei Auswahl J ist hier der (Referenz-) Volumenstrom einzutragen, für den der Referenzdruck ermittelt werden soll. (gleicher Volumenstrom für Zuluft und Fortluft)
Pa REF INIT xxxx m ³ h xxxx Pa	Referenzdruck wird ermittelt Nach +/-1 Minute speichert das System den ermittelten Druck als Referenzdruck. Während des Vorganges werden Druck und Volumenstrom des Ventilators F1 auf dem Display angezeigt.

Siehe **2** in folgender Tabelle.

Typ 3: Alarm zeigt ein Problem während der Initialisierung des Referenzdruckes für den Druckalarm. 4 Möglichkeiten:

- Aktueller Volumenstrom < geforderter Volumenstrom : Arbeitspunkt liegt "zu hoch" (zu hoher Druck) für den maximal erreichbaren Druck beim geforderten Volumenstrom.
- Aktueller Volumenstrom > geforderter Volumenstrom: der nominelle Volumenstrom f
 ür die Initialisierung des Druckalarms kann nicht erreicht werden, weil er au
 ßerhalb des Kennlinienfeldes (untere Grenze) des Ventilators liegt.
- Instabile Druckverhältnisse ("Pumpen").
- Der geforderte Volumenstrom wird nach 3 Minuten nicht erreicht.

Siehe 3 in folgender Tabelle.

Paréf kann nicht festgelegt werden und die Ventilatoren stoppen.

Drücke 'RESET' unter Nutzung von 'SETUP' auf der RC-1, oder mit der 'RESET'-Taste am CTR-i/o Modul.

- Tritt der Fehler während der Initialisierung des gewünschten Druckes im CP-Modus auf: Es müssen Änderungen vorgenommen werden (Änderung des Arbeitspunktes des Ventilators durch Reduzierung des Systemdruckes, Änderung des Volumenstromes usw...) über einen Neustart des SETUP's.



Typ 4: Alarm zeigt an, dass das System die Vorgaben nicht erreichen kann.

Die Vorgaben (konstanter Volumenstrom oder konstanter Druck) können nicht erreicht werden. Siehe **4** in folgender Tabelle.

Typ 5: Alarm zeigt einen Datenfehler in der Steuereinheit an.

Die Grunddaten in der Steuereinheit sind verloren. Führen Sie ein TOTAL RESET über das erweiterte Setup aus. Wird das Problem dadurch nicht gelöst, muss das CTR-i/o Modul zur Neuprogrammierung eingesandt werden. Siehe **5** in folgender Tabelle.

Typ 6: Feueralarm über einen externen Kontakt eines Feuermeldesystems.

Siehe 6 in folgender Tabelle und §3.5.4.

Nach einem Feueralarm ist es notwendig, ein RESET durchzuführen (über das SETUP auf der RC-1) oder die RESET-Taste auf dem CTR-i/o Modul zu drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Typ 7: Alarm zeigt eine notwendige Wartung an. (Konfiguration siehe "Erweitertes Setup"):

SERVICE ALARM: Zeigt an, dass die Ventilatorlaufzeit (in Stunden) ein vorgegebenes Limit erreicht hat (Festlegung im Setup)

STOP FAN: Zeigt an, dass die Ventilatorlaufzeit (in Stunden) ein vorgegebenes Limit erreicht hat **und** die Ventilatoren werden gestoppt (Festlegung im Setup).

Siehe 7 in folgender Tabelle.

Typ 8: Alarm zeigt eine Kommunikationsunterbrechung zwischen RC-1 und CTR-i/o Modul an.

Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse korrekt sind. Siehe **8** in folgender Tabelle.

Typ 9: Alarm zeigt einen Fehler an den Temperaturfühlern T1/T2/T3 an.

Einer oder mehrere Temperatursensoren T° T1/T2/T3 sind defekt oder nicht angeschlossen. Diese Sensoren sind wichtig für die Bypasssteuerung und den Einfrierschutz . Nach Behebung des Fehlers drücke 'RESET' im SETUP der Fernbedienung RC-1 oder drücke 'RESET' im CTR-i/o Modul. Siehe **9** in folgender Tabelle.

Typ 10: Alarm zeigt einen Fehler am Temperatursensor T4 an (nur mit PWW-Nacherhitzer).

Der Temperatursensor T4 ist defekt oder nicht angeschlossen. Dieser Sensor ist wichtig für den Einfrierschutz des PWW-Registers. Dafür wird das 3-Wege-Ventil geöffnet und der Kontakt für die Wasserpumpe geschlossen. Nach Behebung des Fehlers drücke 'RESET' im SETUP der Fernbedienung RC-1 oder drücke 'RESET' im CTRi/o Modul.

Siehe 10 in folgender Tabelle.

Typ 11: Alarm zeigt einen Fehler am Temperatursensor T5 an (nur mit PWW- oder EN- Nacherhitzer).

Der Temperatursensor T5 ist defekt oder nicht angeschlossen. Dieser Sensor wird für die Regelung des Nacherhitzers benötigt.

Nach Behebung des Fehlers drücke 'RESET' im SETUP der Fernbedienung RC-1 oder drücke 'RESET' im CTR-i/o Modul.

Siehe 11 in folgender Tabelle.

Typ 12: Alarm zeigt an, dass die gewünschte Zulufttemperatur nicht erreicht werden kann (nur mit PWWoder EN- Nacherhitzer).

Wenn die aktuelle Temperatur bei voll geöffnetem Ventil für länger als 15 Minuten niedriger als die gewünschte Temperatur ist)

Siehe 12 in folgender Tabelle.



4.0.2 A	Aktionen								
	Fernbec	ernbedienung RC-1 Controller CTR-i/o Modul						Ventilator	
Тур	Anzeige (1)	LED ALARM	LED Pa	LED ALARM	AL1 Relais	R2 Relais auf SAT3 (O.R.1)	LED AF		
1	ALARM VENTx	Rot	/	AN	Alarm status	/	/	Stop	
2	DRUECK ALARM	/	Rot	AN	/	geschlossen	/	/ (2)	
3	ALARM INIT Pa	Rot	/	AN	Alarm status	/	/	Stop	
4	ALARM CA, LS oder CPs	/	/	AN	/	/	1	1	
5	DATEN FEHLER	Rot	/	AN	Alarm status	/	/	Stop	
6	FEUER ALARM	Rot	/	AN	Alarm status	/	/	(3)	
7	ALARM SERVICE	Rot	/	AN	Alarm status	1	1	1	
	VENT STOP SERVICE	Rot	/	AN	Alarm status	/	1	Stop	
8	CB COM ERROR	Rot	/	/	Alarm status	/	/	1	
9	ALARM T° SENSOR 1/2/3	Rot	/	AN	Alarm status	1	1	Stop	
10	ALARM T° SENSOR 4	Rot	/	AN	Alarm status	/	/	1	
11	ALARM T° SENSOR 5	Rot	/	AN	Alarm status	/	/	1	
12	ALARM NACHERHITZ T° ZU NIEDRIG	Rot	1	AN	1	/	1	1	

4.5.2 ALARM - Tabelle

/ = keine Aktion

(1) Detaillierte Texte werden fortlaufend angezeigt.

(2) Außer im erweiterten Setup ist festgelegt worden, dass die Ventilatoren stoppen.

(3) Siehe Details in §4.5.4



4.5.2 Anschlusspläne für Relais zur Alarmanzeige:

4.5.3 Feuer-Alarm

Die Steuerung kann mit einem Feuermeldesystem verbunden werden:

- Stop/Start der Ventilatoren entsprechend den Festlegungen
- Einstellung der Volumenströme im Falle eines Feuers entsprechend den Festlegungen
- ermöglicht berechtigten Personen die Vorgabewerte zu ignorieren und die Ventilatoren bei Bedarf ein- und auszuschalten

4.5.3.1 Konfiguration

Die Konfiguration der Zuluft- / Abluftventilatoren erfolgt über das Erweiterte Setup - siehe Anhang.

4.5.3.2 Anschlussplan für Feueralarm



Wenn IN2 - 12V geschlossen = Feueralarmmeldung aktiviert (dieser Zusammenhang kann über das "*Erweiterte Setup*"-Menu umgekehrt werden).

4.6 **BOOST Funktion**

Die BOOST-Funktion ermöglicht es, einen vorgegebenen Volumenstrom zu aktivieren, der alle anderen Einstellungen überschreibt (Vorrang über alles!).

Mit der BOOST-Funktion kann auch nur ein Ventilator gesteuert und der 2. gestoppt werden.

4.6.1 Setup

Die Konfiguration wird über das Erweiterte SETUP durchgeführt.

4.6.2 Anschlussplan



4.7 BYPASS Funktion (freecooling)

Der Gegenstrom-Wärmeaustauscher ist mit einem Bypass ausgerüstet.

Ist der Bypass geöffnet, können die Ventilatoren:

- in gleicher Weise und mit gleichen Werten arbeiten wie bei geschlossenem Bypass.

- mit einem anderen festgelegten Zuluft- und Abluftvolumenstrom arbeiten. Diese Volumenströme können im Erweiterten Setup festgelegt werden.

Entsprechend den Innen- und Außentemperaturen überwacht die Steuerung das Öffnen / Schließen der Bypassklappe. Die Bypassklappe ist motorisiert und komplett werkseitig verdrahtet. Bauseits sind keine weiteren Anschlüsse notwendig.

Das O.R.4 Relais (SAT3 option) auf dem CTR-i/o Modul zeigt an, ob der Bypass geöffnet oder geschlossen ist.

Funktionsbeschreibung :

- Die Bypassklappe öffnet, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
 - Außentemperatur T° (sensor T1) < Ablufttemperatur T° (sensor T2) 1°C
 - Außentemperatur T° (sensor T1) > 15°C
 - Ablufttemperatur T° (sensor T2) > 22°C.
- Die Bypassklappe schließt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
 - Außentemperatur T° (sensor T1) > Ablufttemperatur T° (sensor T2).
 - Außentemperatur T° (sensor T1) < 14°C
 - Ablufttemperatur T° (sensor T2) < 20°C.

Diese voreingestellten Temperaturen können alle über das **ERWEITERTE SETUP** geändert werden.



4.8 Einfrierschutzsystem der Wärmerückgewinnungseinheit

Es besteht das Risiko, dass die Wärmerückgewinnungseinheit auf der Abluftseite einfriert. Eine Einfrierschutzsystem ist verfügbar:

• Reduzierung des Zuluftvolumenstromes (verminderte Kühlleistung)

4.8.1 Einfrierschutz der Wärmerückgewinnungseinheit durch Volumenstromreduzierung

Diese Funktion ist standardmäßig in der Steuerung integriert und muss nicht extra konfiguriert werden.

Beschreibung:

Um ein Einfrieren des Wärmerückgewinners zu verhindern, wird der Zuluftvolumenstrom in Abhängigkeit von der Fortlufttemperatur (Sensor S3) geregelt. Der Abluftvolumenstrom bleibt unverändert.

- T°(S3) > +3°C: Der im SETUP festgelegte Volumenstrom wird gefördert.
- 0°C < T°(S3) < +3°C : der festgelegte Zuluft-Volumenstrom wird automatisch wie folgt reduziert :
 - Im CA- oder LS-Modus : der Zuluftvolumenstrom wird bis auf 33% (AF_{low}) des festgelegten Volumenstromes (AF_n) reduziert
 - Im CPs-Modus: der Systemdruck wird auf 50% (AFlow) des vorgegebenen Druckes (AFn) reduziert
 - In diesen Fällen leuchtet die LED AF.
- T°(S3) < 0°C : der Zuluftventilator wird solange gestoppt wie T°(S3) < +1°C während 5 Minuten. In diesen Fällen blinkt die LED AF.

Alle diese voreingestellten Temperaturen können über das ERWEITERTE SETUP geändert werden.

Antifrost Diagramm:



4.9 Öffnen / Schließen der Jalousieklappen

Das Öffnen und Schließen der am Außenluft- und/oder Ablufteintritt montierten Jalousieklappe(n) erfolgt automatisch über das CTR-i/o Modul (SAT3 Option, Klappen und Servomotoren bauseits durch den Installateur).

Der Start der Ventilatoren wird verzögert, um vorher die Klappen zu öffnen. Wenn die Ventilatoren angehalten werden, schließen die Klappen.

4.9.1 Setup

Die Einstellungen für CT können über das ERWEITERTE SETUP geändert werden.

4.9.2 Anschlussplan



4.10 Displayanzeigen auf der Fernbedienung RC-1

a) Standard-Anzeigen

Standardmäßig werden der Volumenstrom, der Systemdruck sowie der Alarm-Status angezeigt.

b) Anzeige aller Parameter

Drücken der linken Taste, bis die SETUP - LED leuchtet

Durch Drücken von \uparrow und \downarrow ist es möglich, den Status aller Arbeitsparameter anzuzeigen:

- WRG Typ und optionale Komponenten (Klappen, Vor-/Nacherhitzer)
- Arbeitsmodus und Einstellwerte
- Volumenstrom / Druck jedes Ventilators
- Druckalarmeinstellungen (nur im CA- /LS-Modus)
- Alarmstatus
- Status der Eingänge K1/K2/K3/IN1/IN2/IN3/IN4
- Status der Bypassklappe
- Status des Einfrierschutzes
- T° Werte der Sensoren 1/2/3/4/5 (4 und 5 = optional)

In der Grundeinstellung werden angezeigt: aktueller Volumenstrom, Druck und Alarme (wenn aktiviert) der Ventilatoren (Schleife $1 \rightarrow 9 \rightarrow 1 \dots$):

Stufe	Anzeigetext	Notiz	Beschreibung
a)	Standard-Anze	eigetext	
1	Alarm xxx		Alarm-Typ, wenn ein Alarm ausgelöst wurde
2	ZULUFT 1 xxxx m³/h	m³/h	Aktueller Volumenstrom des Ventilators 1, Außenluft-/Zuluftseite
3	ZULUFT 1 xxxx Pa	Pa	Aktueller Gegendruck am Ventilator 1, Außenluft-/Zuluftseite
4	FORTLUFT 1 xxxx m³/h	m³/h	Aktueller Volumenstrom am Ventilator 1, Abluft-/Fortluftseite
5	FORTLUFT 1 xxxx Pa	Pa	Aktueller Gegendruck am Ventilator 1, Abluft-/Fortluftseite
6	Alarm xxx		Anzeige des Alarm - Typs
Stufe	Anzeigetext	Notiz	Beschreibung
b)	Anzeige aller F	Parameter	
1	Alarm xxx		Alarm-Typ, wenn ein Alarm ausgelöst wurde
2	REC TYPE		Anzeige des ID-Codes der Wärmerückgewinnungseinheit
3	KW IN ? JA/NEIN		Wenn die Option KW IN (elektrischer Vorerhitzer EV) vorhanden ist
4	KW OUT ? JA/NEIN		Wenn die Option KW OUT(elektrischer Nacherhitzer EN) vorhanden ist
5	NV ? JA/NEIN		Wenn die Option NV (PWW-Nacherhitzer WN) vorhanden ist
6	CT IN ? JA/NEIN		Wenn die Option CT (Jalousieklappe AUM / ABM) vorhanden ist
7	ARBEITS MODE xxx		Anzeige des gewählten Arbeits-Modus (CA, LS, CPs)
8	SOLLWERT XXXX		Anzeige des gewünschten Volumenstromes in Abhängigkeit vom Setup und dem Status der Schalter K1/K2/K3
9	SOLLWERT NV: xx°C	°C	Wenn NV (PWW-Nacherhitzer WN) vorhanden: Anzeige der gewählten Temperatur T°
10	%FOL/ZUL xxx %	%	Anzeige des gewählten Verhältnissen von Fortluft zu Zuluft. Bei empfohlener Volumenstrombalance: 100%
11	Pa ALARM ZULUFT:		Wenn aktiviert: Druckalarmdaten auf der Außenluft-/Zuluftseite
12	m³/h: xxxx Pa: xxxx	m³/h Pa	Wenn Druckalarm aktiviert: Anzeige der Setup-Werte (m³/h, Pa), bei dem der Alarm auf der Außenluft-/Zuluftseite auslöst (CA und LS Modus).

AUTO SETUP OFF

Seite **53** von **62**



13	Pa ALARM FORTLUFT:		Wenn aktiviert: Druckalarmdaten auf der Abluft-/Fortluftseite
14	m³h: xxxx Pa: xxxx	m³/h Pa	Wenn Druckalarm aktiviert: Anzeige der Setup-Werte (m³/h, Pa), bei dem der Alarm auf der Abluft-/Fortluftseite auslöst (CA und LS Modus).
15	AKTUELLE WERTE		Anzeige der aktuellen Werte
16	ZULUFT 1 xxxx m³/h	m³/h	Aktueller Volumenstrom des Ventilators 1, Außenluft-/Zuluftseite
17	ZULUFT 1 xxxx Pa	Pa	Aktueller Gegendruck am Ventilator 1, Außenluft-/Zuluftseite
18	ZULUFT 2 xxxx m³/h	m³/h	Aktueller Volumenstrom des Ventilators 2, Außenluft-/Zuluftseite. (Nur bei Geräten mit 2 Zuluftventilatoren)
19	ZULUFT 2 xxxx Pa	Pa	Aktueller Gegendruck am Ventilator 2, Außenluft-/Zuluftseite. (Nur bei Geräten mit 2 Zuluftventilatoren)
20	FORTLUFT 1 xxxx m ³ /h	m³/h	Aktueller Volumenstrom am Ventilator 1, Abluft-/Fortluftseite
21	FORTLUFT 1 xxxx Pa	Ра	Aktueller Gegendruck am Ventilator 1, Abluft-/Fortluftseite
22	FORTLUFT 2 xxxx m³/h	m³/h	Aktueller Volumenstrom am Ventilator 2, Abluft-/Fortluftseite (Nur bei Geräten mit 2 Fortluftventilatoren)
23	FORTLUFT 2 xxxx Pa	Pa	Aktueller Gegendruck am Ventilator 2, Abluft-/Fortluftseite (Nur bei Geräten mit 2 Fortluftventilatoren)
24	K1 OFFEN/GESCHL		Status des Schalters K1: OFFEN / GESCHLOSSEN
25	K2 xxxxxx		Status des Schalters K2: OFFEN / GESCHLOSSEN (CA Modus), oder xx,x V wenn (LS/CPs)
26	K3 OFFEN/GESCHL		Status des Schalters K3: OFFEN / GESCHLOSSEN
27	IN1 OFFEN/GESCHL		Status des Einganges IN1 : OFFEN / GESCHLOSSEN (Masterauswahl: i/o-Modul oder RC-1)
28	IN2 OFFEN/GESCHL		Status des Einganges IN2 : OFFEN / GESCHLOSSEN (Feueralarm)
29	IN3 OFFEN/GESCHL		Status des Einganges IN3 : OFFEN / GESCHLOSSEN (Timer)
30	IN4 OFFEN/GESCHL		Status des Einganges IN4 : OFFEN / GESCHLOSSEN (Boost)
31	T°1 xx,x °C	°C	Anzeige des aktuellen Wertes (°C) am Sensor S1 (Außenlufttemperatur T°, benötigt für Bypasssteuerung)
32	T°2 xx,x °C	°C	Anzeige des aktuellen Wertes (°C) am Sensor S2 (Ablufttemperatur, benötigt für die Bypasssteuerung)
33	T° 3 xx,x °C	°C	Anzeige des aktuellen Wertes (°C) an Sensor S3 (Fortlufttemperatur T°, benötigt für den Vereisungsschutz).
34	T°4 xx,x °C	°C	Wenn PWW-Nacherhitzer WN vorhanden: Anzeige des aktuellen Wertes T° am Sensor S4 (Einfrierschutz).
35	xx,x °C	°C	 Wenn PWW-Nachernitzer WN vornanden: Anzeige der Temperatur S5 (Temperaturkontrollsystem für PWW-Erhitzer mit 3-Wege-Ventil) (notwendig) Wenn kein PWW-Nacherhitzer WN installiert ist kann dennoch über diesen Eingang die aktuelle Zulufttemperarur angezeigt werden (Option – separater Temperaturfühler notwendig)
36	BYPASS OFFEN/GESCHL		Status der Bypass-Klappe OFFEN / GESCHLOSSEN
37	A-FROST OFF/ON		Status des Einfrierschutzes an der WRG-Einheit oder dem PWW-Nacherhitzer: OFF / ON
38	OUT1 xx.x V		Wenn PWW-Nacherhitzer WN vorhanden: Anzeige der ausgegebenen Spannung OUT1 für den Stellantrieb des 3-Wege-Ventils.
39	CT IN OFFEN/GESCHL		Wenn CT (Jalousieklappe AUM / ABM) vorhanden: Status der Klappen : GESCHLOS / OFFNEN / OFFEN
40	R3 SAT3: ON/OFF		Wenn elektrischer Vorerhitzer EV vorhanden: Status des Relais R3 (ON / OFF) am Zusatzrelais SAT3 auf dem i/o-Modul und in Reihe geschaltet mit der Kontrollplatine der Leistungsregelung des elektrischen Vorerhitzers EV.
41	R2 SAT3: ON/OFF		Wenn elektrischer Nacherhitzer EN vorhanden: Status des Relais R2 (ON / OFF) am Zusatzrelais SAT3 auf i/o-Modul und in Reihe geschaltet mit der Kontrollplatine der Leistungsregelung des elektrischen Nacherhitzers EN.



4.11 Alarm bei Ausfall eines Ventilators

Es ist möglich mit einem SAT3-Relais (optional) den Status des Ventilators anzuzeigen (Prüfung, ob der aktuelle Volumenstrom > 20% des gewünschten Volumenstromes ist) oder ob der Ventilator steht. Dazu wird das R3 Relais eines der beiden SAT3 (O.R.2) genutzt. Diese Eigenschaft gewährleistet eine höhere Sicherheit in Verbindung mit anderen Verbrauchern, weil sie anzeigt, ob der Ventilator tatsächlich arbeitet (geschlossenes Schleifenprinzip).

Anschlussplan:



4.12 Erweitertes Setup

Warnung: Nutzen Sie diese Möglichkeit nur dann, wenn Sie über gute Kenntnisse der Steuerung verfügen. Das Erweiterte Setup ermöglicht die Änderung der Parameter, die nicht in der Basiskonfiguration enthalten sind:

- Stop der Ventilatoren, wenn der Druckalarm ausgelöst wird
- Start-Drehmoment der Ventilatoren
- Verhindert den STOP der Ventilatoren (Deaktivierung der Softstop-Funktion)
- Feuer-Alarm Konfiguration
- Bypass-Temperaturen T°
- Volumenstrom, wenn Bypass geöffnet
- Zwangsweise Öffnung des Bypasses unabhängig von den Temperaturen
- AF (Frostschutz) Konfiguration
- Reaktionsgeschwindigkeit des Nacherhitzers (optional, wenn installiert)
- Im LS-Modus: Ventilatorstopp, wenn Vin < und/oder > Vorgabewert
- Im CPs-Modus: positiver oder negativer Zusammenhang - Reaktionsgeschwindigkeit des CPs-Algorithmus
- Konfiguration der Nachlaufzeit
- Ventilatorlaufzeit Konfiguration
- Ausschließliche Anzeige von Alarmen
- Zugangscode Konfiguration
- Factory reset (Werkseinstellung)

Obwohl wir unsere Dokumentation mit großer Sorgfalt erstellt haben, übernehmen wir keine Haftung für Fehler und/oder fehlende Informationen, die sich unabsichtlich eingeschlichen haben können!

5 Anhang

5.1 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme

Um zukünftige Eingriffe in die Regelung zu erleichtern, tragen Sie bitte alle vorgenommenen spezifischen Einstellungen an. Halten Sie bitte dieses Dokument vor einer Kontaktaufnahme mit uns bereit. Ohne diese Unterlage kann eine Hilfe unter Umständen nicht möglich sein.

Konfigurationsparameter:

1	WRG-Modell: Reco-Boxx CRB:	ALC-Nummer:
2	Arbeitsmodus	CA LS CPs weitere
3	Wenn CA-Modus:	m³h K1 = m³h K2 = m³h K3 =
4	Wenn LS-Modus:	Vmin = Vmax = m³h≡Vmin = m³h≡Vmax = % on K3 =
5	Wenn CPs-Modus:	Vorgegeben Pa= V (oder Pa) % on K3 =
6	% FOL/ZUL	%
7	Druckalarm (Modus CA / LS)	Aktiviert ? ja / nein wenn ja: Automatisches / Manuelles Setup Initialisierung: Zuluft : m³/h Pa Abluft : m³/h Pa

Tragen Sie hier alle im "Erweiterten SETUP" vorgenommenen Änderungen ein:

Ablesewerte auf dem Display nach der Inbetriebnahme:

1	Volumenstrom Zuluftventilator 1	m³/h
2	Druck Zuluftventilator 1	Pa
3	Volumenstrom Abluftventilator 1	m³/h
4	Druck Abluftventilator 1	Pa

Tragen Sie hier alle zusätzlichen angeschlossenen Schaltglieder ein (CO2-Sensor, Feuchtesensor, GLT...):

5.2 Erweitertes Setup (Advanced Setup)

Das "Erweiterte Setup" wird verwendet, um gewisse spezifische Eigenschaften zu verwenden oder die Standardeinstellungen zu modifizieren. Die Nummerierung in der unteren Tabelle stimmt mit der Abfolge der Fernbedienung RC-1 überein.

Fernbedienung RC-1:

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten SETUP und ENTER, bis 'ADVANCED SETUP' auf dem Bildschirm erscheint. Treffen Sie die Auswahl über die ↑↓ Tasten und bestätigen Sie mit ENTER. Die eingegebenen Zahlen müssen ziffernweise bestätigt werden.

Touchpanel TP-2:

Wählen Sie 'Erweitertes Setup' im Touchpanel-Menu aus. ACHTUNG: Einige Parameter, die in der RC-1-Konfiguration als "erweitert" behandelt werden, sind in der TP-2-Konfiguration "Standard". In diesen Fällen ist in der Tabelle "Siehe Setup" angegeben und die Installationsanleitung "Touchpanel TP-2" ist für die Konfiguration zu nutzen. Anhang 1 zeigt alle Bildschirme des Erweiterten Setup mit einer Referenznummer. Die Tabelle verweist auf diese Nummern.

MODBUS Steuerung:

Für jedes Feature des Erweiterten Setup ist die Registriernummer in der Tabelle angegeben. Für weitere Details siehe "MODBUS Installationsanleitung".

Funktion	Beschreibung		edienung RC-1	Touchpanel TP-2	MODBUS
		Schritt	Text Bildschirm		Register
Für alle Arbeits-Modi (CA, L	.S, CPs)				
Password	Ist ein Passwort vereinbart, so ist hier der Zugangscode für das Erweiterte Setup einzugeben.	1/2	AUSFULLE ZUGANGS CODE 0000	Aufforderung erfolgt für den Zugang zu den Bildschirmen des Erweiterten Setups	40547
Modbus Konfiguration	Soll der MODBUS-Konfigurationsmodus aktiviert werden ?	3 / 4	MODBUS CONFIG ? J	1	1
Modbus Konfiguration	Wenn Ja, geben Sie die Modbus-Adresse des Lüftungsgerätes ein	4.1	ADRESS : 001	Wird in der oberen rechten Ecke jedes Bildschirms angezeigt	40543
Modbus Konfiguration	Auswahl Baudrate : 1200-4800-9600-19200 Bauds	4.2	BAUDRATE 9600	1	1
Modbus Konfiguration	Auswahl Parität: N (nein) – E (gleich) – O (verschieden)	4.3	PARITY : N	1	1
RC-1 übernimmt wieder die Regelung (nach Modbus)	Wenn das Setup und die Kontrolleigenschaften über die Modbus-Kommunikation eingestellt wurden, kann hier auf die Steuerung über die RC-1 zurückgeschaltet werden.	4.4	KONTROL VON RC-1 ? J	Bildschirm 8 (Set RC-1 Master)	40200
Im LS Arbeits-Modus					
Stoppen der Vent. für be- stimmte Spannungswerte	Anhalten der Ventilatoren, wenn aktueller 0-10V Signalwert < Vnied ?	5/6	STOP DEN VEN WENN V <vnied? n<="" th=""><th>Siehe Setup- Bildschirme Fernbedienung RC-1 + Touchpanel TP-2</th><th>40501</th></vnied?>	Siehe Setup- Bildschirme Fernbedienung RC-1 + Touchpanel TP-2	40501
Stoppen der Vent. für be- stimmte Spannungswerte	Eingabe des Vnied-Wertes, um die Ventilatoren anzuhalten, wenn aktueller 0-10V Signalwert < Vnied	6.1	Vniedr : 00,0 V	Siehe Setup- Bildschirme Fernbedienung RC-1 + Touchpanel TP-2	40502
Stoppen der Vent. für be- stimmte Spannungswerte	Anhalten der Ventilatoren, wenn aktueller 0-10V Signalwert > Vhoch ?	7/8	V>Vhoch? N	Siehe Setup- Bildschirme Fernbedienung RC-1 + Touchpanel TP-2	40503
Stoppen der Vent. für be- stimmte Spannungswerte	Eingabe des Vhoch-Wertes um die Ventilatoren anzuhalten, wenn aktueller 0-10V Signalwert > Vhoch	8.1	Vhoch : 10,0 V	Siehe Setup- Bildschirme Fernbedienung RC-1 + Touchpanel TP-2	40504
Zuluft- und Abluftvolumen strom unabhängig voneinander durch zwei 0- 10V-Signale gesteuert	Möglichkeit, Zuluft- und Abluftvolumenstrom getrennt einzustellen. Zuluftvolumenstrom über ein 0-10V Signal an Klemme K2, Abluftvolumenstrom über ein 0-10V Signal an Klemme K3. Der Zusammenhang zwischen Volumenstrom und Spannung muß der gleiche sein.	9	0-10V AN K3? N	Siehe Setup- Bildschirme Fernbedienung RC-1 + Touchpanel TP-2	40505
Im CPs Arbeits-Modus					
Algorithmusänderung der Reaktionsgeschwindigkeit	Konfiguration der Reaktionsgeschwindigkeit des CPs Algorithmusses. 10 ist der voreingestellte Wert (höchste Reaktionsgeschwindigkeit). Jeder -1 Schritt verdoppelt die Reaktionsgeschwindigkeit (10 = T, 9 = 2xT, 8 = 4xT,). Der voreingestellte Wert ist für die meisten Anwendungen optimal, nur bei speziellen Anwendungen (konstanter Druck in einem Raum) ist eine Änderung erforderlich.	10	GESCHW CPs? 10	Bildschirm 1 (CPs Geschw.)	40506
Algorithmusänderung der Betriebslogik	Konfiguration der Betriebslogik des CPs Modus: • Negative Logik: -Volumenstrom sinkt, wenn das Signal an K2 > Sollwert • Volumenstrom steigt an, wenn das Signal an K2 < Sollwert • Volumenstrom steigt an, wenn das Signal an K2 > Sollwert • Volumenstrom sinkt, wenn das Signal an K2 < Sollwert	11	LOGIK? NEGATIV	Bildschirm 1 (CPs Logik)	40507



Ventilatorstop bei Druckalarm	Möglichkeit, die Ventilatoren bei Druckalarm zu stoppen (nach Annulierung des Alarms RESET drücken, um die Ventilatoren zu starten)	12 / 13	DRUECK ALARM STOP VENT? N	Bildschirm 2 (Druckalarm stoppt vent ?)	40500
Für alle Arbeits-Modi (CA, L Änderung des Start-	S, CPs) Möglichkeit das Start-Drehmoment zu ändern (2%	14 / 15	START DREHMOM	Bildschirm 1	40508
Drehmomentes	voreingestellt).		02%	(Start Drehmom)	
Deaktivierung der Softstop-Funktion (über das Steuergerät)	Die Funktion, die Ventilatoren über die Fernbedienung RC-1 unter Nutzung der Eingänge K1/K2/K3 am CTR-i/o-Modul zu stoppen, wird deaktiviert. Diese Eigenschaften entsprechen der Deaktivierung der Softstop-Funktion: - Wenn RC-1 als Master arbeitet: die OFF-Taste ist deaktiviert.	16 / 17	VEN STOP J	Bildschirm 1 (Softstop möglich?)	40509
	 Wenn das CTR-i/o-Modul als Master arbeitet: -CA Modus: wenn die Eingänge K1/K2/K3 nicht belegt sind wird der für K1 vereinbarte Volumenstrom gefördert. LS oder CPs Modus: wenn K1 nicht mit +12V verbunden ist, dann arbeitet die Regelung so als ob K1 mit +12V verbunden wäre. 				
	voreingestellte Wert.)				
Boost Funktion (Vorrangschaltung)	Festlegung des Zuluft-/Fortluftvolumenstromes im Falle der Aktivierung der Boost-Funktion?	18	BOOST CONFIG 2 N	1	1
Boost Funktion	Eintrag Zuluftvolumenstrom bei Aktivierung der	18.1	ZULUFT?	Bildschirm 1	40548
Boost Funktion	Eintrag Fortluftvolumenstrom bei Aktivierung der	18.2	FORTLUF ?	Bildschirm 1	40549
Feuer Alarm	Boost-Funktion Konfiguration des Feuer-Alarms?	19	FEUER AL	(Boost : Abluft) /	1
Feuer Alarm	Auswahl, wie Feuer-Alarm aktiviert wird : Eingang	19.1	CONFIG? N KONTAKT	Bildschirm 2	40510
	IN3 ist N.O oder N.C (normal offen oder normal geschlossen) NO : Alarm wird aktiviert, wenn IN3 – Kontakt		IN3 ? N.O	(IN3 contact)	
	NC : Alarm wird aktiviert, wenn IN3 – Kontakt offen				
Feuer Alarm	Eintrag Zuluftvolumenstrom bei aktiviertem Feuer- Alarm.	19.2	ZULUFT? 0000 m ³ h	Bildschirm 2 (Zuluft)	40511
Feuer Alarm	Eintrag Fortluftvolumenstrom bei aktiviertem Feuer- Alarm.	19.3	FORTLUF? 0000 m ³ h	Bildschirm 2 (Abluft)	40512
Bypass Regelung	 Möglichkeit zur Änderung der Temperaturvorgaben T° für die Steuerung des Bypasses <u>Bypass wird geöffnet, wenn alle der folgenden</u> <u>Bedingungen erfüllt sind:</u> Außen T° (S1) < Innen T° (S2). Außen T° (S1) > T1. Innen T° (S2) > T2. 	20 / 21 / 22	BYPASS T WERTE: T1: 15° (5°C27°C) T2: 22° (6°C28°C)	Bildschirm 3 (T1 und T2)	40513 40514
	 Bypass ist geschlossen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Außen T° (S1) > Innen T° (S2). Außen T° (S1) < T1 - 1°C. Innen T° (S2) < T2 - 2°C. 				
Bypass Regelung (Vorrangschaltung)	Sollen Volumenströme für offenen Bypass festgelegt werden? Bei Auswahl J sind die Volumenströme unabhängig von denen, die bei geschlossenem Bypass gültig sind (Bei geschlossenem Bypass sind die Volumenströme abhängig vom Arbeitsmodus, dem Status der Eingänge K1,K2,K3 oder den Modbus- Kommandos).	23 / 24	AUSWAHL. m ³ h WENN BYPASS OFFEN? N	Bildschirm 3 (Auswahl m ³ /h wenn BP offen ?)	40515
Bypass Regelung	Eintrag Zuluftvolumenstrom, wenn Bypass geöffnet ist.	24.1	ZULUFT 0000m ³ h	Bildschirm 3 (Zuluft)	40516
Bypass Regelung	Eintrag Fortluftvolumenstrom, wenn Bypass geöffnet ist	24.2	FORTLUFT 0000m ³ h	Bildschirm 3 (Abluft)	40517
Einfrierschutz	Wenn kein Vorheizregister EV (KWin) installiert ist: Möglichkeit Ja (J) oder Nein (N), den Einfrierschutz des Wärmetauschers über eine Reduzierung des Zuluftvolumenstromes zu aktivieren	25	AF? N	Bildschirm 6 (Antifrost aktiv ?)	40519
Einfrierschutz	Möglichkeit zur Änderung der Funktionsparameter	25.1	CONFIG AF? N	/	1
Einfrierschutz	Einfrag des niedrigsten T°-Wertes für den	25.1.1	T° NIEDR AF: 0°C (-1 +3°C)	Bildschirm 5 (T° niedr AF)	40520
Einfrierschutz	Einfrag des höchsten T° - Wertes für den Einfrierschutz.	25.1.2	T° HOCH AF: 3°C (+1 +5°C)	Bildschirm 5 (T° hoch AF)	40521
Einfrierschutz	Soll Zuluft-Ventilator angehalten werden, wenn T°< T° NIEDR ?	25.1.3	AF STOP VENTIL? J	Bildschirm 5 (Stop Zuluft wenn T° <tniedr?)< td=""><td>40522</td></tniedr?)<>	40522
EV (KWin) Elektro-Vorheizregister	Wenn ein Vorheizregister EV (KWin) installiert ist: Eintrag Solltemperatur T° zum Start des Einfrierschutzprozesses	26	KWin T° AF/+1,0°	Bildschirm 4 (Sollwert KWin)	40518



EV (KWin) / EN (KWout) Elektroheizregister	Wenn EV Elektrovorheizregister (KWin) oder EN Elektronachheizregister (KWout) installiert sind, können die PID Parameter geändert werden. ACHTUNG: diese Änderungen können fatale Folgen haben und sollten nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden	27	CONFIG PID KW ? N	/	1
EV (KWin) Elektro-Vorheizregister	EV (KWin): Möglichkeit zur Änderung des PID Parameters (PB)	27.1	KWin PID PB=005	Bildschirm 4 (Auswahl PID KWin)	40523
EV (KWin) Elektro-Vorheizregister	EV (KWin): Möglichkeit zur Änderung des PID Parameters (Ti)	27.2	KWin PID Ti=030	Bildschirm 4 (Auswahl PID KWin)	40524
EV (KWin) Elektro-Vorheizregister	EV (KWin): Möglichkeit zur Änderung des PID Parameter (Td)	27.3	KWin PID Td=011	Bildschirm 4 (Auswahl PID KWin)	40525
EN (KWout) Elektro-Nachheizregister	EN (KWout): Möglichkeit zur Änderung des PID Parameters (PB)	27.4	KWoutPID PB=005	Bildschirm 7 7 (Auswahl PID KWout)	40527
EN (KWout) Elektro-Nachheizregister	EN (KWout): Möglichkeit zur Änderung des PID Parameters (Ti)	27.5	KWoutPID Ti=030	Bildschirm 7 (Auswahl PID KWout)	40528
EN (KWout) Elektro-Nachheizregister	EN (KWout): Möglichkeit zur Änderung des PID Parameter (Td)	27.6	KWoutPID Td=011	Bildschirm 7 (Auswahl PID KWout)	40529
WN (N∨) Wassernachheizregister	Wenn ein PWW-Nachheizregister WN (NV) installiert ist: Möglichkeit zur Änderung der Reaktionsgeschwindigkeit (3-Wege-Ventil- Regelung). Voreingestellter Wert ist '5' für eine mittlere Reaktionsgeschwindigkeit. Jeder Schritt von -1 bewirkt eine Verdopplung der Reaktionszeit ('5'=T, '4'=2xT, '3'=4xT, '2'=8xT,). Jeder Schritt von +1 bewirkt eine Halbierung der Reaktionszeit ('5'=T, '6'=T/2, '7'=T/4, '8'=T/8,). Wir empfehlen eine Änderung des voreingestellten Wertes nur, wenn es Stabilitätsprobleme mit der gewünschten Temperatur T° gibt.	28	GESCHW . NV/BA 05	Bildschirm 6 (NV Geschw)	40526
SAT BA	Möglichkeit zur Änderung der Regelparameter des Wärmetauschers, der über das SAT BA/KW (Option) angesteuert wird	29	SAT BA ? NON	1	1
SAT BA	Auswahl des Tauschertyps der über SAT BA/KW angesteuert wird: BA+, BA-, BA+/-, BA+/BA-, KW oder BA-/KW	29.1	TYPE BA ? KW/BA-	Bildschirm 6 oder 7 (Sat BA?)	40550
SAT BA+	Wenn BA+ Option installiert und an SAT BA/KW angeschlossen ist: Möglichkeit zur Änderung der Reaktionsgeschwindigkeit (3-Wege-Ventil- Regelung). Voreingestellter Wert ist '5' für eine mittlere Reaktionsgeschwindigkeit. Jeder Schritt von -1 bewirkt eine Verdopplung der Reaktionszeit ('5'=T, '4'=2xT, '3'=4xT, '2'=8xT,). Jeder Schritt von +1 bewirkt eine Halbierung der Reaktionszeit ('5'=T, '6'=T/2, '7'=T/4, '8'=T/8,). Wir empfehlen eine Änderung des voreingestellten Wertes nur, wenn es Stabilitätsprobleme mit der gewünschten Temperatur T° gibt.	29.1.1	GESCHW . NV/BA 05	Bildschirm 6 (BA+ Geschw)	40526
SAT BA-	Wenn BA - Option installiert und an SAT BA/KW angeschlossen ist: Möglichkeit zur Änderung der Reaktionsgeschwindigkeit (3-Wege-Ventil- Regelung). Voreingestellter Wert ist '5' für eine mittlere Reaktionsgeschwindigkeit. Jeder Schritt von -1 bewirkt eine Verdopplung der Reaktionszeit ('5'=T, '4'=2xT, '3'=4xT, '2'=8xT,). Jeder Schritt von +1 bewirkt eine Halbierung der Reaktionszeit ('5'=T, '6'=T/2, '7'=T/4, '8'=T/8,). Wir empfehlen eine Änderung des voreingestellten Wertes nur, wenn es Stabilitätsprobleme mit der gewünschten Temperatur T° gibt.	29.1.2	GESCHW . BA- 05	Bildschirm 6 (BA- Geschw)	40551
0-10V Output Signal	Auswahl, welche Information vom 0-10V-Signal an OUT1 geliefert wird: Volumenstrom oder Druck eines Ventilators (voreingestellt: Volumenstrom von Zuluftventilator F1).	30	Out 1 Pa F1	Bildschirm 1 (OUT1 (0-10V))	40530
0-10V Output Signal	Auswahl, welche Information vom 0-10V-Signal an OUT2 geliefert wird: Volumenstrom oder Druck eines Ventilators (voreingestellt: Druck an Zuluftventilator F1).	31	Out 2 Pa F1	Bildschirm 1 (OUT2 (0-10V))	40531
Ventilatornachlauf	Aktivierung eines Ventilatornachlaufes (Ventilatoren laufen noch eine definierte Zeit nach dem Softstop). Achtung : Wenn Vorerhitzer EV (KWin) und/oder Nacherhitzer EN (KWout), und/oder SAT BA/KW installiert sind, ist der Ventilatornachlauf automatisch aktiviert. Er kann dann nicht auf Nein (N) gesetzt werden.	32	NACH LAUF? N	Bildschirm 6 (Nachlauf ?)	40532
Ventilatornachlauf	Eintrag der Ventilatornachlaufzeit (in Sekunden) Achtung: Sind elektrische Vor- oder Nacherhitzer installiert (EV / EN / Ext), muss die Nachlaufzeit	32.1	NL ZEIT 0090 sec	Bildschirm 6 (NL Zeit)	40533

Seite 60 von 62



	mindestone 00 Colundar betragen				
Betriebszeit	Für die Ventilatoren können Laufzeiten (Betriebsstunden) festgelegt werden. Nach Ablauf der Betriebsstunden wird ein Wartungshinweis ausgegeben oder die Ventilatoren schalten ab.	33	VENT RUN ZEIT? N	Möglich wenn eine der Betriebszeitenfeature aktiviert ist. (siehe unten Bildschirm 2)	40534
Betriebszeit	Reset des Betriebsstundenzählers auf 0	33.1	ZEIT RESET? N	Bildschirm 2 (Zeit Reset ?)	40252
Betriebszeit	Möglickeit zur Anzeige der Betriebsstunden	33.2	ANZEIGE ZEIT? N	Bildschirm 2 (Anzeige Zeit ?)	40535
Betriebszeit	Service-Alarmausgabe nach einer bestimmten Betriebszeit ?	33.3	SERVICE ALARM?	Bildschirm 2 (Service Alarm ?)	40536
Betriebszeit / <u>RESET Service-Alarm</u>	Eintrag der Betriebsstunden (in Stunden) nach denen ein Service-Alarm ausgegeben werden soll. Voreingestellt : 4400h ; bei Servicealarm +4400h aufaddieren Beispiel: Voreingestellt sind 4400 h bis zum ersten Wartungsintervall. Wenn dieses erneut nach 4400 Stunden aktiviert werden soll, muss die Zeit auf <u>8800h</u> (4400h+4400h) Stunden gesetzt werden. Somit bleibt der Laufzeitzähler erhalten und die tatsächliche Ventilatorlaufzeit kann ermittelt werden.	33.3.1	ZEIT ? 000000 h (Voreingestellt : 4400h ; bei Servicealarm +4400h aufaddieren)	Bildschirm 2 (xxxxh)	40537 40538
Betriebszeit	Abschaltung der Ventilatoren nach einer bestimmten Betriebszeit ?	33.4	STOP DEN VENT? N	Bildschirm 2 (Stop den Vent. ?)	40539
Betriebszeit	Eintrag der Betriebsstunden (in Stunden) nach denen ein Ventilator-Stopp-Alarm ausgegeben wird. Die Ventilatoren werden nach Erreichen des Limits angehalten.	33.4.1	ZEIT ? 000000 h	Bildschirm 2 (xxxxh)	40540 40541
Betriebszeit	Möglichkeit, nur die Alarme auf dem graphischen Bildschirm anzuzeigen. Ist kein Alarm aktiv, so wird "Vent OK" angezeigt.	34	ANZEIGE ALARM NUR? N	1	40542
Zugangs-Code	Es kann für den Zugang zum SETUP bzw. Erweiterten SETUP ein Zugangscode vereinbart werden.	35	ZUGANGS CODE? N	Bildschirm 8 (Zugangscode ?)	40546
Zugangs-Code	Eintrag des Zugangscodes (4 Dezimalstellen).	35.1	CODE 0000	Bildschirm 8 Es können 3 verschiedene Level für den Zugangscode festgelegt werden : - Code allein für Kontrolle - Code für Kontrolle und SETUP - Code für kompletten Zugang	40547
Full Reset	Möglichkeit zur Durchführung eines kompletten Resets. Alle werkseitigen Einstellungen werden wieder hergestellt.	36	FABRIK RESET? N		40251
	Ende des Erweiterten Setups.	37	ENDE KONFIG		



5.3 AEREX Kontaktdaten



AEREX HaustechnikSysteme GmbH Steinkirchring 27 78056 Villingen-Schwenningen

> Tel.: 0 77 20 / 694-880 Fax: 0 77 20 / 694-881

Service-Hotline: 0 77 20 / 694-122

info@aerex.de www.aerex.de

Seite 62 von 62